

Alienware 17




Quick Start Guide

Schnellstart-Handbuch | Guida introduttiva rapida
Skrócona instrukcja uruchomienia | دليل البدء السريع



Connect the power adapter and press the power button

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione
Podłączyć zasilacz i nacisnąć przycisk zasilania
توصيل مهبطي التيار والضغط على زر التشغيل



Shortcut keys

Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida
Skróty klawiaturowe | مفاتيح الاختصار

Allows to disconnect Alienware graphics amplifier

Ermöglicht das Trennen der Verbindung zum Alienware-Grafikverstärker



Consente di scollegare l'amplificatore grafico Alienware
Odlączenie wzmacniacza grafiki Alienware
Alienware يتيح فصل مضخم رسومات

Disable/Enable wireless

Wireless deaktivieren/aktivieren



Disattivare/Attivare modalità senza fili
Włączenie/wyłączenie urządzeń bezprzewodowych
تمكين/تعطيل الشبكة اللاسلكية



Mute audio

Audio stummschalten | Disattiva audio
Wyciszenie dźwięku | كتم الصوت



Decrease volume

Lautstärke reduzieren | Diminuisci volume
Zmniejszenie głośności | خفض مستوى الصوت



Increase volume

Lautstärke erhöhen | Aumenta volume
Zwiększenie głośności | رفع مستوى الصوت



Switch to external display

Auf externe Anzeige umschalten
Passa al display esterno
Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny
التبديل إلى الشاشة الخارجية



Decrease brightness

Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità
Zmniejszenie jasności | تخفيض مستوى السطوع



Increase brightness

Helligkeit erhöhen | Aumenta luminosità
Zwiększenie jasności | رفع مستوى السطوع



Disable/Enable touchpad

Touchpad deaktivieren/aktivieren | Disattivare/Attivare touchpad
Włączenie/wyłączenie tabliczki dotykowej
تعطيل/تمكين لوحة اللمس



Disable/Enable AlienFX

AlienFX deaktivieren/aktivieren | Disattivare/Attivare AlienFX
Włączenie/wyłączenie funkcji AlienFX | AlienFX تمكين/تعطيل

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

ANMERKUNG: Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf dell.com/support.

N.B.: per ulteriori informazioni, consultare *Specifiche* all'indirizzo dell.com/support.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie dell.com/support.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات على العنوان dell.com/support.

Product support and manuals

Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali
Pomoc techniczna i podręczniki
دعم المنتج والدلائل

alienware.com
dell.com/support/manuals

Contact Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell
Kontakt z firmą Dell | Dell الاتصال بـ

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Conformità e sicurezza
Przepisy i bezpieczeństwo
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Muster-Modellnummer | Modello di conformità
Model | الموديل التنظيمي

P43F

Regulatory type

Muster-Typnummer | Tipo di conformità
Typ | النوع التنظيمي

P43F001

Computer model

Computermodell | Modello computer
Model komputera | موديل الكمبيوتر

Alienware 17 R2




0GTK93A01




Printed in China.
2014-11

Features

Funktionen | Caratteristiche | Funcje | الميزات



1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Num-lock status light
6. Caps-lock status light
7. Wireless-status light
8. Hard-drive activity light
9. Power-adaptor port
10. Security-cable slot
11. USB 3.0 port with PowerShare
12. USB 3.0 port
13. Microphone/Headphone port
14. Headset port
15. Touchpad
16. Backlit keyboard



1. Rechtes Mikrofon
2. Kamerastatusanzeige
3. Kamera
4. Linkes Mikrofon
5. Num-Tastenanzeige
6. Feststelltastenanzeige
7. Wireless-Statusanzeige
8. Festplattenaktivitätsanzeige
9. Netzadapteranschluss
10. Sicherheitskabeleinschub
11. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
12. USB 3.0-Anschluss
13. Mikrofon-/Kopfhöreranschluss
14. Kopfhöreranschluss
15. Touchpad
16. Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
17. Medienkartenleser
18. USB 3.0-Anschlüsse (2)
19. Netzwerkanschluss
20. Betriebsschalter (Alienware-Logo)
21. Subwoofer
22. Externer Grafikkartenanschluss
23. Normenetikett
24. Mini-DisplayPort
25. HDMI-Anschluss
26. Service-Tag-Etikett

1. Microfono di destra
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Fotocamera
4. Microfono di sinistra
5. Indicatore di stato di BLOC NUM
6. Indicatore di stato di BLOC MAIUSC
7. Indicatore di stato modalità senza fili
8. Indicatore di attività del disco rigido
9. Porta dell'adattatore di alimentazione
10. Slot cavo di protezione
11. Porta USB 3.0 con PowerShare
12. Porta USB 3.0
13. Porta microfono/cuffie
14. Porta auricolare
15. Touchpad
16. Tastiera retroilluminata
17. Lettore di schede flash
18. Porte USB 3.0 (2)
19. Porta di rete
20. Pulsante di accensione (logo Alienware)
21. Subwoofer
22. Porta scheda grafica esterna
23. Etichetta di conformità alle normative
24. Mini DisplayPort
25. Porta HDMI
26. Etichetta Numero di servizio

1. Mikrofon prawy
2. Lampka stanu kamery
3. Kamera
4. Mikrofon lewy
5. Lampka stanu klawisza Num Lock
6. Lampka stanu klawisza Caps Lock
7. Lampka stanu urządzeń bezprzewodowych
8. Lampka aktywności dysku twardego
9. Złącze zasilacza
10. Gniazdo linki antykradzieżowej
11. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
12. Port USB 3.0
13. Gniazdo mikrofonu/słuchawek
14. Gniazdo zestawu słuchawkowego
15. Tabliczka dotykowa
16. Klawiatura podświetlana
17. Czytnik kart pamięci
18. Porty USB 3.0 (2)
19. Złącze sieciowe
20. Przycisk zasilania (logo Alienware)
21. Głośnik niskotonowy
22. Złącze grafiki zewnętrznej
23. Etykieta znamionowa
24. Złącze Mini-DisplayPort
25. Złącze HDMI
26. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. الميكروفون الأيمن
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الكاميرا
4. الميكروفون الأيسر
5. مصباح حالة Num-lock
6. مصباح حالة Caps-lock
7. مصباح حالة الاتصال اللاسلكي
8. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
9. منفذ مهابئ التيار
10. فتحة كبل الأمان
11. منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare
12. منفذ USB 3.0
13. منفذ الميكروفون/سماعة الرأس
14. منفذ سماعة الرأس
15. لوحة اللمس
16. لوحة مفاتيح مزودة بإضاءة خلفية
17. قارئ بطاقات الوسائط
18. منافذ USB 3.0 (2)
19. منفذ الشبكة
20. زر التشغيل (شعار Alienware)
21. مضخم الصوت
22. منفذ الرسومات الخارجي
23. الملصق التنظيمي
24. منفذ DisplayPort المصغر
25. منفذ HDMI
26. ملصق رمز الخدمة