

# Chromebook 11 3180


## Quick Start Guide

Guía de inicio rápido




### 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Conecte el adaptador de alimentación y encienda el equipo




### 2 Finish Chromebook setup

Finalice la configuración de Chromebook



#### Connect to your network

Conéctese a una red




#### Wait for update to finish

Espere a que finalice la actualización

**NOTE:** Your computer will restart after Google update.

**NOTA:** El equipo se reiniciará tras la actualización de Google.




#### Sign in to your Google account or create a new account

Inicie sesión en su cuenta de Google o cree una cuenta nueva

### 3 Register Chromebook

Registre Chromebook



[Dell.com/support/registration](https://www.dell.com/support/registration)

For details on your Dell Limited Hardware Warranty and any service contracts you purchased (as detailed in your invoice), please visit the links below:


Para obtener más información acerca de su garantía limitada de hardware de Dell o cualquier otro servicio adquirido (según se detalla en la factura), consulte los enlaces que aparecen a continuación:

Dell Limited Hardware Warranty: [www.dell.com/warranty](https://www.dell.com/warranty)

Dell Consumer Service Contracts: [www.dell.com/servicecontracts](https://www.dell.com/servicecontracts)

### Explore resources

Explorar recursos



#### Get started

Comience

#### Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º  
Col. Lomas Altas  
1950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:  
Voltaje de entrada:  
Corriente de entrada (máxima):  
Frecuencia de entrada:  
Corriente de salida:  
Voltaje de salida:

P26T  
100 V CA-240 V CA  
1,60 A / 1,7 A  
50 Hz-60 Hz  
3,34 A  
19,5 V CC

## Help Center

Centro de asistencia

## Community

Comunidad

## Business and education

Empresas y educación

## Dell Chromebook

Dell Chromebook

## Product support and manuals

Manuales y soporte técnico de productos

## Contact Dell

Póngase en contacto con Dell

## Regulatory and safety

Normativa y seguridad

## Regulatory model

Modelo normativo

## Regulatory type

Tipo normativo

## Computer model

Modelo de equipo

[support.google.com/chromebook](https://support.google.com/chromebook)

[chromebook.com/community](https://chromebook.com/community)

[support.google.com/chrome/a/](https://support.google.com/chrome/a/)

[chromebook.com/dell](https://chromebook.com/dell)

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)




P26T

P26T002

Chromebook 11 3180

## Features

Funciones



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Power button
5. Noble wedge lock slot
6. Battery status light
7. Universal audio jack
8. Speakers
9. Touchpad
10. USB 3.0 ports

11. HDMI port
12. microSD card reader
13. Power connector port
14. Dell Activity Light
15. Service tag label

1. Cámara
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Micrófono
4. Botón de encendido
5. Ranura para bloqueo Noble Wedge
6. Indicador luminoso del estado de la batería
7. Conector de audio universal
8. Altavoces

9. Superficie táctil
10. Puertos USB 3.0
11. Puerto HDMI
12. Lector de tarjetas microSD
13. Puerto del conector de alimentación
14. Indicador luminoso de actividad Dell
15. Etiqueta de servicio



0FWT3KA00



Printed in China.  
2016-12

© 2016 Dell Inc. or its subsidiaries.  
© 2016 Google Inc.