

# Chromebook 11 3180


## Quick Start Guide

Snelstartgids  
Guide d'information rapide  
Schnellstart-Handbuch  
Guida introduttiva rapida




## 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Sluit de netadapter aan en schakel de computer in  
Brancher l'adaptateur d'alimentation et mettre l'ordinateur sous tension  
Netzadapter anschließen und Computer einschalten  
Connettere l'adattatore di alimentazione e attivare il computer




## 2 Finish Chromebook setup

Voltooi de Chromebook-setup | Terminer la configuration du Chromebook  
Chromebook-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Chromebook



### Connect to your network


Maak verbinding met uw netwerk  
Se connecter à un réseau  
Mit dem Netzwerk verbinden  
Connettere alla rete



### Wait for update to finish

Wacht tot de update is voltooid  
Attendre la fin de la mise à jour  
Warten, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist  
Attendere il termine dell'aggiornamento

- NOTE: Your computer will restart after Google update.
- N.B.: Uw computer zal opnieuw opstarten na de Google-update.
- REMARQUE : l'ordinateur redémarrera après la mise à jour de Google.
- ANMERKUNG: Nach der Google-Aktualisierung wird der Computer neu gestartet.
- N.B.: Dopo l'aggiornamento Google il computer si riavvierà.




### Sign in to your Google account or create a new account

Meld u aan bij uw Google-account of maak een nieuwe account aan  
Se connecter à un compte Google ou créer un nouveau compte  
Bei Ihrem Google-Konto anmelden oder neues Konto erstellen  
Effettuare l'accesso al proprio account Google oppure creare un nuovo account

## 3 Register Chromebook

Registreeer Chromebook | Enregistrer le Chromebook  
Chromebook registrieren | Registrarsi su Chromebook



[Dell.com/support/registration](https://www.dell.com/support/registration)

For details on your Dell Limited Hardware Warranty and any service contracts you purchased (as detailed in your invoice), please visit the links below:

Ga naar de onderstaande links voor informatie over uw beperkte hardwaregarantie van Dell en servicecontracten die u hebt gekocht (zoals aangegeven op uw factuur):

Pour plus de détails sur votre Garantie matérielle limitée Dell et autres contrats de service auxquels vous avez souscrit (comme il est précisé dans la facture), veuillez cliquer sur les liens ci-dessous :

Details zur eingeschränkten Dell Hardwaregarantie und allen erworbenen Serviceverträgen (wie auf Ihrer Rechnung angegeben) finden Sie unter folgenden Links:


Per dettagli sulla garanzia hardware limitata Dell e su tutti i contratti di servizio acquistati (come specificato nella fattura), visitare il link di seguito:

Dell Limited Hardware Warranty: [www.dell.com/warranty](https://www.dell.com/warranty)

Dell Consumer Service Contracts: [www.dell.com/servicecontracts](https://www.dell.com/servicecontracts)

## Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorer les ressources  
Ressourcen kennenlernen | Esplorare risorse



### Get started

Aan de slag  
Commencer  
Erste Schritte  
Inizio

## Help Center

Helpcentrum | Centre d'assistance  
Hilfcenter | Centro di supporto

## Community

Gemeenschap | Communauté  
Community | Community

## Business and education

Werknemers en studenten | Affaires et éducation  
Wirtschaft und Bildung | Business e formazione

## Dell Chromebook

Dell Chromebook | Dell Chromebook  
Dell Chromebook | Dell Chromebook

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto prodotto e manuali

## Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Normative e sicurezza

## Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer | Modello normativo

## Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

## Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello computer

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

[support.google.com/chromebook](https://support.google.com/chromebook)

[chromebook.com/community](https://chromebook.com/community)

[support.google.com/chrome/a/](https://support.google.com/chrome/a/)

[chromebook.com/dell](https://chromebook.com/dell)

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)


[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)

**P26T**



**P26T002**

**Chromebook 11 3180**



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Power button
5. Noble wedge lock slot
6. Battery status light
7. Universal audio jack
8. Speakers
9. Touchpad
10. USB 3.0 ports

11. HDMI port
12. microSD card reader
13. Power connector port
14. Dell Activity Light
15. Service tag label



1. Camera
2. Camera-statuslampje
3. Microfoon
4. Aan-uitknop
5. Nobel Wedge-kabelslot
6. Batterijstatuslampje
7. Universele audioaansluiting
8. Luidsprekers
9. Toetsenblok
10. USB 3.0-poorten

11. HDMI-poort
12. microSD-kaartlezer
13. Netadapterpoort
14. Dell-activiteitslampje
15. Servicetaglabel

1. Webcam
2. Voyant d'état de la webcam
3. Microphone
4. Bouton d'alimentation
5. Emplacement pour verrou Noble
6. Voyant d'état de la batterie
7. Prise jack audio universelle
8. Haut-parleurs
9. Pavé tactile
10. Ports USB 3.0

11. Port HDMI
12. Lecteur de cartes microSD
13. Port du connecteur d'alimentation
14. Voyant d'activité Dell
15. Étiquette du numéro de service

1. Kamera
2. Statusanzeige der Kamera
3. Mikrofon
4. Betriebsschalter
5. Nobel Wedge-Anschluss für Diebstahlsicherung
6. Akkuzustandsanzeige
7. Universelle Audio-Buchse
8. Lautsprecher
9. Touchpad

10. USB 3.0-Anschlüsse
11. HDMI-Anschluss
12. microSD-Kartenleser
13. Netzanschluss
14. Dell Aktivitätsanzeige
15. Service-Tag-Etikett

1. Fotocamera
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Microfono
4. Accensione
5. Slot blocco Noble Wedge
6. Indicatore di stato della batteria
7. Spinotto audio universale
8. Altoparlanti
9. Touchpad
10. Porte USB 3.0
11. Porta HDMI
12. Lettore scheda microSD
13. Porta connettore di alimentazione
14. Indicatore di attività Dell
15. Etichetta Numero di servizio

