

Chromebook 11 3180


Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Sluit de netadapter aan en schakel de computer in
Brancher l'adaptateur d'alimentation et mettre l'ordinateur sous tension
Netzadapter anschließen und Computer einschalten
Connettere l'adattatore di alimentazione e attivare il computer




2 Finish Chromebook setup

Voltooi de Chromebook-setup | Terminer la configuration du Chromebook
Chromebook-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Chromebook



Connect to your network


Maak verbinding met uw netwerk
Se connecter à un réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete



Wait for update to finish

Wacht tot de update is voltooid
Attendre la fin de la mise à jour
Warten, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist
Attendere il termine dell'aggiornamento

- NOTE: Your computer will restart after Google update.
- N.B.: Uw computer zal opnieuw opstarten na de Google-update.
- REMARQUE : l'ordinateur redémarrera après la mise à jour de Google.
- ANMERKUNG: Nach der Google-Aktualisierung wird der Computer neu gestartet.
- N.B.: Dopo l'aggiornamento Google il computer si riavvierà.




Sign in to your Google account or create a new account

Meld u aan bij uw Google-account of maak een nieuwe account aan
Se connecter à un compte Google ou créer un nouveau compte
Bei Ihrem Google-Konto anmelden oder neues Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Google oppure creare un nuovo account

3 Register Chromebook

Registreeer Chromebook | Enregistrer le Chromebook
Chromebook registrieren | Registrarsi su Chromebook



Dell.com/support/registration

For details on your Dell Limited Hardware Warranty and any service contracts you purchased (as detailed in your invoice), please visit the links below:

Ga naar de onderstaande links voor informatie over uw beperkte hardwaregarantie van Dell en servicecontracten die u hebt gekocht (zoals aangegeven op uw factuur):

Pour plus de détails sur votre Garantie matérielle limitée Dell et autres contrats de service auxquels vous avez souscrit (comme il est précisé dans la facture), veuillez cliquer sur les liens ci-dessous :

Details zur eingeschränkten Dell Hardwaregarantie und allen erworbenen Serviceverträgen (wie auf Ihrer Rechnung angegeben) finden Sie unter folgenden Links:


Per dettagli sulla garanzia hardware limitata Dell e su tutti i contratti di servizio acquistati (come specificato nella fattura), visitare il link di seguito:

Dell Limited Hardware Warranty: www.dell.com/warranty

Dell Consumer Service Contracts: www.dell.com/servicecontracts

Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorer les ressources
Ressourcen kennenlernen | Esplorare risorse



Get started

Aan de slag
Commencer
Erste Schritte
Inizio

Help Center

Helpcentrum | Centre d'assistance
Hilfcenter | Centro di supporto

Community

Gemeenschap | Communauté
Community | Community

Business and education

Werknemers en studenten | Affaires et éducation
Wirtschaft und Bildung | Business e formazione

Dell Chromebook

Dell Chromebook | Dell Chromebook
Dell Chromebook | Dell Chromebook

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello normativo

Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

support.google.com/chromebook

chromebook.com/community

support.google.com/chrome/a/

chromebook.com/dell

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals


Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P26T



P26T002

Chromebook 11 3180



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Power button
5. Noble wedge lock slot
6. Battery status light
7. Universal audio jack
8. Speakers
9. Touchpad
10. USB 3.0 ports

11. HDMI port
12. microSD card reader
13. Power connector port
14. Dell Activity Light
15. Service tag label



1. Camera
2. Camera-statuslampje
3. Microfoon
4. Aan-uitknop
5. Nobel Wedge-kabelslot
6. Batterijstatuslampje
7. Universele audioaansluiting
8. Luidsprekers
9. Toetsenblok
10. USB 3.0-poorten

1. Webcam
2. Voyant d'état de la webcam
3. Microphone
4. Bouton d'alimentation
5. Emplacement pour verrou Noble
6. Voyant d'état de la batterie
7. Prise jack audio universelle
8. Haut-parleurs
9. Pavé tactile
10. Ports USB 3.0

11. HDMI-poort
12. microSD-kaartlezer
13. Netadapterpoort
14. Dell-activiteitslampje
15. Servicetaglabel

11. Port HDMI
12. Lecteur de cartes microSD
13. Port du connecteur d'alimentation
14. Voyant d'activité Dell
15. Étiquette du numéro de service

1. Kamera
2. Statusanzeige der Kamera
3. Mikrofon
4. Betriebsschalter
5. Nobel Wedge-Anschluss für Diebstahlsicherung
6. Akkuzustandsanzeige
7. Universelle Audio-Buchse
8. Lautsprecher
9. Touchpad

1. Fotocamera
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Microfono
4. Accensione
5. Slot blocco Noble Wedge
6. Indicatore di stato della batteria
7. Spinotto audio universale
8. Altoparlanti
9. Touchpad
10. Porte USB 3.0

10. USB 3.0-Anschlüsse
11. HDMI-Anschluss
12. microSD-Kartenleser
13. Netzanschluss
14. Dell Aktivitätsanzeige
15. Service-Tag-Etikett

11. Porta HDMI
12. Lettore scheda microSD
13. Porta connettore di alimentazione
14. Indicatore di attività Dell
15. Etichetta Numero di servizio

