

# Dell Chromebook 13


## Quick Start Guide

Snelstartgids  
Guide d'information rapide  
Schnellstart-Handbuch  
Guida introduttiva rapida



### 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Sluit de netadapter aan en schakel de computer in  
Branchez l'adaptateur d'alimentation et allumez votre ordinateur  
Netzadapter anschließen und Computer einschalten  
Connettere l'alimentatore e accendere il computer




### 2 Finish Chromebook setup

Voltooi de Chromebook-setup | Terminez l'installation de Chromebook  
Chromebook-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Chromebook




#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Connectez-vous à votre réseau  
Mit dem Netzwerk verbinden  
Connettere alla rete



#### Wait for update to finish

Wacht tot de update is voltooid  
Attendez la fin de la mise à jour  
Warten, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist  
Attendere il termine dell'aggiornamento



#### Sign in to your Google account or create a new account

Meld u aan bij uw Google-account of maak een nieuwe account aan  
Connectez-vous à votre compte Google ou créez un nouveau compte  
Bei Ihrem Google-Konto anmelden oder neues Konto erstellen  
Effettuare l'accesso al proprio account Google oppure creare un nuovo account

**NOTE:** Your computer will restart after Google update.

**N.B.:** Uw computer start opnieuw na de Google-update.


**REMARQUE :** votre ordinateur va redémarrer après la mise à jour Google.

**ANMERKUNG:** Nach der Google-Aktualisierung wird der Computer neu gestartet.

**N.B.:** Dopo l'aggiornamento Google il computer si riavvierà.

### 3 Register Chromebook


Registreeer Chromebook | Enregistrer Chromebook  
Chromebook registrieren | Registrarsi su Chromebook



[dell.com/support/registration](https://dell.com/support/registration)

### 4 Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorez les ressources  
Ressourcen kennenlernen | Esplorare risorse



#### Get started

Aan de slag  
Commencer  
Erste Schritte  
Inizio

For details on your Dell Limited Hardware Warranty and any service contracts you purchased (as detailed in your invoice), please visit the links below:

Ga naar de onderstaande links voor informatie over uw beperkte hardwaregarantie van Dell en servicecontracten die u hebt gekocht (zoals aangegeven op uw factuur):  
Pour plus de détails sur votre Garantie matériel limitée Dell et autres contrats de service auxquels vous avez souscrit (comme il est précisé dans la facture), veuillez cliquer sur les liens ci-dessous :  
Details zur eingeschränkten Dell Hardwaregarantie und allen erworbenen Serviceverträgen (wie auf Ihrer Rechnung angegeben) finden Sie unter folgenden Links:  
Per dettagli sulla garanzia hardware limitata Dell e su tutti i contratti di servizio acquistati (come specificato nella fattura), visitare il link di seguito:

Dell Limited Hardware Warranty: [www.dell.com/warranty](https://www.dell.com/warranty)

Dell Consumer Service Contracts: [www.dell.com/servicecontracts](https://www.dell.com/servicecontracts)

## Help Center

Helpcentrum | Centre d'assistance  
Hilfecenter | Centro di supporto

## Community

Gemeenschap | Communauté  
Community | Community

## Business and education

Werknemers en studenten  
Affaires et éducation  
Wirtschaft und Bildung  
Business e formazione

## Dell Chromebook

Dell Chromebook | Dell Chromebook  
Dell Chromebook | Dell Chromebook

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto prodotto e manuali

## Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid  
Règlementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Normative e sicurezza

## Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

## Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo di conformità alle normative

## Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello computer

[support.google.com/chromebook](https://support.google.com/chromebook)

[chromebook.com/community](https://chromebook.com/community)

[support.google.com/chrome/a/](https://support.google.com/chrome/a/)

[chromebook.com/dell](https://chromebook.com/dell)

[dell.com/support](https://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)


**P66G**

**P66G001**


**Dell Chromebook 13-7310**

## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1. Microphones (only in non-touchscreen)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power button
5. Security-lock slot
6. USB 2.0 connector
7. Speaker
8. Microphones (only in touchscreen)
9. Battery-status light
10. Touchpad
11. Speaker
12. MicroSD card reader
13. Headset connector
14. USB 3.0 connector
15. HDMI connector
16. Power connector
17. Service-tag label



1. Microfoons (alleen indien geen aanraakscherm)
2. Statuslampje camera
3. Camera
4. Aan-uitknop
5. Sleuf voor beveiligingsslot
6. USB 2.0-connector
7. Luidspreker
8. Microfoons (alleen bij aanraakscherm)
9. Statuslampje batterij
10. Touchpad
11. Luidspreker
12. MicroSD-kaartlezer
13. Headsetconnector
14. USB 3.0-connector
15. HDMI-connector
16. Voedingskabelconnector
17. Servicetaglabel
1. Microphones (écran non-tactile seulement)
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Bouton d'alimentation
5. Emplacement pour verrou de sécurité
6. Port USB 2.0
7. Haut-parleur
8. Microphones (écran tactile seulement)
9. Voyant d'état de la batterie
10. Pavé tactile
11. Haut-parleur
12. Lecteur de carte MicroSD
13. Port pour casque
14. Port USB 3.0
15. Port HDMI
16. Port d'alimentation
17. Étiquette de numéro de série

1. Mikrofone (nur bei Modellen ohne Touchscreen)
2. Kamerastatusaanzeige
3. Kamera
4. Betriebsschalter
5. Sicherheitsverschlussöffnung
6. USB 2.0-Anschluss
7. Lautsprecher
8. Mikrofone (nur bei Modellen mit Touchscreen)
9. Akkuzustandsanzeige
10. Touchpad
11. Lautsprecher
12. MicroSD-Kartenleser
13. Kopfhöreranschluss
14. USB 3.0-Anschluss
15. HDMI-Anschluss
16. Netzanschluss
17. Service-Tag-Etikett
1. Microfoni (solo sui modelli con schermo non a sfioramento)
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Fotocamera
4. Accensione
5. Slot chiusura di sicurezza
6. Connettore USB 2.0
7. Altoparlante
8. Microfoni (solo sui modelli con schermo a sfioramento)
9. Indicatore di stato della batteria
10. Touchpad
11. Altoparlante
12. Lettore scheda MicroSD
13. Connettore auricolare
14. Connettore USB 3.0
15. Connettore HDMI
16. Connettore di alimentazione
17. Etichetta Numero di servizio

