

Dell Chromebook 13


Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida



1 Connect the power adapter and turn on your computer

Sluit de netadapter aan en schakel de computer in
Branchez l'adaptateur d'alimentation et allumez votre ordinateur
Netzadapter anschließen und Computer einschalten
Connettere l'alimentatore e accendere il computer




2 Finish Chromebook setup

Voltooi de Chromebook-setup | Terminez l'installation de Chromebook
Chromebook-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Chromebook




Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete



Wait for update to finish

Wacht tot de update is voltooid
Attendez la fin de la mise à jour
Warten, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist
Attendere il termine dell'aggiornamento



Sign in to your Google account or create a new account

Meld u aan bij uw Google-account of maak een nieuwe account aan
Connectez-vous à votre compte Google ou créez un nouveau compte
Bei Ihrem Google-Konto anmelden oder neues Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Google oppure creare un nuovo account

NOTE: Your computer will restart after Google update.

N.B.: Uw computer start opnieuw na de Google-update.


REMARQUE : votre ordinateur va redémarrer après la mise à jour Google.

ANMERKUNG: Nach der Google-Aktualisierung wird der Computer neu gestartet.

N.B.: Dopo l'aggiornamento Google il computer si riavvierà.

3 Register Chromebook


Registreeer Chromebook | Enregistrer Chromebook
Chromebook registrieren | Registrarsi su Chromebook



dell.com/support/registration

4 Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorez les ressources
Ressourcen kennenlernen | Esplorare risorse



Get started

Aan de slag
Commencer
Erste Schritte
Inizio

For details on your Dell Limited Hardware Warranty and any service contracts you purchased (as detailed in your invoice), please visit the links below:

Ga naar de onderstaande links voor informatie over uw beperkte hardwaregarantie van Dell en servicecontracten die u hebt gekocht (zoals aangegeven op uw factuur):
Pour plus de détails sur votre Garantie matériel limitée Dell et autres contrats de service auxquels vous avez souscrit (comme il est précisé dans la facture), veuillez cliquer sur les liens ci-dessous :
Details zur eingeschränkten Dell Hardwaregarantie und allen erworbenen Serviceverträgen (wie auf Ihrer Rechnung angegeben) finden Sie unter folgenden Links:
Per dettagli sulla garanzia hardware limitata Dell e su tutti i contratti di servizio acquistati (come specificato nella fattura), visitare il link di seguito:

Dell Limited Hardware Warranty: www.dell.com/warranty

Dell Consumer Service Contracts: www.dell.com/servicecontracts

Help Center

Helpcentrum | Centre d'assistance
Hilfecenter | Centro di supporto

Community

Gemeenschap | Communauté
Community | Community

Business and education

Werknemers en studenten
Affaires et éducation
Wirtschaft und Bildung
Business e formazione

Dell Chromebook

Dell Chromebook | Dell Chromebook
Dell Chromebook | Dell Chromebook

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Règlementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità alle normative

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

support.google.com/chromebook

chromebook.com/community

support.google.com/chrome/a/

chromebook.com/dell

dell.com/support
dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P66G

P66G001

Dell Chromebook 13-7310


Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1. Microphones (only in non-touchscreen)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power button
5. Security-lock slot
6. USB 2.0 connector
7. Speaker
8. Microphones (only in touchscreen)
9. Battery-status light

10. Touchpad
11. Speaker
12. MicroSD card reader
13. Headset connector
14. USB 3.0 connector
15. HDMI connector
16. Power connector
17. Service-tag label



1. Microfoons (alleen indien geen aanraakscherm)
2. Statuslampje camera
3. Camera
4. Aan-uitknop
5. Sleuf voor beveiligingsslot
6. USB 2.0-connector
7. Luidspreker
8. Microfoons (alleen bij aanraakscherm)
9. Statuslampje batterij

10. Touchpad
11. Luidspreker
12. MicroSD-kaartlezer
13. Headsetconnector
14. USB 3.0-connector
15. HDMI-connector
16. Voedingskabelconnector
17. Servicetaglabel

1. Mikrofone (nur bei Modellen ohne Touchscreen)
2. Kamerastatusanzeige
3. Kamera
4. Betriebsschalter
5. Sicherheitsverschlussöffnung
6. USB 2.0-Anschluss
7. Lautsprecher
8. Mikrofone (nur bei Modellen mit Touchscreen)
9. Akkuzustandsanzeige

10. Touchpad
11. Lautsprecher
12. MicroSD-Kartenleser
13. Kopfhöreranschluss
14. USB 3.0-Anschluss
15. HDMI-Anschluss
16. Netzanschluss
17. Service-Tag-Etikett

1. Microphones (écran non-tactile seulement)
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Bouton d'alimentation
5. Emplacement pour verrou de sécurité
6. Port USB 2.0
7. Haut-parleur
8. Microphones (écran tactile seulement)
9. Voyant d'état de la batterie

10. Pavé tactile
11. Haut-parleur
12. Lecteur de carte MicroSD
13. Port pour casque
14. Port USB 3.0
15. Port HDMI
16. Port d'alimentation
17. Étiquette de numéro de série

1. Microfoni (solo sui modelli con schermo non a sfioramento)
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Fotocamera
4. Accensione
5. Slot chiusura di sicurezza
6. Connettore USB 2.0
7. Altoparlante
8. Microfoni (solo sui modelli con schermo a sfioramento)
9. Indicatore di stato della batteria
10. Touchpad
11. Altoparlante
12. Lettore scheda MicroSD
13. Connettore auricolare
14. Connettore USB 3.0
15. Connettore HDMI
16. Connettore di alimentazione
17. Etichetta Numero di servizio

