



Inspiron 11

3000-serie



[Aanzichten](#)

[Specificaties](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit product wordt beschermd door Amerikaans en internationaal auteursrecht en wetgeving voor intellectuele eigendommen. Dell en het Dell-logo zijn handelsmerken van Dell Inc. in de Verenigde Staten en/of andere rechtsgebieden. Alle andere merken en namen hierin vermeld kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven.

2015-08 Versie: A01

Wettelijk model: P20T | Type: P20T003

Computermodel: Inspiron 11-3157

N.B.: De afbeeldingen in dit document kunnen afwijken van uw computer, afhankelijk van de configuratie die u besteld heeft.



Voorkant



Linkerkant



Rechterkant



Onderkant



Beeldscherm



Modi

Voorkant



1 Lampje voor energie-/batterijniveau

Dit lampje geeft het energie- en batterijniveau van de computer aan.

Constant wit lampje - netadapter is aangesloten op de computer en de batterij wordt opgeladen.

Constant geel lampje – batterijlading is laag of bijna leeg.

Uit – de netadapter is aangesloten op de computer en de batterij is volledig opgeladen of de netadapter is niet aangesloten op de computer.



Voorkant



Linkerkant



Rechterkant



Onderkant




Beeldscherm



Modi

Linkerkant



1 Poort voor netadapter

Sluit een netstroomadapter aan om uw computer op netvoeding aan te sluiten en om de batterij op te laden.

2 HDMI-poort

Sluit een tv of een ander apparaat met een HDMI-ingang aan. Zorgt voor video- en audioweergave.

3 USB 3.0-poort met PowerShare

Sluit randapparatuur aan, zoals opslagapparatuur, printers, enz. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 5 Gbps.

Met PowerShare kunt u uw USB-apparaten opladen, zelfs als uw computer is uitgeschakeld.

N.B.: Als uw computer is uitgeschakeld of in de sluimerstand staat, moet u de netadapter aansluiten om uw apparaten op te laden via de PowerShare-poort. U moet deze functie inschakelen in de setup van de BIOS.

N.B.: Bepaalde USB-apparaten worden niet opgeladen wanneer de computer is ingeschakeld of in de slaapstand staat. Schakel in dergelijke gevallen de computer in om het apparaat op te laden.

4 USB 3.0-poort

Sluit randapparatuur aan, zoals opslagapparatuur, printers, enz. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 5 Gbps.

5 Headsetpoort

Sluit een hoofdtelefoon, microfoon of headset (gecombineerde hoofdtelefoon en microfoon) aan.

6 Linkerluidspreker

Zorgt voor geluidswaergave vanaf uw computer.



Voorkant



Linkerkant



Rechterkant



Onderkant



Beeldscherm



Modi

Rechterkant



1 Aan-uitknop

Druk deze knop in om de computer in te schakelen als de computer is uitgeschakeld of in de slaapstand staat.

Druk op deze knop om de computer in de slaapstand te zetten als hij is ingeschakeld.

Houd deze knop na het indrukken 4 seconden ingedrukt om de computer geforceerd uit te zetten.

 **N.B.:** In Energiebeheer kunt u de functie van de aan-/uitknop instellen. Kijk voor meer informatie op *Ik en mijn Dell* op www.dell.com/support/manuals.

2 Volumeknoppen (2)

Indrukken om het volume harder/zachter te zetten.

3 Rechterluidspreker

Zorgt voor geluidsweggeving vanaf uw computer.

4 USB 2.0-poort

Sluit randapparatuur aan, zoals opslagapparatuur, printers, enz. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 480 Mbps.

5 Mediakaartlezer

Hiermee kunt u mediakaarten lezen en schrijven.

6 Sleuf voor beveiligingskabel

Sluit een Noble beveiligingskabel aan om onbevoegd verplaatsen van uw computer te voorkomen.



Onderkant



1

2

3

1 Gebied voor linksklikken

Druk in voor linksklikken.

3 Gebied voor rechtsklikken

Druk in voor rechtsklikken.

2 Touchpad

Beweeg uw vinger over de touchpad om de muisaanwijzer te verplaatsen. Tik om met de linkermuisknop te klikken.



Voorkant



Linkerkant



Rechterkant



Onderkant




Beeldscherm



Modi



Beeldscherm



Voorkant



Linkerkant



Rechterkant



Onderkant



Beeldscherm



Modi

1 Microfoon links

Zorgt voor digitale geluidsinvoer met een hoge kwaliteit voor geluidsopnamen, telefoongesprekken, enz.

2 Omgevingslichtsensor

Detecteert het omgevingslicht en past automatisch de helderheid van het beeldscherm aan.

3 Camera

Hiermee kunt u videochatten, foto's maken en video's opnemen.

4 Statuslampje van de camera

Gaat branden wanneer de camera wordt gebruikt.

5 Microfoon rechts

Zorgt voor digitale geluidsinvoer met een hoge kwaliteit voor geluidsopnamen, telefoongesprekken, enz.

6 Windows-knop

Druk hierop om naar het Startscherm te gaan.



Voorkant



Linkerkant



Rechterkant



Onderkant



Beeldscherm




Modi

Modi

Notebook



Tablet



Tabletstandaard



Tent





Afmetingen en gewicht

Hoogte	19 mm (0,75 in)
Breedte	300 mm (11,81 in)
Diepte	201 mm (7,91 in)
Gewicht	1,39 kg (3,06 lb)

N.B.: Het gewicht van uw laptop kan verschillen; dit is afhankelijk van de bestelde configuratie en de productivariabiliteit.



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter







Computer-
omgeving



Specificaties

Systeminformatie

Computermodel	Inspiron 11-3157
Processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron Dual Core• Intel Pentium Quad Core
Chipset	Ingebouwd in processor





Specificaties

Geheugen

sleuf	Eén SODIMM-sleuf
Type	DDR3L
Snelheid	1600 MHz
Ondersteunde configuraties:	2 GB en 4 GB



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen




Poorten en
aansluitingen



Communicatie



Video



Audio



Opslag




Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera




Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-
omgeving



Poorten en aansluitingen

Extern:

- | | |
|-------------|---|
| USB | <ul style="list-style-type: none">• Eén USB 2.0-poort• Eén USB 3.0-poort• Eén USB 3.0-poort met PowerShare |
| Audio/video | <ul style="list-style-type: none">• Eén HDMI-poort• Eén headsetpoort (gecombineerde poort voor hoofdtelefoon en microfoon) |

Intern:

- | | |
|-----|---|
| M.2 | Eén M2-sleuf voor gecombineerde Wi-Fi- en Bluetooth-kaart |
|-----|---|



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Communicatie

Draadloos

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (optioneel)



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Video

Controller	Intel HD Graphics
Geheugen	Gedeeld systeemgeheugen



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen




Poorten en aansluitingen



Communicatie



Video



Audio



Opslag




Mediakaartlezer




Beeldscherm




Toetsenbord




Camera




Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-omgeving



Audio

Controller	Realtek ALC3234 met Waves MaxxAudio
Luidsprekers	Twee
Luidsprekerweergave:	
Gemiddeld	2 W
Piek	2,5 W
Microfoon	Digitale array-microfoons in cameraeenheid
Volumeknoppen	Mediasneltoetsen en volumeknoppen



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen




Poorten en
aansluitingen



Communicatie



Video



Audio



Opslag




Mediakaartlezer




Beeldscherm




Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Opslag

Interface

SATA 6 Gbps

Harde schijf

- Eén 2,5-inch station
- Eén eMMC-kaart



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Mediakaartlezer

Type	Eén 2-in-1 sleuf
Ondersteunde kaart	SD-kaart



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie




Geheugen




Poorten en aansluitingen



Communicatie



Video



Audio



Opslag




Mediakaartlezer




Beeldscherm




Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-omgeving



Beeldscherm

Type	11,6-inch HD, WLED touch
Resolutie (maximaal)	1366 x 768
Afmetingen:	
Hoogte	144 mm (5,67 in)
Breedte	256,13 mm (10,08 in)
Diagonaal	294,64 mm (11,60 in)
Vernieuwingsfrequentie	60 Hz
Werkingshoek	0 graden (gesloten) tot 360 graden
Pixelpitch	0,1875 mm
Knoppen	Helderheid kan worden ingesteld met de sneltoetsen.



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-
omgeving



Toetsenbord













Type	Chiclet toetsenbord
Sneltoetsen	<p>Op sommige toetsen op het toetsenbord staan twee symbolen. Deze toetsen kunnen worden gebruikt om andere tekens te typen of om secundaire functies uit te voeren. Druk op Shift en de gewenste toets om het andere teken in te voeren. Druk op Fn en de gewenste toets om secundaire functies uit te voeren.</p> <p>N.B.: U kunt het gedrag van de sneltoetsen wijzigen door op Fn+Esc te drukken of door wijziging van Instellingen functietoetsen in Systeeminstellingen</p>

[Lijst met sneltoetsen.](#)





Sneltoetsen

	Geluid dempen
	Volume zachter
	Volume harder
	Afspelen/Pauzeren
	Zoek-charm openen
	Charm Delen openen
	Charm Apparaten openen
	Charm Instellingen openen
	Lijst met onlangs gebruikte apps
	Menubalk actieve app tonen
	Helderheid verminderen
	Helderheid vermeerderen

	Draadloos in-/uitschakelen
	Pauze/Onderbreken
	Snelkoppeling/Secundair menu (Fn + Ctrl-toets rechts)
	Slaapstand
	Scrollen blokkeren



Specificaties

Camera

Resolutie:

Stilstaande beelden	0,92 megapixels
Video	1280 x 720 (HD) bij 30 fps (maximum)
Diagonale kijkhoek	74 graden



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Touchpad

Resolutie:

Horizontaal 1207 dpi

Verticaal 1702 dpi

Afmetingen:

Breedte 105,20 mm (4,14 in)

Hoogte 60,20 mm (2,37 in)



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter







Computer-
omgeving



Batterij






Type	3-cellen
Afmetingen:	
Breedte	254 mm (10 in)
Diepte	77,20 mm (3,04 in)
Hoogte	6,80 mm (0,27 in)
Gewicht (maximaal)	0,25 kg (0,55 lb)
Spanning	11,4 VDC
Geschatte laadtijd wanneer de computer is uitgeschakeld	Binnen vier uur
Werkingsduur	Hangt af van de werkomstandigheden en kan aanzienlijk worden verkort onder bepaalde energie-intensieve omstandigheden.
Levensduur (ongeveer)	300 laadcycli
Temperatuurbereik:	
Operationeel	0°C tot 35°C (32°F tot 95°F)
Opslag	-40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F)
Knoopbatterij	CR-2032





Netadapter

Type	45 W
Ingangsspanning	100 VAC–240 VAC
Ingangsfrequentie	50 Hz–60 Hz
Ingangsstroom	1,30 A
Uitgangsstroom	2,31 A
Nominale uitgangsspanning	19,50 VDC
Temperatuurbereik:	
Operationeel	0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)
Opslag	–40°C tot 70°C (–40°F tot 158°F)





Computeromgeving

Mate van luchtvervuiling	G1 zoals gedefinieerd door ISA-S71.04-1985	
	Operationeel	Opslag
Temperatuurbereik	0°C tot 35°C (32°F tot 95°F)	-40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F)
Relatieve vochtigheid (maximaal)	10% tot 90% (niet-condenserend)	0% tot 95% (niet-condenserend)
Trillingen (maximaal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Schokken (maximaal)	110 G [†]	160 G [‡]
Hoogte (maximaal)	-15,2 m tot 3048 m (-50 ft tot 10.000 ft)	-15,2 m tot 10.668 m (-50 ft tot 35.000 ft)

* Gemeten met een willekeurig trillingsspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.

† Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de vaste schijf in gebruik is.

‡ Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de kop van de vaste schijf geblokkeerd is.

