



Inspiron 11

Serija 3000



Pogledi

Tehnični podatki

Avtorske pravice © 2015 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Ta izdelek je zaščiten z ameriški (ZDA) in mednarodnimi avtorski pravici ter zakoni o intelektualni lastnini. Dell in logotip Dell sta blagovni znamki družbe Dell Inc. v Združenih državah Amerike in/ali v drugih državah. Vse ostale tukaj omenjene blagovne znamke ali imena so lahko blagovne znamke ustreznih družb.

2015-12 Rev. A00

Regulativni model: P24T | Vrsta: P24T001

Model računalnika: Inspiron 11-3162

OPOMBA: Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.



Levo



Desno




Ohišje



Zaslon

Levo



1 Vrata za slušalke

Priključite slušalke, mikrofona ali slušalke z mikrofonom (kombinirana vrata za slušalke in mikrofona).

2 Vrata USB 2.0

Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki itd. Omogočajo hitrosti prenosa podatkov do 480 Mb/s.

3 Reža za varnostni kabel

Priključite varnostni kabel, da preprečite neželeno premikanje računalnika.



Levo



Desno




Ohišje



Zaslon

Desno



1 Vrata za napajalnik

Za napajanje vašega računalnika in polnjenje baterije priključite napajalni kabel.

2 Vrata HDMI

Priključite TV-sprejemnik ali drugo napravo v vhodi HDMI. Omogoča izhod za video in izhod za zvok.

3 Vrata USB 3.0

Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki itd. Omogoča hitrost prenosa podatkov do 5 Gb/s.

4 Bralnik predstavnostnih kartic

Bere s predstavnostnih kartic in zapisuje nanje.



Ohišje



Levo




Desno



Ohišje



Zaslon



1 Območje za levi klik

Pritisnite za levi klik.

2 Sledilna ploščica

S prstom se premikajte po sledilni ploščici, da premaknete kazalec miške. Tapnite za klik z levo tipko miške.

3 Območje za desni klik


Pritisnite za klik z desno tipko miške.

4 Gumb za vklop/izklop

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen, v stanju spanja ali v stanju mirovanja.

Pritisnite ga za prekop računalnika v stanje stanja, če je vklopljen.

Pritisnite ga in ga držite 4 sekunde za prisilno zaustavitev računalnika.

 **OPOMBA:** Delovanje gumba za vklop/izklop lahko prilagodite v Možnostih porabe energije. Za več informacij si oglejte *Jaz in moj Dell* na www.dell.com/support/manuals.



Levo



Desno



Ohišje



Zaslon

Zaslon



1 Kamera

Omogoča vam videoklepet, slikanje in snemanje videoposnetkov.

2 Lučka stanja kamere

Sveti, ko je kamera v uporabi.

3 Mikrofon

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka, glasovne klice in podobno.






Tehnični podatki

Mere in teža

	z eMMC	z Trdi disk
Višina	Od 18,45 do 19,88 mm (od 0,73 do 0,78 palcev)	Od 20,80 do 22,23 mm (od 0,82 do 0,88 palcev)
Teža (najmanjša)	1,18 kg (2,60 funta)	1,22 kg (2,69 funta)
Širina	292 mm (11,50 palcev)	292 mm (11,50 palcev)
Globina	196 mm (7,72 palcev)	196 mm (7,72 palcev)

OPOMBA: Teža prenosnega računalnika je odvisna od izvedbe, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo.





Informacije o sistemu

Model računalnika	Inspiron 11-3162
Procesor	<ul style="list-style-type: none">Intel Celeron Dual CoreIntel Pentium Quad Core
Nabor vezij	Integriran v procesor



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Pomnilnik



Bralnik
predstavnostnih
kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik







Okolje
računalnika



Tehnični podatki

Pomnilnik

Reža	Ena reža SODIMM (dodatna možnost)
Vrsta	DDR3L
Hitrost	1600 MHz
Podprte konfiguracije	2 GB in 4 GB







Vrata in priključki

Zunanji:

- USB
 - Ena vrata USB 2.0
 - Ena vrata USB 3.0
- Zvok/video
 - Ena vrata HDMI
 - Ena vrata za slušalke z mikrofonom (kombinirana vrata za slušalke in mikrofoni)

Notranji:

- M.2
 - Ena reža za kartico M.2 za kombinirano kartico Wi-Fi in Bluetooth





Komunikacija

Brezžično omrežje

- 802.11b/g/n s tehnologijo Bluetooth 4.0
- 802.11ac s tehnologijo Bluetooth 4.0



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Pomnilnik



Bralnik
predstavnostnih
kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Tehnični podatki

Video

Krmilnik

Grafična kartica Intel HD

Pomnilnik

Sistemski pomnilnik v skupni rabi



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Pomnilnik



Bralnik
predstavnostnih
kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik








Okolje
računalnika



Tehnični podatki

Zvok

Krmilnik	Realtek ALC3234 z orodji Waves MaxxAudio Pro
Zvočniki	Dva
Izhod za zvočnike:	
Povp.	2 W
Maks.	2,5 W
Mikrofon	En mikrofon
Nastavitev glasnosti	Bližnjične tipke do kontrolnikov za predstavnost





Pomnilnik

Vmesnik	SATA 6 Gb/s
Trdi disk	<ul style="list-style-type: none">• En 2,5-palčni trdi disk• En 2,5-palčni polprevodniški disk
eMMC	Ena vgrajena kartica eMMC (vgrajena kartica MultiMediaCard)






OPOMBA: Računalnik podpira trdi disk, polprevodniški disk ali eMMC, odvisno od konfiguracije, ki ste jo naročili.

 Mere in teža	 Informacije o sistemu	 Pomnilnik	 Vrata in priključki	 Komunikacija	 Video	 Zvok	 Pomnilnik
 Bralnik predstavnostnih kartic	 Zaslon	 Tipkovnica	 Kamera	 Sledilna ploščica	 Baterija	 Napajalnik	 Okolje računalnika



Bralnik predstavnostnih kartic

Vrsta	Ena reža za kartico microSD
Podprte kartice	<ul style="list-style-type: none">• Secure Digital (SD)• pomnilniška kartica Secure Digital High Capacity (SDHC)• SD Extended Capacity (SDXC)








Tehnični podatki

Zaslon

Vrsta	11,6-palčni zaslon HD WLED
Ločljivost (najvišja)	1366 x 768
Mere:	
Višina	168,50 mm (6,60 palcev)
Širina	268,50 mm (10,57 palcev)
Diagonala	294,64 mm (11,60 palcev)
Hitrost osveževanja	60 Hz
Kot delovanja	0 stopinj (zaprt) do 135 stopinj
Razmik med slikovnimi pikami	0,2265 mm
Krmilniki	Svetlost lahko prilagajate z bližnjičnimi tipkami.





Tipkovnica

Vrsta	Tipkovnica Chiclet
Bližnjične tipke	<p>Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Če želite vnesti nadomestni znak, pritisnite tipko Shift in želeno tipko. Če želite izvesti sekundarno funkcijo, pritisnite tipko Fn in želeno tipko.</p> <p>OPOMBA: Način delovanja bližnjičnih tipk spremenite tako, da pritisnete tipki Fn+Esc ali spremenite Način delovanja funkcijske tipke v programu za nastavitve BIOS-a.</p>

[Seznam bližnjičnih tipk.](#)





Bližnjične tipke

	Izklopi zvok		+		Vklopi/izklopi brezžično omrežje
	Zmanjšaj glasnost		+		Vklop/izklop zaklepa tipke Fn
	Povečaj glasnost		+		Spanje
	Predvajaj prejšnjo skladbo/poglavje		+		Premor
	Predvajaj/premor		+		Sistemska zahteva
	Predvajaj naslednjo skladbo/poglavje		+		Odpri meni programa
	Preklopi na zunanji zaslon		+		Vklop/izklop funkcije »Scroll Lock«
	Iskanje		+		End
	Pomanjšaj svetlost		+		Domov
	Povečaj svetlost		+		Stran gor
			+		Stran dol



Kamera

Ločljivost:

Slika	0,92 milijona slikovnih pik
Video	1280 x 720 (HD) pri 30 sličicah/s
Diagonalni vidni kot	74 stopinj



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Pomnilnik



Bralnik
predstavnostnih
kartic



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Sledilna ploščica

Ločljivost:

vodoravno 1940

navpično 1040

Mere:

Širina 100 mm (3,93 palcev)

Višina 55 mm (2,16 palcev)



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Pomnilnik



Bralnik
predstavnostnih
kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik







Okolje
računalnika



Baterija




Vrsta	2-celična prizmatična (32 Wh)
Mere:	
Širina	272,3 mm (10,72 palcev)
Globina	62,40 mm (2,46 palcev)
Višina	6,92 mm (0,27 palcev)
Teža (največ)	0,186 kg (0,41 funta)
Napetost	7,6 V enosmernega toka
Čas polnjenja, ko je računalnik izklopljen (približno)	4 ure
Čas delovanja	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.
Življenjska doba (približno)	300 ciklov praznjenja/polnjenja
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	Od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)
Med shranjevanjem	Od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Gumbna baterija	CR-2032





Napajalnik

Vrsta	45 W
Vhodna napetost	100–240 V izmeničnega toka
Vhodna frekvenca	50–60 Hz
Vhodni tok (najvišji)	1,30 A
Izhodni tok (najvišji)	2,31 A
Nazivna izhodna napetost	19,50 V enosmernega toka
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
Med shranjevanjem	Od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)





Okolje računalnika

Raven onesnaženja zraka	G1, kot ga določa ISA-S71.04-1985	
	Med delovanjem	Med shranjevanjem
Temperaturno območje	Od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)	Od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10 do 90 % (nekondenzirajoča)	Od 0 do 95 % (nekondenzirajoča)
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udarec (največja)	110 G†	160 G‡
Nadmorska višina (največja)	Od -15,2 do 3048 m (od -50 do 10.000 čevljev)	Od -15,2 do 10.668 m (od -50 do 35.000 čevljev)


* Treslji se merijo z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

† Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

‡ Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je glava trdega diska parkirana.



Mere in teža

Informacije
o sistemu

Pomnilnik




Vrata in priključki



Komunikacija



Video




Zvok




Pomnilnik

Bralnik
predstavnostnih
kartic

Zaslon




Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik

Okolje
računalnika