

# Inspiron 11

3000 Series

## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Schnellstart-Handbuch

Gyors üzembe helyezési útmutató

Stručná úvodná príručka


## 1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Zapojte napájecí adaptér a stlačte spínač napájania



## 2 Finish operating system setup

Dokončete nastavení operačního systému

Betriebssystem-Setup abschließen

Fejezze be az operációs rendszer beállítását

Dokončite inštaláciu operačného systému

### Windows




#### Enable Dell updates

Povolení aktualizací Dell

Dell Aktualisierungen aktivieren

Engedélyezze a Dell frissítéseket

Povolte aktualizácie Dell



#### Connect to your network

Připojte se k síti

Mit dem Netzwerk verbinden

Kapcsolódjon a hálózathoz

Připojte sa k sieti

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k této síti.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

## Create recovery media for Windows

Vytvoření médií pro obnovení k systému Windows

Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen

Hozzon létre helyreállító adathordozót a Windows számára

Vytvorte obnovovací médium pre systém Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Zadejte do vyhledávacího pole systému Windows text **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit média pro obnovení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Geben Sie **Wiederherstellung** in das Windows-Suchfeld ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungslaufwerk erstellen**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

A Windows keresésbe írja be írja be, hogy **Helyreállítás**, kattintson a **Helyreállító meghajtó létrehozása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Do vyhledávacieho okna Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na možnosť **Vytvorit jednotku obnovenia** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Locate Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Dell Apps in Windows ausfindig machen

Keresse meg a Dell alkalmazásokat a Windows alatt

Nájdite aplikácie Dell v systéme Windows



### Register your computer

Registrace počítače | Computer registrieren

Regisztrálja a számítógépét | Zaregistrujte si počítač



### Dell Help & Support

Nápověda a podpora společnosti Dell | Dell Hilfe & Support

Dell súgó és támogatás | Pomoc a technická podpora Dell



### SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace

Computer überprüfen und aktualisieren

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

### Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Produktsupport und Handbücher

Terméktámogatás és kézikönyvek

Podpora a príručky produktu

### Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell

Kontaktaufnahme mit Dell

Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Kontaktujte Dell

### Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Szabályozások és biztonság

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

### Regulatory model

Směrnicev model | Muster-Modellnummer

Szabályozó modell | Regulačný model

### Regulatory type

Regulační typ | Muster-Typnummer

Szabályozó típus | Regulačný typ

### Computer model

Model počítače | Computermodell

Számítógép modell | Model počítača

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P24T

P24T001

Inspiron 11-3162



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




OHDNOYA00

Printed in China.


2015-11

## Features

Funkce | Funktionen | Jellemzők | Vlastnosti



- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Microphone          | 8. Left-click area      |
| 2. Camera-status light | 9. Right-click area     |
| 3. Camera              | 10. Headset port        |
| 4. Power-adapter port  | 11. USB 2.0 port        |
| 5. HDMI port           | 12. Security-cable slot |
| 6. USB 3.0 port        | 13. Power button        |
| 7. Media-card reader   | 14. Service Tag label   |



1. Mikrofon
2. Indikátor stavu kamery
3. Kamera
4. Port napájecího adaptéru
5. Port HDMI
6. Port USB 3.0
7. Čtečka paměťových karet

8. Oblast levého kliknutí
9. Oblast pravého kliknutí
10. Port pro náhlavní soupravu
11. Port USB 2.0
12. Slot bezpečnostního kabelu
13. Vypínač
14. Štítek Service Tag

1. Mikrofon
2. Kamerastatusanzeige
3. Kamera
4. Netzadapteranschluss
5. HDMI-Anschluss
6. USB 3.0-Anschluss
7. Medienkartenleser

8. Linker Mausclickbereich
9. Rechter Mausclickbereich
10. Kopfhöreranschluss
11. USB 2.0-Anschluss
12. Sicherheitskabeleinschub
13. Betriebsschalter
14. Service-Tag-Etikett

1. Mikrofon
2. Kamera állapot jelzőfény
3. Kamera
4. Tápadapter port
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Médiakártya-olvasó

8. Bal oldali kattintás terület
9. Jobb oldali kattintás terület
10. Fejhallgató port
11. USB 2.0 port
12. Biztonsági kábel foglalata
13. Bekapcsológomb
14. Szervizcímke

1. Mikrofon
2. Kontrollka stavu kamery
3. Kamera
4. Port napájecího adaptéra
5. Port HDMI
6. Port USB 3.0
7. Čítačka pamäťových kariet

8. Oblast kliknutia ľavým tlačidlom
9. Oblast kliknutia pravým tlačidlom
10. Port náhlavnej súpravy
11. Port USB 2.0
12. Otvor pre bezpečnostný kábel
13. Tlačidlo napájania
14. Servisný štítok

## Shortcut keys

Klávesové zkratky | Tastaturbefehle

Billentyűkombinációk | Klávesové skratky

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Ztlumení zvuku   Audio stummschalten<br>Hang némítása   Stlmenie zvuku  |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Snižení hlasitosti   Lautstärke reduzieren<br>Hangerő csökkentése   Zníženie hlasitosti  |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Zvýšení hlasitosti   Lautstärke erhöhen<br>Hangerő növelése   Zvýšenie hlasitosti  |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Přehrání předchozí skladby/kapitoly<br>Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben<br>Az előző zeneszám/fejezet lejátszása<br>Prehraj predchádzajúcu stopu/kapitolu |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Přehrávání/pozastavení   Wiedergabe/Pause<br>Lejátszás/Szünet   Prehrávanie/pozastavenie  |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Přehrání následující skladby/kapitoly<br>Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben<br>Az következő zeneszám/fejezet lejátszása<br>Prehraj ďalšiu stopu/kapitolu           |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Přepnutí na externí displej   Auf externe Anzeige umschalten<br>Váltás külső kijelzőre   Prepnutie na externý displej   |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Hledat   Suchen<br>Keresés   Hľadat   |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>Snižení jasu   Helligkeit reduzieren<br>Fényerő csökkentése   Zníženie jasu  |

- |            |   |
|------------|---|
| <b>F12</b> | <b>Increase brightness</b><br>Zvýšení jasu   Helligkeit erhöhen<br>Fényerő növelése   Zvýšenie jasu |
|------------|---|

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>S</b> | <b>Toggle scroll lock</b><br>Přepnutí klávesy Scroll lock<br>Rollen-Taste umschalten<br>Scroll lock ki-/bekapcsolása<br>Prepínanie stavu Scroll lock |
|----------------------|--|

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>B</b> | <b>Pause/Break</b><br>Pause/Break   Pause/Unterbrechen<br>Szünet/Megszakítás   Pozastavenie/Prerušenie |
|----------------------|--|

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>Režim spánku   Energiesparmodus<br>Alvás   Spánok |
|---------------------------|---|

- |                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b> | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Přepnutí zámku klávesy Fn<br>Fn-Tastensperre umschalten<br>Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása<br>Prepínanie zamknutia klávesu Fn |
|------------------------|---|

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení<br>Wireless ein-/ausschalten<br>Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása<br>Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie |
|---------------------------|--|

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**POZNÁMKA:** Další informace naleznete na stránce *Technické údaje* na webu [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**ANMERKUNG:** Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**MEGJEGYZÉS:** Bővebb információért lásd a *Műszaki adatokat* a [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) weboldalon.

**POZNÁMKA:** Ďalšie informácie nájdete v časti *Technické údaje* na adrese [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).