



# Inspiron 11

3000 Series



[Prikazi](#)

[Specifikacije](#)

**Autorska prava © 2015 Dell Inc. Sva prava pridržana.** Ovaj proizvod je zaštićen autorskim pravima po SAD i međunarodnim ugovorima intelektualnog vlasništva. Dell i logotip Dell su trgovački znakovi tvrtke Dell Inc. u Sjedinjenim Državama i/li drugim zemljama. Svi ostali znakovi i nazivi koji su navedeni ovdje mogu predstavljati zaštićene znakove odgovarajućih tvrtki.

2015–12 Izmijenjeno izdanje. A00

Regulatorni model: P24T | Vrsta: P24T001

Model računala: Inspiron 11- 3162

**NAPOMENA:** Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.



Lijevo



Desno




Postolje



Zaslon

## Lijevo



### 1 Ulaz za slušalice

Priključite slušalice, mikrofonski ili kombinirane slušalice (kombinaciju mikrofona i slušalica).

### 2 Ulaz za USB 2.0

Priključite periferne uređaje poput uređaja za pohranu, pisača itd. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 480 Mbps.

### 3 Utor za sigurnosni kabel

Priključite sigurnosni kabel kako biste spriječili neovlašteno pomicanje računala.



Lijevo



Desno




Postolje



Zaslou

## Desno



### 1 Ulaz adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste napajali računalo i punili bateriju.

### 2 HDMI ulaz

Priključite TV prijamnik ili drugi omogućeni uređaj za HDMI ulaz. Pruža video i audio izlaz.

### 3 Ulaz za USB 3.0

Priključite periferne uređaje poput uređaja za pohranu, pisače itd. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

### 4 Čitač medijske kartice

Čita s i piše na medijske kartice.



Lijevo



Desno




Postolje



Zaslom

## Postolje



### 1 Područje za lijevi klik mišem

Pritisnite za klik lijeve tipke.

### 2 Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za klik lijeve tipke.

### 3 Područje za desni klik mišem


Pritisnite za klik desne tipke.

### 4 Gumb za uključivanje/isključivanje

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja, ili u hibernaciji.

Pritisnite za postavljanje računala u stanje mirovanja ako je uključeno.

Pritisnite i držite za 4 sekunde za prisilno isključivanje računala.

 **NAPOMENA:** Možete prilagoditi ponašanje gumba za napajanje u opcijama za napajanje. Za više informacija pogledajte. *Ja i moje Dell računalo* na [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).



Lijevo



Desno



Postolje



Zaslon

## Zaslon



### 1 Kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje fotografija i snimanje videozapisa.

### 2 Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kad se koristi kamera.

### 3 Mikrofon




Pružaju ulaz digitalnog zvuka za audio snimanje, glasovne pozive itd.



## Dimenzije i težina

	s eMMC	s Tvrdi pogon
Visina	od 18,45 mm do 19,88 mm (od 0,73 inča do 0,78 inča)	od 20,80 mm do 22,23 mm (od 0,82 inča do 0,88 inča)
Težina (minimalno)	1,18 kg (2,60 lb)	1,22 kg (2,69 lb)
Širina	292 mm (11,50 inča)	292 mm (11,50 inča)
Dubina	196 mm (7,72 inča)	196 mm (7,72 inča)







**NAPOMENA:** Težina vašeg prijenosnog računala ovisit će o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijablnostima.





## Informacije o sustavu

Model računala	Inspiron 11- 3162
Procesor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Celeron s dvostrukom jezgrom</li><li>• Intel Pentium s Quad jezgrom</li></ul>
Set čipova	Integrirano u procesor





## Memorija

Utor	Jedan utor SODIMM-- (opcija)
Tip	DDR3L
Brzina	1600 MHz
Podržane konfiguracije	2 GB i 4 GB



Dimenzije i težina

Informacije  
o sustavu

Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Skladištenje

Čitač medijske  
kartice

Zaslon



Tipkovnica



Kamera

Podloga osjetljiva  
na dodir

Baterija

Adapter za  
napajanjeOkruženje  
računala





## Ulazi i priključci

### Vanjski:

USB

- Jedan ulaz za USB 2.0
- Jedan ulaz za USB 3.0

Audio/video

- Jedan HDMI ulaz
- Jedan ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni)

### Unutarnji:

M.2

Jedan M.2 utor za kombiniranu Wi-Fi i Bluetooth karticu



Dimenzije i težina



Informacije  
o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Skладиštenje



Čitač medijske  
kartice



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Podloga osjetljiva  
na dodir



Baterija



Adapter za  
napajanje



Okruženje  
računala



# Specifikacije

## Komunikacije

Bežično

- 802.11b/g/n s Bluetooth 4.0
- 802.11ac s Bluetooth 4.0



Dimenzije i težina



Informacije  
o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Skладиštenje



Čitač medijske  
kartice



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Podloga osjetljiva  
na dodir



Baterija



Adapter za  
napajanje



Okruženje  
računala



# Specifikacije

## Video

Upravljački uređaj

Intel HD Graphics

Memorija

Djeljiva memorija sustava



Dimenzije i težina



Informacije  
o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Skladištenje



Čitač medijske  
kartice



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Podloga osjetljiva  
na dodir



Baterija



Adapter za  
napajanje






Okruženje  
računala



# Specifikacije

## Audio kartica

Upravljački uređaj	Realtek ALC3234 s Waves MaxxAudio Pro
Zvučnici	Dva
Izlaz zvučnika:	
Prosjek	2 W
Vršno	2,5 W
Mikrofon	Jedan mikrofon
Kontrola glasnoće	Tipke za reprodukciju medija









## Skladištenje

Sučelje	SATA 6 Gbps
Tvrđi pogon	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jedan 2,5-inčni tvrdi pogon</li><li>• Jedan 2,5-inčni nepomični pogon</li></ul>
eMMC	Jedan integrirani eMMC (ugrađena multimedijaska kartica)






**NAPOMENA:** Ovisno o konfiguraciji koju ste naručili, vaše računalo podržava tvrdi pogon, ssd pogon ili eMMC.





## Čitač medijske kartice







Tip	Jedan utor za microSD karticu
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secure Digital (SD)</li><li>• kartica SDHC (Secure Digital High Capacity)</li><li>• SD kartica s proširenim kapacitetom (SDXC)</li></ul>





## Zaslon

Tip	11,6-inčni HD, WLED
Rezolucija (maksimalno)	1366 x 768
Dimenzije:	
Visina	168,50 mm (6,60 inča)
Širina	268,50 mm (10,57 inča)
Dijagonalno	294,64 mm (11,60 inča)
Učestalost osvježavanja	60 Hz
Radni kut	0 stupnjeva (zatvoreno) do 135 stupnjeva
Gustoća piksela:	0,2265 mm
Kontrole	Jačinu osvjetljenja možete kontrolirati korištenjem prečica na tipkovnici.











# Specifikacije

## Tipkovnica

Tip	Chiclet tipkovnica
Tipke prečaca	<p>Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Možete promijeniti ponašanje tipki prečaca na način da pritisnete Fn+Esc ili promijenite <b>Ponašanje funkcijskih tipki</b> u programu za postavljanje BIOS-a.</p>

































[Popis tipki prečaca.](#)







## Tipke prečaca

 F1	Isključi zvuk	 Fn	+	 PrtScr	Isključi/uključi bežično
 F2	Smanjenje glasnoće	 Fn	+	 Esc	Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
 F3	Povećanje glasnoće	 Fn	+	 Insert	Spavanje
 F4	Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja	 Fn	+	 B	Pause/Break
 F5	Reprodukcija/Pauza	 Fn	+	 R	Zahtjev sustava
 F6	Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja	 Fn	+	 Ctrl	Otvorite izbornik aplikacije
 F8	Prebaci na vanjski zaslon	 Fn	+	 S	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja
 F9	Pretraži	 Fn	+	 End →	Kraj
 F11	Smanjivanje svjetline	 Fn	+	 ← Home	Početni zaslon
 F12	Povećavanje svjetline	 Fn	+	 ↑ PgUp	Stranica gore
		 Fn	+	 ↓ PgDn	Stranica dolje



## Kamera

### Rezolucija:

Slika	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps
Kut dijagonalnog pogleda	74 stupnja



Dimenzije i težina

Informacije  
o sustavu

Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Skladištenje

Čitač medijske  
kartice

Zaslon




Tipkovnica



Kamera

Podloga osjetljiva  
na dodir

Baterija

Adapter za  
napajanjeOkruženje  
računala



## Podloga osjetljiva na dodir

### Rezolucija:

Vodoravno 1940

Okomito 1040

### Dimenzije:

Širina 100 mm (3,93 inča)

Visina 55 mm (2,16 inča)



Dimenzije i težina



Informacije  
o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Skладиštenje



Čitač medijske  
kartice



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Podloga osjetljiva  
na dodir



Baterija



Adapter za  
napajanje







Okruženje  
računala



# Specifikacije

## Baterija






Tip	2-ćelije prizmatične (32 WHr)
Dimenzije:	
Širina	272,3 mm (10,72 inča)
Dubina	62,40 mm (2,46 inča)
Visina	6,92 mm (0,27 inča)
Težina (maksimalno)	0,186 kg (0,41 lb)
Napon	7,6 VDC
Vrijeme punjenja kad je računalo isključeno (približno)	4 sata
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Vijek trajanja (približno)	300 ciklusa punjenja/praznjenja
Raspon temperatura:	
Radna	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Skladištenje	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Baterija na matičnoj ploči	CR-2032





## Adapter za napajanje

Tip	45 W
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC
Frekvencija ulaza	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)	1,30 A
Izlazna struja (maksimalno)	2,31 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC
Raspon temperatura:	
Radna	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skladištenje	od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)





# Specifikacije

## Okruženje računala

Nivo zračnog onečišćenja	G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985	
	<b>Radna</b>	<b>Skладиštenje</b>
Temperaturni raspon	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (bez kondenzacije)	od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G‡
Nadmorska visina (maksimalno)	od -15,2 m do 3048 m (od -50 stopa do 10.000 stopa)	od -15,2 m do 10.668 m (od -50 stopa do 35.000 stopa)

\* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničko okruženje.

† Izmjereno korištenjem 2-ms polusinusnog impulsa prilikom korištenja tvrdog pogona.

‡ Izmjereno korištenjem 2-ms polusinusnog impulsa pri zaustavljenom položaju glave tvrdog pogona.

