

Inspiron 14


3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
מדריך התחלה מהירה

1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה



2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Windows kurulumunu tamamlayın
הגדרת Windows הסתיימה



Enable security and updates
Schakel de beveiliging en updates in
Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirin
אפשר אבטחה ועדכונים



Connect to your network
Maak verbinding met uw netwerk
Ağınıza bağlanın
התחבר לרשת

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
 - N.B: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
 - NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.
- הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה לרשת האלחוטית כשתבקש לעשות זאת.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Microsoft hesabınızı oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Locate your Dell apps


Vind uw Dell apps | Dell uygulamalarınızı bulun
אתר את יישומי Dell שלך




Register your computer
Registreer de computer | Bilgisayarınızı kaydedtirin
רשום את המחשב שלך



Dell Backup and Recovery
Dell Back-up en herstel | Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery



My Dell
Mijn Dell | Dell Bilgisayarım
שלי Dell




Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows | Windows'u kullanmayı öğrenin
למד איך להשתמש ב-Windows



Help and Tips
Hulp en tips | Yardım ve İpuçları
עזרה ועצות



Product support and manuals
Productondersteuning en handleidingen
Ürün desteği ve kılavuzlar
תמיכה ומדריכים למוצר

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
Neem contact op met Dell | Dell'e başvurun
Dell אל פנה

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Regelgeving en veiligheid | Mevzuat ve güvenlik
תקנות ובטיחות

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Wettelijk model | Yasal model numarası
דגם תקינה

P53G

Regulatory type
Wettelijk type | Yasal tür
סוג תקינה

P53G001
P53G002

Computer model
Computermodel | Bilgisayar modeli
דגם מחשב

Inspiron 14-3441
Inspiron 14-3442
Inspiron 14-3443



Scan to access
how-to information

Dell.com/URL/Inspiron/14



© 2014 Dell Inc.
© 2014 Microsoft Corporation.




0C98V7A02


Printed in China.
2014-09

Features

Kenmerken | Özellikler | תכונות



- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Camera-status light | 11. Left-click area |
| 2. Camera | 12. Right-click area |
| 3. Microphone | 13. Power and battery-status light |
| 4. Security-cable slot | 14. Media-card reader |
| 5. Power-adapter port | 15. USB 2.0 port |
| 6. HDMI port | 16. Optical drive |
| 7. Network port | 17. Power button |
| 8. USB 2.0 port | 18. Regulatory label |
| 9. USB 3.0 port | 19. Service Tag label |
| 10. Headset port | |



- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Statuslampje camera | 11. Gebied voor linksklikken |
| 2. Camera | 12. Gebied voor rechtsklikken |
| 3. Microfoon | 13. Lampje voor energie- en batterijniveau |
| 4. Sleuf voor beveiligingskabel | 14. Mediakaartlezer |
| 5. Poort voor netadapter | 15. USB 2.0-poort |
| 6. HDMI-poort | 16. Optisch station |
| 7. Netwerkpoot | 17. Aan-uitknop |
| 8. USB 2.0-poort | 18. Wettelijk label |
| 9. USB 3.0-poort | 19. Servicetag |
| 10. Headsetpoort | |

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Kamera durum ışığı | 11. Sol tıklatma alanı |
| 2. Kamera | 12. Sağ tıklatma alanı |
| 3. Mikrofon | 13. Güç ve pil durum ışığı |
| 4. Güvenlik kablosu yuvası | 14. Ortam kartı okuyucu |
| 5. Güç adaptörü bağlantı noktası | 15. USB 2.0 bağlantı noktası |
| 6. HDMI bağlantı noktası | 16. Optik sürücü |
| 7. Ağ bağlantı noktası | 17. Güç düğmesi |
| 8. USB 2.0 bağlantı noktası | 18. Yasal etiket |
| 9. USB 3.0 bağlantı noktası | 19. Servis Etiketi |
| 10. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası | |

- | | | | |
|-----------------------|-----|-----------------|-----|
| אזור לחיצה שמאלית | .11 | נורית מצב מצלמה | .1 |
| אזור לחיצה ימנית | .12 | מצלמה | .2 |
| נורית מצב חשמל וסוללה | .13 | מיקרופון | .3 |
| קורא כרטיסי מדיה | .14 | חריץ כבל אבטחה | .4 |
| יציאת USB 2.0 | .15 | יציאת מתאם חשמל | .5 |
| כונן אופטי | .16 | יציאת HDMI | .6 |
| לחצן הפעלה | .17 | יציאת רשת | .7 |
| תווית תקינה | .18 | יציאת USB 2.0 | .8 |
| תווית תג שירות | .19 | יציאת USB 3.0 | .9 |
| | | יציאת אודיו | .10 |

Shortcut keys

Sneltoetsen | Kısayol tuşları

מקשי קיצור

- | | |
|-----|--|
| F1 | Mute audio
Geluid dempen Sesi kapat
השתק הצלילים |
| F2 | Decrease volume
Geluidsniveau omlaag Ses seviyesini düşür
החלש את עוצמת הקול |
| F3 | Increase volume
Geluidsniveau omhoog Ses seviyesini artır
הגבר את עוצמת הקול |
| F4 | Play previous track/chapter
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen Önceki parçayı/bölümü oynat
הפעל את הרצועה/הפרק הקודמים |
| F5 | Play/Pause
Afspelen/Pauzeren Oynat/Duraklat
הפעל/השהה |
| F6 | Play next track/chapter
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen Sonraki parçayı/bölümü oynat
הפעל את הרצועה/הפרק הבאים |
| F8 | Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen Harici ekrana geçiş yap
עבור אל צג חיצוני |
| F9 | Open Search charm
Open de charm Zoeken Arama tilsimini aç
פתח את צ'ארם החיפוש |
| F11 | Decrease brightness
Helderheid verminderen Parlaklığı düşür
הפחת את רמת הבהירות |
| F12 | Increase brightness
Helderheid vermeederen Parlaklığı artır
הגבר את רמת הבהירות |

- | | |
|-------------|--|
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen
Kablosuz özelliğini aç/kapa
הפעל/השבת פעילות אלחוטית |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Fn tuş kilidini değiştir
החלף מצב נעילת מקש Fn |

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
N.B: Voor meer informatie, zie [Specificaties op dell.com/support](https://www.dell.com/support).
NOT: Daha fazla bilgi için bkz. [Özellikler, dell.com/support](https://www.dell.com/support).
הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה [מפרט באתר dell.com/support](https://www.dell.com/support).