

Inspiron 14

3000 Series

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada
Skrócona instrukcja uruchomienia
Краткое руководство по началу работы
Priručnik za brzi start




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



2 Finish operating system setup


Završetak postavljanja operacijskog sustava

Skonfiguruj system operacyjny

Завершите настройку операционной системы

Završite sa podešavanjem operativnog sistema

Windows



Enable security and updates

Omogućite sigurnost i ažuriranja

Włącz zabezpieczenia i aktualizacje

Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления

Omogućite zaštitu i ažuriranja



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu

Nawiąż połączenie z siecią

Подключитесь к сети

Povežite sa svojom mrežom

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Learn how to use Windows

Saznajte kako koristiti Windows | Poznaj system Windows

Научитесь пользоваться Windows | Saznajte kako da koristite Windows



Help and Tips

Pomoć i savjeti | Pomoc i porady

Помощь и подсказки | Pomoć i saveti



Locate your Dell apps in Windows

Locirajte svoje Dell aplikacije u Windows

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows

Найдите приложения Dell в Windows

Pronađite svoje Dell aplikacije u sistemu Windows



Register your computer

Registrirajte svoje računalo | Zarejestruj komputer

Зарегистрируйте компьютер | Registrujte svoj računar



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Izrada sigurnosna kopija, obnova, popravak ili vraćanje računala

Utwórz kopię zapasową, napraw lub przywróć komputer

Исправьте ошибки, восстановите компьютер или сделайте его резервную копию

Napravite rezervnu kopiju računara, oporavite, popravite ili vratite računar u prethodno stanje




SupportAssist Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Проверьте и обновите компьютер

Proverite i ažurirajte računar



Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Pomoc techniczna i podręczniki

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Podrška i uputstva za proizvod

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kontakt z firmą Dell

Обратитесь в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost

Przepisy i bezpieczeństwo

Соответствие стандартам и технике безопасности

Regulatorne i bezbednosne informacije

Regulatory model

Regulatorna model | Model

Модель согласно нормативной документации

Regulatorni model

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Typ

Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip

Computer model

Model računala | Model komputera

Модель компьютера | Model računara

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows

dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

P60G

P60G003

Inspiron 14-3452

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



0143MGA01





Printed in China.

2015-05

Features

Značajke | Funkcije | Компоненты | Funkcije



- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 9. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 10. Right-click area |
| 3. Camera | 11. Headset port |
| 4. Power-adapter port | 12. USB 2.0 ports (2) |
| 5. HDMI port | 13. Security-cable slot |
| 6. USB 3.0 port | 14. Power button |
| 7. Media-card reader | 15. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 16. Battery |
| | 17. Battery-release latch |
| | 18. Service Tag label |

NOTE: The hard-drive activity light does not work on computers with eMMC.

1. Mikrofon
 2. Svjetlo statusa kamere
 3. Kamera
 4. Ulaz adaptera za napajanje
 5. HDMI ulaz
 6. Ulaz za USB 3.0
 7. Čitač medijske kartice
 8. Svjetla statusa napajanja i baterije/
svjetlo aktivnosti tvrdog pogona
- NAPOMENA:** Svjetlo aktivnosti tvrdog pogona ne radi na računalima s eMMC.
9. Područje za lijevi klik mišem
 10. Područje za desni klik mišem
 11. Ulaz za slušalice
 12. USB 2.0 ulazi (2)
 13. Utor za sigurnosni kabel
 14. Gumb za uključivanje/isključivanje
 15. Regulatorna naljepnica (u preticu za bateriju)
 16. Baterija
 17. Jezičak za oslobađanje baterije
 18. Naljepnica servisne oznake

1. Mikrofon
 2. Lampka stanua kamere
 3. Kamera
 4. Ztáčze zasilacza
 5. Port HDMI
 6. Port USB 3.0
 7. Czytnik kart pamieci
 8. Lampka zasilania i stanu akumulatora /
lampka aktywności dysku twardego
- UWAGA:** Lampka aktywności dysku twardego nie działa w komputerach z kartą pamięci eMMC.
9. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy
 10. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy
 11. Gniazdo zestawu słuchawkowego
 12. Porty USB 2.0 (2)
 13. Gniazdo linki antykradzieżowej
 14. Przycisk zasilania
 15. Etykieta znamionowa (we wnęce akumulatora)
 16. Akumulator
 17. Zwalniacz zatrasku akumulatora
 18. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Микрофон
 2. Индикатор состояния камеры
 3. Камера
 4. Порт адаптера питания
 5. Порт HDMI
 6. Порт USB 3.0
 7. Устройство чтения карт памяти
 8. Индикатор питания и состояния батареи/индикатор активности жесткого диска
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Индикатор активности жесткого диска не функционирует на компьютерах с eMMC.

1. Mikrofon
 2. Svetlo za status kamere
 3. Kamera
 4. Port adaptera za napajanje
 5. HDMI port
 6. USB 3.0 port
 7. Čitač medijskih kartica
 8. Svetlo za status napajanja i baterije/
svetlo za aktivnost čvrstog diska
- NAPOMENA:** Svetlo za aktivnost čvrstog diska ne funkcioniše na računarima sa eMMC.

9. Область щелчка левой кнопкой мыши
10. Область щелчка правой кнопкой мыши
11. Порт для наушников
12. Порты USB 2.0 (2)
13. Гнездо защитного кабеля
14. Кнопка питания
15. Нормативная наклейка (в отсеке для аккумулятора)
16. Батарея
17. Защелка аккумулятора
18. Метка обслуживания

9. Oblast levog klika
10. Oblast desnog klika
11. Port za slušalice
12. USB 2.0 portovi (2)
13. Slot za zaštitni kabl
14. Dugme za napajanje
15. Regulatorna oznaka (u ležištu za bateriju)
16. Baterija
17. Reza za otpuštanje baterije
18. Servisna oznaka

Shortcut keys

Tipke prečaca | Skróty klawiaturowe

Клавиши быстрого выбора команд | Tasterske prečice

- | | |
|--|---|
| | Mute audio
Isključi zvuk Wyciszenie dźwięku
Отключение звука Isključivanje zvuka |
| | Decrease volume
Smanjenje glasnoće Zmniejszenie głośności
Уменьшение громкости Smanjenje jačine zvuka |
| | Increase volume
Povećanje glasnoće Zwiększenie głośności
Увеличение громкости Povećanje jačine zvuka |
| | Play previous track/chapter
Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja
Poprzedni utwór/rozdział
Воспроизведение предыдущей дорожки или главы
Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja |
| | Play/Pause
Reprodukcija/Pauza Odtwarzanie/wstrzymanie
Воспроизведение/пауза Reprodukcija/Pauziranje |
| | Play next track/chapter
Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja
Następny utwór/rozdział
Воспроизведение следующей дорожки или главы
Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja |
| | Switch to external display
Prebaci na vanjski zaslon Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny
Переключение на внешний дисплей Prebacivanje na eksterni ekran |
| | Search
Pretraži Wyszukiwanie
Поиск Pretraga |
| | Decrease brightness
Smanjivanje svjetline Zmniejszenie jasności
Уменьшение яркости Smanjenje osvetljenja |

- | | |
|--|--|
| | Increase brightness
Povećavanje svjetline Zwiększenie jasności
Увеличение яркости Povećanje osvetljenja |
|--|--|

- | | |
|--|---|
| | Toggle Fn-key lock
Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
Przetączenie klawisza Fn
Клавиша Fn — переключатель блокировки
Promena zaključavanja tastera Fn |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| | Turn off/on wireless
Isključi/uključi bežično
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Включение/выключение беспроводной сети
Isključivanje/uključivanje bežične funkcije |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| | Sleep
Spavanje Uśpienie
Переход в спящий режим Spavanje |
|--|--|

- | | |
|--|---|
| | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona
Przetączenie lampki zasilania i stanu akumulatora /
lampki aktywności dysku twardego
Переключение между индикатором питания и состояния батареи
и индикатором активности жесткого диска
Prebacivanje između svetla za napajanje i svetla za status baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska |
|--|---|

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](#).

NAPOMENA: Za više informacija pogledajte [Specifikacije na dell.com/support](#).

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Dane techniczne](#) na stronie [dell.com/support](#).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации, см. раздел [Характеристики на dell.com/support](#).

NAPOMENA: Dodatne informacije potražite u delu [Specifikacije na dell.com/support](#).