

# Inspiron 14

5000 Series

## Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Guía de inicio rápido


دليل البدء السريع



### 1 Connect the power adapter and press the power button


Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido  
توصيل مهبط التيار والضغط على زر التشغيل



### 2 Finish Windows setup

Terminer l'installation de Windows | Finalizar configuración de Windows  
إنهاء إعداد Windows




#### Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour  
Activar seguridad y actualizaciones  
تمكين الأمان والتحديثات



#### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau  
Conectar a la red  
التوصيل بالشبكة



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Inciar sesión en su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local

تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو إنشاء حساب محلي

### 3 Explore resources

Explorer les ressources | Explorar recursos  
استعراض الموارد



#### Help and Tips

Aide et astuces | Ayuda y sugerencias  
التعليمات والتلميحات



#### My Dell

Mon Dell | Mi Dell  
جهاز Dell الخاص بي



#### Register your computer

Enregistrer votre ordinateur | Registrar el equipo  
تسجيل الكمبيوتر

### Shortcut keys

Raccourcis clavier | Teclas de acceso directo  
مفاتيح الاختصار



#### Mute audio

Couper le son | Silenciar el audio  
كتم الصوت



#### Decrease volume

Diminuer le volume sonore | Disminuir el volumen  
خفض مستوى الصوت



#### Increase volume

Augmenter le volume sonore | Aumentar el volumen  
رفع مستوى الصوت



#### Play previous track/chapter

Lire le morceau ou le chapitre précédent  
Reproducir pista o capítulo anterior  
تشغيل المسار/الفصل السابق



#### Play/Pause

Lire/Pause | Reproducir/Pausar  
تشغيل/إيقاف مؤقت



Play next track/chapter  
Lire le morceau ou le chapitre suivant  
Reproducir pista o capítulo siguiente  
تشغيل المسار/الفصل التالي



Switch to external display  
Basculer vers un moniteur externe | Cambiar a la pantalla externa  
التبديل إلى الشاشة الخارجية



Open Search charm  
Ouvrir l'icône Rechercher | Abrir charm Buscar  
افتح اختصار البحث



Decrease brightness  
Diminuer la luminosité | Disminuir brillo  
تخفيض مستوى السطوع



Increase brightness  
Augmenter la luminosité | Aumentar brillo  
رفع مستوى السطوع



Turn off/on wireless  
Activer/désactiver le sans fil  
Activar/desactivar la función inalámbrica  
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي



Toggle Fn-key lock  
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn  
Alternar bloqueo Fn-tecla  
تبديل قفل مفتاح Fn

**NOTE:** For more information, see *Specifications at dell.com/support*.

**REMARQUE:** Pour plus d'informations, consulter la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOTA:** Para más información consulte *Especificaciones en dell.com/support*.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات على العنوان [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Product support and manuals

Support produits et manuels  
Soporte del producto y manuales  
دعم المنتج والدلائل

## Contact Dell

Contacter Dell | Póngase en contacto con Dell  
الاتصال بـ Dell

## Regulatory and safety

Réglementations et sécurité | Normativa y seguridad  
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

## Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo normativo  
الموديل التنظيمي

## Regulatory type

Type réglementaire | Tipo normativo  
النوع التنظيمي

## Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo de equipo  
موديل الكمبيوتر

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


**P49G**

**P49G001**

**Inspiron 5442**


## Features

Caractéristiques | Funciones | الميزات



1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Security-cable slot
5. Power-adaptor port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Power and battery-status light
9. Hard-drive activity light

10. Left-click area
11. Right-click area
12. Headset port
13. USB 3.0 ports (2)
14. HDMI port
15. Network port
16. Power button
17. Service Tag label
18. Regulatory label



1. Voyant d'état de la caméra
2. Caméra
3. Micro
4. Emplacement pour câble de sécurité
5. Port de l'adaptateur secteur
6. Port USB 2.0
7. Lecteur de carte mémoire
8. Voyant d'état de l'alimentation
9. Voyant d'activité du disque dur

10. Zone de clic gauche
11. Zone de clic droit
12. Port pour casque
13. Ports USB 3.0 (2)
14. Port HDMI
15. Port réseau
16. Bouton d'alimentation
17. Étiquette de numéro de service
18. Étiquettes de conformité aux normes

10. منطقة النقر الأيسر
11. منطقة النقر الأيمن
12. منفذ سماعة الرأس
13. منافذ USB 3.0 (2)
14. منفذ HDMI
15. منفذ الشبكة
16. زر التيار
17. ملصق رمز الخدمة
18. الملصق التنظيمي

1. مصباح حالة الكاميرا
2. الكاميرا
3. الميكروفون
4. فتحة كبل الأمان
5. منفذ مهايئ التيار
6. منفذ USB 2.0
7. قارئ بطاقات الوسائط
8. مصباح حالة البطارية والتشغيل
9. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

1. Indicador luminoso de estado de la cámara
2. Cámara
3. Micrófono
4. Ranura del cable de seguridad
5. Puerto de adaptador de alimentación
6. Puerto USB 2.0
7. Lector de tarjetas multimedia
8. Indicador luminoso de estado de la batería

9. Indicador luminoso de la actividad de la unidad de disco duro
10. Área de clic izquierdo
11. Área de clic derecho
12. Puerto de audífonos
13. Puertos USB 3.0 (2)
14. Puerto HDMI
15. Puerto de red
16. Botón de encendido
17. Etiqueta de servicio
18. Etiqueta normativa

