

Inspiron 14

5000 Series

Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Guía de inicio rápido


دليل البدء السريع

1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

توصيل مهائى التيار والضغط على زر التشغيل




2 Finish operating system setup

Terminez la configuration du système d'exploitation

Finalice la configuración del sistema operativo

إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows



Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour

Active la seguridad y las actualizaciones

تمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

Conéctese a una red


التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Locate Dell apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows

Localice sus aplicaciones Dell en Windows

حدد مكان تطبيقات Dell في Windows



Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Registre el equipo

تسجيل الكمبيوتر



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur

Realice copias de seguridad, recupere, repare y restaure su equipo


النسخ الاحتياطي أو الاسترداد أو الإصلاح أو الاستعادة للكمبيوتر الخاص بك



Dell Help & Support

Aide & assistance Dell | Asistencia y soporte de Dell

دعم ومساعدة Dell




SupportAssist Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Busque actualizaciones para su equipo

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه



Product support and manuals

Support produits et manuels

Soporte del producto y manuales

دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Contacter Dell | Póngase en contacto con Dell

الاتصال بـ Dell

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Normativa y seguridad

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo normativo

الموديل التنظيمي

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo normativo

النوع التنظيمي

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo de equipo

موديل الكمبيوتر

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P64G

P64G004

Inspiron 14-5459



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



01P4C6A00




Printed in China.


2015-06

Features

Caractéristiques | Funciones | الميزات



- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Right microphone | 11. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 12. Right-click area |
| 3. Camera | 13. Headset port |
| 4. Left microphone | 14. USB 2.0 ports (2) |
| 5. Power-adapter port | 15. Optical drive |
| 6. Network port | 16. Security-cable slot |
| 7. HDMI port | 17. Power button |
| 8. USB 3.0 port | 18. Battery |
| 9. Media-card reader | 19. Regulatory label (in battery bay) |
| 10. Power and battery-status light/
Hard-drive activity light | 20. Service Tag label |
| | 21. Battery-release latch |



- | | |
|---|---|
| 1. Microphone droit | 11. Zone de clic gauche |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 12. Zone de clic droit |
| 3. Caméra | 13. Port pour casque |
| 4. Microphone gauche | 14. Ports USB 2.0 (2) |
| 5. Port de l'adaptateur d'alimentation | 15. Lecteur optique |
| 6. Port réseau | 16. Emplacement pour câble de sécurité |
| 7. Port HDMI | 17. Bouton d'alimentation |
| 8. Port USB 3.0 | 18. Batterie |
| 9. Lecteur de carte mémoire | 19. Étiquettes de conformité aux normes (dans la baie de la batterie) |
| 10. Voyant d'état de l'alimentation et de la batterie/Voyant d'activité du disque dur | 20. Étiquette de numéro de série |
| | 21. Loquet de déverrouillage de batterie |

- | | |
|---|--|
| 1. Micrófono derecho | 11. Área de clic izquierdo |
| 2. Indicador luminoso de estado de la cámara | 12. Área de clic derecho |
| 3. Cámara | 13. Puerto para auriculares con micro |
| 4. Micrófono izquierdo | 14. Puertos USB 2.0 (2) |
| 5. Puerto de adaptador de alimentación | 15. Unidad óptica |
| 6. Puerto de red | 16. Ranura del cable de seguridad |
| 7. Puerto HDMI | 17. Botón de encendido |
| 8. Puerto USB 3.0 | 18. Batería |
| 9. Lector de tarjetas multimedia | 19. Etiqueta normativa (en el compartimento de la batería) |
| 10. Indicador luminoso de estado de la batería y encendido/Indicador luminoso de actividad de la unidad de disco duro | 20. Etiqueta de servicio |
| | 21. Pestillo de liberación de la batería |

- | | |
|--|---|
| 11. منطقة النقر الأيسر | الميكروفون الأيمن |
| 12. منطقة النقر الأيمن | مصباح حالة الكاميرا |
| 13. منفذ سماعة الرأس | كاميرا |
| 14. منافذ USB 2.0 (2) | الميكروفون الأيسر |
| 15. محرك الأقراص الضوئية | منفذ مهاسي التيار |
| 16. فتحة كبل الأمان | منفذ الشبكة |
| 17. زر التشغيل | منفذ HDMI |
| 18. البطارية | منفذ USB 3.0 |
| 19. الملصق التنظيمي (في علية البطارية) | قارئ بطاقات الوسائط |
| 20. ملصق رمز الخدمة | مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة |
| 21. قفل تحرير البطارية | |

Shortcut keys

Touches de fonction | Teclas de acceso directo

مفاتيح الاختصار

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Couper le son Silenciar el audio
كتم الصوت |
| F2 | Decrease volume
Diminuer le volume Disminuir el volumen
خفض مستوى الصوت |
| F3 | Increase volume
Augmenter le volume Aumentar el volumen
رفع مستوى الصوت |
| F4 | Play previous track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Reproducir pista o capítulo anterior
تشغيل المسار/الفصل السابق |
| F5 | Play/Pause
Lire/Pause Reproducir/Pausar
تشغيل/إيقاف مؤقت |
| F6 | Play next track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Reproducir pista o capítulo siguiente
تشغيل المسار/الفصل التالي |
| F8 | Switch to external display
Basculer vers un moniteur externe Cambiar a la pantalla externa
التبديل إلى الشاشة الخارجية |
| F9 | Search
Rechercher Buscar
بحث |
| F10 | Toggle keyboard backlight (optional)
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)
Alternar retroiluminación del teclado (opcional)
تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري) |

- | | |
|--------------------|---|
| F11 | Decrease brightness
Diminuer la luminosité Disminuir brillo
خفض مستوى السطوع |
| F12 | Increase brightness
Augmenter la luminosité Aumentar brillo
تقليل مستوى السطوع |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Alternar bloqueo de la tecla Fn
تبديل قفل مفتاح Fn |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Activer/Désactiver le sans fil
Activar/desactivar la función inalámbrica
تشغيل/إيقاف الاتصال اللاسلكي |
| Fn + Insert | Sleep
Veille Suspensión
سكون |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Alternar entre le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie/voyant d'activité du disque dur
Alternar entre indicador luminoso de estado de la batería y encendido y el indicador luminoso de actividad de la unidad de disco duro |

التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

REMARQUE : pour plus d'informations, reportez-vous à *Spécifications* sur [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOTA: Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات في [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).