

Inspiron 14

7000 Series

Quick Start Guide

快速入门指南


快速入門指南



1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮


連接電源轉接器然後按下電源按鈕



2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置

完成 Windows 設定



Enable security and updates

启用安全与更新


啓用安全性與更新



Connect to your network

连接网络

連接網路



Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

3 Explore resources

浏览资源

探索資源



Help and Tips

帮助与提示

說明與秘訣



My Dell

我的 Dell

我的 Dell



Register your computer

注册计算机

註冊您的電腦

Shortcut keys

快捷键

捷徑鍵



Mute audio

静音音频

靜音



Decrease volume

降低音量

降低音量



Increase volume

提高音量

提高音量



Play previous track/chapter

播放上一音轨/单元

播放上一首曲目/上一個章節



Play/Pause

播放/暂停

播放/暫停



Play next track/chapter

播放下一音轨/单元

播放下一首曲目/下一個章節



Switch to external display

切换到外部显示器

切換至外部顯示器



Open Search charm

打开“Search”（搜索）超级按钮

開啓搜尋快速鍵



Toggle keyboard backlight — optional

切换键盘背景灯 — 可选

切换鍵盤背光 — 選配



Decrease brightness

降低亮度

降低亮度



Increase brightness

提高亮度

增加亮度



Turn off/on wireless

打开/关闭无线功能

啓動/關閉無線功能



Toggle Fn-key lock

切换 Fn 键锁

切换 Fn 鍵鎖定

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

注: 有关详细信息, 请参见 dell.com/support 上的规范。

註: 如需更多資訊, 請參閱 dell.com/support 中的規格。

Product support and manuals

产品支持与手册
產品支援與手冊

Contact Dell

与 Dell 联络
與 Dell 公司聯絡

Regulatory and safety

管制和安全
管制與安全

Regulatory model

管制型号
安規型號

Regulatory type

管制类型
安規類型

Computer model

计算机型号
電腦型號

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

P55G


P55G001

Inspiron 7447

Inspiron 7447 系列

Features

功能部件 | 功能



1. 右侧麦克风
2. 摄像头
3. 摄像头状态指示灯
4. 左侧麦克风
5. 电源适配器端口
6. HDMI 端口
7. USB 3.0 端口
8. USB 3.0 端口 (带 PowerShare)
9. 耳机端口
10. 介质卡读取器
11. 左键点击区域
12. 电源和电池状态指示灯

13. 右键点击区域
14. 光盘驱动器
15. USB 2.0 端口
16. 网络端口
17. 安全缆线孔
18. 电源按钮
19. 重低音喇叭
20. 管制标签
21. 服务标签

1. 右側麥克風
 2. 攝影機
 3. 攝影機狀態指示燈
 4. 左側麥克風
 5. 電源變壓器連接埠
 6. HDMI 連接埠
 7. USB 3.0 連接埠
 8. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠
 9. 耳麥連接埠
 10. 媒體讀卡器
 11. 左鍵區
 12. 電源及電池狀態指示燈
13. 右鍵區
 14. 光碟機
 15. USB 2.0 連接埠
 16. 網路連接埠
 17. 安全纜線插槽
 18. 電源按鈕
 19. 次低音喇叭
 20. 法規標籤
 21. 服務標籤

