

## Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Contact opnemen met Dell

U kunt contact opnemen met Dell op het gebied van verkoop, technische ondersteuning of klantenservice op [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Contacter Dell

Pour contacter Dell pour toutes questions relatives aux ventes, au support technique ou au service client, rendez-vous sur la page [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Como entrar em contato com a Dell

Para entrar em contato com a Dell para vendas, suporte técnico, ou questões de serviços ao cliente, vá para a página [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) (em inglês)

## Cómo ponerse en contacto con Dell

Para comunicarse con Dell por ventas, soporte técnico o consultas de servicio al cliente, visite la página [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell).

## More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Meer informatie

Zie voor meer informatie over beste praktijken op het gebied van veiligheid en regelgeving [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Plus d'informations

Pour connaître les meilleures pratiques en matière de sécurité et de respect de la réglementation, visitez le site [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Mais informações


Para melhores práticas de normalização e segurança, veja [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance) (em inglês)

## Más información

Para obtener información sobre prácticas óptimas de seguridad y normativas, visite [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Service Tag

Serviceplaatje  
numéro de série  
Etiqueta de Serviço  
etiqueta de serviço



## Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación aparecerá en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

### Importer:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P18F

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz a 60 Hz

Corriente de salida: 3,34 A

Voltaje de salida: 19,5 VDC

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P18F | Type: P18F004

Computer model: Inspiron 3520

© 2012 Dell Inc.

Dell™, het DELL-logo en Inspiron™ zijn handelsmerken van Dell Inc. Windows® is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Voorgescreven model: P18F | Type: P18F004

Computermodel: Inspiron 3520

© 2012 Dell Inc.

Dell™, e logo DELL et Inspiron™ sont des marques de Dell Inc. Windows® est une marque commerciale ou déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Modèle réglementaire : P18F | Type : P18F004

Modèle d'ordinateur : Inspiron 3520

© 2012 Dell Inc.

A Dell™, o logotipo da DELL, e o Inspiron™ são marcas comerciais da Dell Inc. O Windows® ou é uma marca comercial ou uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation no Estados Unidos e/ou outros países.

Modelo de normalização: P18F | Tipo: P18F004

Modelo de computador: Inspiron 3520

© 2012 Dell Inc.

Dell™, el logotipo de Dell e Inspiron™ son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Modelo reglamentario: P18F | Tipo: P18F004

Modelo del equipo: Inspiron 3520




OX5YXTA00

Printed in China.

2012 - 08

## Computer Features

Computerfuncies | Fonctionnalités de l'ordinateur | Recursos do Computador | Características del equipo



- |                             |                               |                        |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1. Camera                   | 9. Audio-out/Headphone port   | 17. USB 2.0 ports (2)  |
| 2. Camera-status light      | 10. Touchpad                  | 18. Optical drive      |
| 3. Power button             | 11. Power-status light        | 19. Power-adaptor port |
| 4. Network port             | 12. Hard-drive activity light |                        |
| 5. VGA port                 | 13. Battery-status light      |                        |
| 6. HDMI port                | 14. Wireless-status light     |                        |
| 7. USB 2.0 port             | 15. 3-in-1 media-card reader  |                        |
| 8. Audio-in/Microphone port | 16. Microphone                |                        |

- |                                  |                                     |                         |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Camera                        | 9. Poort voor audio-out/koptelefoon | 17. USB 2.0-poorten (2) |
| 2. Statuslampje van camera       | 10. Touchpad                        | 18. Optisch station     |
| 3. Aan-/uitknop                  | 11. Statuslampje van voeding        | 19. Poort stroomadapter |
| 4. Netwerkpoot                   | 12. Activiteitslampje harde schijf  |                         |
| 5. VGA-poort                     | 13. Statuslampje van batterij       |                         |
| 6. HDMI-poort                    | 14. Wi-Fi-statuslampje              |                         |
| 7. USB 2.0-poort                 | 15. 3-in-1-mediakaartlezer          |                         |
| 8. Poort voor audio-in/microfoon | 16. Microfoon                       |                         |

- |                                   |   |                                    |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Cámara                         | 9. Port de sortie audio/casque                  | 16. Microphone                     |
| 2. Voyant d'état de la caméra     | 10. Tablette tactile                            | 17. Ports USB 2.0 (2)              |
| 3. Bouton d'alimentation          | 11. Voyant d'état de l'alimentation             | 18. Lecteur optique                |
| 4. Port réseau                    | 12. Voyant d'activité du disque dur             | 19. Port pour l'adaptateur secteur |
| 5. Port VGA                       | 13. Voyant d'état de la batterie                |                                    |
| 6. Port HDMI                      | 14. Voyant d'état de la fonctionnalité sans fil |                                    |
| 7. Port USB 2.0                   | 15. Lecteur de carte mémoire 3 en 1             |                                    |
| 8. Port d'entrée audio/microphone |   |                                    |

- |  |                                      |                                   |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Câmera                              | 9. Porta de Saída de Áudio/Microfone | 17. Portas USB 2.0 (2)            |
| 2. Câmera-luz de status                | 10. Touchpad                         | 18. Unidade ótica                 |
| 3. Botão liga/desliga                  | 11. Luz de status de energia         | 19. Porta de adaptador de energia |
| 4. Porta de rede                       | 12. Luz de atividade de disco rígido |                                   |
| 5. Porta VGA                           | 13. Luz de status de bateria         |                                   |
| 6. Porta HDMI                          | 14. Luz de status de rede sem fio    |                                   |
| 7. Porta USB 2.0                       | 15. Leitor de cartão de mídia 3 em 1 |                                   |
| 8. Porta de Entrada de Áudio/Microfone | 16. Microfone                        |                                   |

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1. Cámara                                     | 9. Puerto de salida de audio/auriculares                       | 14. Indicador luminoso de la conexión inalámbrica |
| 2. Indicador luminoso del estado de la cámara | 10. Superficie táctil  | 15. Lector de tarjetas multimedia 3-en-1          |
| 3. Botón de encendido                         | 11. Indicador luminoso del estado de alimentación              | 16. Micrófono                                     |
| 4. Puerto de red                              | 12. Indicador luminoso de actividad de la unidad de disco duro | 17. Puertos USB 2.0 (2)                           |
| 5. Puerto VGA                                 | 13. Indicador luminoso del estado de la batería                | 18. Unidad óptica                                 |
| 6. Puerto HDMI                                |  | 19. Puerto del adaptador de alimentación          |
| 7. Puerto USB 2.0                             |  |   |
| 8. Puerto de entrada de audio/microfono       |  |   |

# inspiron

15

## Quick Start Guide


Snelstartgids | Guide de démarrage rapide  
Guia de Início Rápido | Guía de inicio rápido



## 1 Connect the network cable (optional)

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel) | Branchez le câble réseau (en option)


Conecte o cabo de rede (opcional) | Conecte el cable de red (opcional)



## 2 Connect the power adapter

Sluit de stroomadapter aan | Connectez l'adaptateur secteur


Conecte o adaptador de energia | Conecte el adaptador de alimentación



## 3 Press the power button

Druk op de aan-/uitknop | Appuyez sur le bouton d'alimentation

Pressione o botão liga/desliga | Presionar el botón de encendido



## 4 Complete Windows setup


Voltooi de Windows-installatie | Achevez la configuration Windows

Configuração Windows completa | Completar la configuración de Windows

### Enable security

Beveiliging inschakelen | Activer la sécurité


Habilitar segurança | Activar la seguridad



### Configure wireless (optional)

Draadloos configureren (optioneel) | Configurer la connexion sans fil (en option)

Configurar rede sem fio (opcional) | Configurar conexión inalámbrica (opcional)



## Windows 8

### Tiles

Tegels | Tuiles | Tiles | Mosaicos



### Scroll to access more tiles

Blader voor meer tegels

Faire défiler pour avoir accès à plus de tuiles

Paginar para acessar mais tiles

Desplazarse para acceder a más mosaicos

### Resources

Bronnen | Ressources | Recursos | Recursos

### Getting started

Aan de slag

Mise en route

Primeiros Passos

Introducción

### My Dell Support Center

Mijn Dell Support Center

Mon Dell Support Center


Centro de Suporte My Dell

Mi Centro de asistencia técnica de Dell

### Charms sidebar

Charms-zijbalk | Barre latérale Charms

Barra lateral de charms | Barra lateral Charms



### Swipe from right edge of the touchpad

Veeg vanaf de rechterrاند van de touchpad

Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de la tablette tactile

Simple toque de dedo do canto direito do touchpad

Deslizar desde el lado derecho de la superficie táctil

### Point mouse at lower or upper-right corner

Wijs met de muis naar de rechter beneden- of bovenhoek  
Positionnez le curseur de la souris dans le coin inférieur ou supérieur droit

Apontar mouse no canto inferior ou superior direito

Apunte el mouse hacia la esquina inferior o superior derecha

## Function Keys

Funcfietoetsen | Touches de fonction | Teclas de função | Teclas de función

	Switch to external display	Schakelen naar extern beeldscherm Basculer vers l'écran externe Alternar para tela externa Cambiar a la pantalla externa
	Turn off/on wireless	Draadloos in- en uitschakelen Activer/désactiver le Wi-Fi Ligar/desligar rede sem fio Activar/desactivar la función inalámbrica
	Enable/Disable touchpad	Touchpad in-/uitschakelen Activer/désactiver la tablette tactile Habilitar/Desabilitar touchpad Activar/desactivar la superficie táctil
	Decrease brightness	Helderheid verlagen   Réduire la luminosité Diminuir brilho   Reducir brillo
	Increase brightness	Helderheid verhogen   Augmenter la luminosité Aumentar brilho   Aumentar brillo
	+	Achtergrondverlichting toetsenbord omschakelen Activer le rétro-éclairage du clavier Alternância de luz de fundo de teclado Alternar retroiluminación del teclado
	Play previous track or chapter	Vorige nummer of hoofdstuk afspelen Lire la piste ou le chapitre précédent Tocar a trilha ou capítulo anterior Reproducir la pista o el capítulo anterior
	Play/Pause	Afspelen/pauzeren   Lecture/pause Tocar/Pausar   Reproducir/pausar
	Play next track or chapter	Volgende nummer of hoofdstuk afspelen Lire la piste ou le chapitre suivant Tocar a trilha ou capítulo seguinte Reproducir la pista o el capítulo siguiente
	Decrease volume level	Geluidsvolume verlagen   Baisser le volume Diminuir o nível de volume Reducir el nivel del volumen
	Increase volume level	Geluidsvolume verhogen   Augmenter le volume Aumentar o nível de volume Aumentar el nivel del volumen
	Mute the audio	Het geluid dempen   Couper le son Silenciar o áudio   Silenciar el audio