

Inspiron 15

3000 Series

Quick Start Guide

Priručnik za brzi start

Priručnik za hitri zagon

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

دليل البدء السريع


1 Connect the power adapter and press the power button

Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje

Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın

توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل



2 Finish operating system setup


Završite sa podešavanjem operativnog sistema

Končajte namestitev operacijskega sistema

İşletim sistemi kurulumunu tamamlama

إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows




Enable Dell updates

Omogućite Dell ispravke

Omogočite posodobitve Dell

Dell güncellemelerini etkinleştirin

تمكين تحديثات Dell



Connect to your network

Povežite sa svojom mrežom

Povežite računalnik z omrežjem

Ağınıza bağlanın

التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, istendiğinde kablosuz ağ erişim parolasını girin.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور للوصول للشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Microsoft hesabınıza oturma açma veya yerel bir hesap oluşturma

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitev.

Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Create recovery media for Windows

Kreirajte medijum za oporavak za Windows

Ustvarite obnovitveni medij za sistem Windows

Windows için kurtarma ortamı oluşturma

إنشاء وسائط استرداد لنظام Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

U opciji za pretragu sistema Windows, unesite **Oporavak**, kliknite na **Kreiraj medijum za oporavak** i pratite uputstva na ekranu.

V iskano polje Windows vnesite **Obnovitev**, kliknite **Ustvari obnovitveni medij** in sledite navodilom na zaslonu.

Windows'un arama alanına, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluşturma** öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

في بحث Windows، اكتب استرداد، وانقر فوق إنشاء وسائط استرداد، واتبع التعليمات على الشاشة.

Locate Dell apps in Windows

Pronađite Dell aplikacije u sistemu Windows

Poiščite programe Dell v sistemu Windows

Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulma

حدد مكان تطبيقات Dell في Windows



Register your computer

Registrujte svoj računar | Registrirajte svoj računalnik

Bilgisayarınızı kaydedtirin | تسجيل الكمبيوتر



Dell Help & Support

Dell pomoć i podrška | Pomoč in podpora Dell

Dell Yardım ve Destek | Dell تعليمات ودعم



SupportAssist Check and update your computer

Proverite i ažurirajte računar

Preglejte in posodobite svoj računalnik

Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

Product support and manuals

Podrška i uputstva za proizvod

Podpora in navodila za izdelek

Ürün desteği ve kılavuzlar

دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Kontaktirajte Dell | Stik z družbo Dell

Dell'e başvurun | Dell الاتصال

Regulatory and safety

Regulatorne i bezbednosne informacije | Predpisi in varnost

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية | Mevzuat ve güvenlik

Regulatory model

Regulatorni model | Regulativni model

Yasal model numarası | الموديل التنظيمي

Regulatory type

Regulatorni tip | Regulativna vrsta

Yasal tür | النوع التنظيمي

Computer model

Model računara | Model računalnika

Bilgisayar modeli | موديل الكمبيوتر

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P47F

P47F003

Inspiron 15-3552



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



0109V9A00




Printed in China.


2015-11

Features

Funkcije | Funkcije | Özellikler | الميزات



1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adapter port
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Media-card reader
8. Power and battery-status light/hard-drive activity light
9. Left-click area
10. Right-click area
11. Headset port
12. USB 2.0 ports (2)
13. Optical drive
14. Security-cable slot
15. Power button
16. Regulatory label (in battery bay)
17. Battery
18. Battery-release latch
19. Service Tag label



1. Mikrofon
2. Svetlo za status kamere
3. Kamera
4. Port adaptera za napajanje
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Čitač medijskih kartica
8. Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska
9. Oblast levog klika
10. Oblast desnog klika
11. Port za slušalice
12. USB 2.0 portovi (2)
13. Optička disk jedinica
14. Slot za zaštitni kabl
15. Dugme za napajanje
16. Regulatorna oznaka (u ležištu za bateriju)
17. Baterija
18. Reza za otpuštanje baterije
19. Servisna oznaka

1. Mikrofon
2. Lučka stanja kamere
3. Kamera
4. Vrata za napajalnik
5. Vrata HDMI
6. Vrata USB 3.0
7. Bralnik predstavnostnih kartic
8. Lučka stanja napajanja in baterije/lučka dejavnosti trdega diska
9. Območje za levi klik
10. Območje za desni klik
11. Vrata za slušalke
12. Vrata USB 2.0 (2)
13. Optični pogon
14. Reža za varnostni kabel
15. Gumb za vklop/izklop
16. Regulatorna oznaka (v ležišču za baterijo)
17. Baterija
18. Zaklep za sprostitev baterije
19. Nalepka s servisno oznako

1. Mikrofon
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Güç adaptörü bağlantı noktası
5. HDMI bağlantı noktası
6. USB 3.0 bağlantı noktası
7. Ortam kartı okuyucu
8. Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı
9. Sol tıklatma alanı
10. Sağ tıklatma alanı
11. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
12. USB 2.0 bağlantı noktaları (2)
13. Optik sürücü
14. Güvenlik kablosu yuvası
15. Güç düğmesi
16. Yasal etiket (pil yuvasında)
17. Pil
18. Pil serbest bırakma mandalı
19. Servis Etiketli

1. میکروفون
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الكاميرا
4. منفذ مهاتن التيار
5. منفذ HDMI
6. منفذ USB 3.0
7. قارئ بطاقات الوسائط
8. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
9. منطقة النقر الأيسر
10. منطقة النقر بالزر الأيمن
11. منفذ سماعة الرأس
12. منافذ USB 2.0 (2)
13. محرك الأقراص الضوئية
14. قنحة كبل الأمان
15. زر التيار
16. الملصق التنظيمي (في غلبة البطارية)
17. البطارية
18. قفل تحرير البطارية
19. ملصق رمز الخدمة

Shortcut keys

Tasterske prečice | Bližnjične tipke

Kisayol tuşları | مفاتيح الاختصار

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
Isključivanje zvuka Izklopi zvok
Sesi kapat كتم الصوت |
| F2 | Decrease volume
Smanjenje jačine zvuka Zmanjšaj glasnost
Ses seviyesini düşür خفض مستوى الصوت |
| F3 | Increase volume
Povećanje jačine zvuka Povečaj glasnost
Ses seviyesini artır رفع مستوى الصوت |
| F4 | Play previous track/chapter
Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja
Predvajaj prejšnjo skladbo/poglavje
Önceki parçayı/bölümü oynat
تشغيل المسار/الفصل السابق |
| F5 | Play/Pause
Reprodukcija/Pauziranje Predvajaj/premor
Oynat/Duraklat تشغيل/إيقاف مؤقت |
| F6 | Play next track/chapter
Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja
Predvajaj naslednjo skladbo/poglavje
Sonraki parçayı/bölümü oynat
تشغيل المسار/الفصل التالي |
| F8 | Switch to external display
Prebacivanje na eksterni ekran Preklopi na zunanji zaslon
Harici ekrana geçiş yap التبديل إلى الشاشة الخارجية |
| F9 | Search
Pretraga Iskanje
Ara بحث |
| F11 | Decrease brightness
Smanjenje osvetljenja Pomanjšaj svetlost
Parlaklığı düşür تخفيض مستوى السطوع |
| F12 | Increase brightness
Povećanje osvetljenja Povečaj svetlost
Parlaklığı arttır رفع مستوى السطوع |

- Toggle Fn-key lock**
Promena zaključavanja tastera Fn
Preklop zaklepa tipke Fn
Fn tuş kilidini değiştir
تبدیل قفل مفاتيح Fn

- Turn off/on wireless**
Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
Vklopi/izklopi brezžično omrežje
Kablosuz özelliğini aç/kapa
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي

- Sleep**
Spavanje | Spanje
Uyku | سكون

- Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light**

- Prebacivanje između svetla za napajanje i svetla za status baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska
Preklop med lučko stanja napajanja in baterije/lučko dejavnosti trdega diska

- Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında geçiş yap
التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

☑ **NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

☑ **NAPOMENA:** Dodatne informacije potražite u delu *Specifikacije* na strani [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

☑ **OPOMBA:** Za več informacij glejte *Tehnični podatki* na [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

☑ **NOT:** Daha fazla bilgi için, bkz. *Spesifikasyonlar*, [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

☑ **ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، انظر المواصفات في [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).