

Inspiron 15

3000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tiislut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen


Anslut strømadaptern och tryck på strömbrytaren



2 Finish Windows setup

Afslut Windows installation | Suorita Windows-asennus loppuun

Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen



Enable security and updates

Aktiver sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktivier sikkerhet og oppdateringer

Aktiviera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Tiislut til ditt netværk

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du er koblet til et sikret trådløst netværk, må du taste inn passordet for tilgang til nettverket når du blir bedt om det.

ANMÄRKNING! Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Locate your Dell apps

Find dine Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn dine Dell-apper | Hitta dina Dell-appar



Register your computer

Registrer din computer | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera datorn



Dell Backup and Recovery

Dell sikkerhedskopiering og genoprettelse | Dell Backup and Recovery


Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting | Dell Backup and Recovery



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni

Min Dell | Min Dell



Learn how to use Windows

Lær hvordan du bruger Windows | Opi käyttämään Windowsia


Lær hvordan du kan bruke Windows | Lär dig att använda Windows



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä

Hjelp og tips | Hjälp och tips



Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupport och -håndböcker

Produktsupport och handböcker

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin

Kontakt Dell | Kontakta Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpälagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

P47F

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

P47F001

P47F002

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

Inspiron 15-3551

Inspiron 15-3558

© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.



0P5YFTA00

Printed in China.


2014-11

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



- 1. Microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Power-adaptor port
- 5. Network port (Inspiron 3558 only)
- 6. HDMI port
- 7. USB 3.0 port
- 8. Media-card reader
- 9. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 10. Left-click area
- 11. Right-click area
- 12. Headset port
- 13. USB 2.0 ports (2)
- 14. Security-cable slot
- 15. Power button
- 16. Regulatory label (in battery bay)
- 17. Battery
- 18. Battery-release latch
- 19. Service Tag label



- 1. Mikrofon
- 2. Kamerastatusindikator
- 3. Kamera
- 4. Port til strømsadapter
- 5. Netværksport (kun Inspiron 3558)
- 6. HDMI-port
- 7. USB 3.0-port
- 8. Mediekortlæser
- 9. Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
- 10. Område til venstre klikk
- 11. Område til højreklik
- 12. Hovedtelefonport
- 13. USB 2.0-porte (2)
- 14. Sikkerhedskablets åbning
- 15. Strømknapp
- 16. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen)
- 17. Batteri
- 18. Batterifrigørelseslås
- 19. Servicekodeetiket


- 1. Mikrofoni
- 2. Kameran tilan merkkivalo
- 3. Kamera
- 4. Verkkolaiteportti
- 5. Verkkoportti (vain Inspiron 3558)
- 6. HDMI-portti
- 7. USB 3.0 -portti
- 8. Muistikortin lukija
- 9. Virran ja akun tilan merkkivalo/kiintolevyn toiminnan merkkivalo
- 10. Vasemman napsautuksen alue
- 11. Oikean napsautuksen alue
- 12. Kuulokeliitäntä
- 13. USB 2.0 -portit (2)
- 14. Suojakaapelin paikka
- 15. Virtapainike
- 16. Säästömenukaisuustarra (akkutilassa)
- 17. Akku
- 18. Akun vapautussalpa
- 19. Huoltomerkitarra

- 1. Mikrofon
- 2. Statuslys for kamera
- 3. Kamera
- 4. Kontakt for strømforsyning
- 5. Netværksport (Kun Inspiron 3558)
- 6. HDMI-port
- 7. USB 3.0-port
- 8. Mediekortleser
- 9. Statuslamper for strøm og batteri/aktivitetslampe for harddiskaktivitet
- 10. Venstre klikk-område
- 11. Høyreklikk-område
- 12. Hodetelefonport
- 13. USB 2.0-porter (2)
- 14. Spor for sikkerhetskabel
- 15. Strømknapp
- 16. Forskriftsetikett (i batterirommet)
- 17. Batteri
- 18. Batteriutløser
- 19. Etikett med tjenestemerke


- 1. Mikrofon
- 2. Kamerastatuslampe
- 3. Kamera
- 4. Nätadapterport
- 5. Nätverksport (endast Inspiron 3558)
- 6. HDMI-port
- 7. USB 3.0-port
- 8. Mediakortläsare
- 9. Statuslampe för ström och batteri/aktivitetslampe för hårddisk
- 10. Område för vänsterklick
- 11. Område för högerklick
- 12. Hörlursport
- 13. USB 2.0-portar (2)
- 14. Plats för kabellås
- 15. Strömbrytare
- 16. Regleringsetikett (i batterifack)
- 17. Batteri
- 18. Batteriets frigöringsknapp
- 19. Etikett med servicenummer

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanaappäimet | Snarveistaster | Kortkommandon



Mute audio
Slå lyd fra | Mykistä ääni
Demp lyden | Stäng av ljud



Decrease volume
Forminsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden | Minska volymen



Increase volume
Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden | Öka volymen




Play previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel | Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel



Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko
Spill/pause | Spela upp/pausa



Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava raita tai luku
Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel




Switch to external display
Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern skjerm | Växla till extern bildskärm




Open Search charm
Åbn amulettens Søg | Avaa Hae-oikopolku
Åpne søk-perlen | Öppna snabbknappen Sök



Decrease brightness
Forminsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan



Increase brightness
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan



Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa



Veksle Fn-låsen | Växla Fn-tangentlås



Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådløse nätverk



Sleep
Slumre | Lepo
Dvale | Vila

Toggle between battery-status light/hard-drive activity light

Skift mellem indikator for batteristatus og indikator for harddiskaktivitet

Vaihda akun tilan merkkivalon/kiintolevyn toiminnan merkkivalon välillä

Bytt mellom Statuslampe for batteri/aktivitetslampe for harddiskaktivitet

Byt mellan statuslampe för ström och batteri/aktivitetslampe för hårddisk

- NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- BEMÆRK:** Du kan finde flere oplysninger i [Specifikationer på dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NHUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](https://www.dell.com/support) sivulla [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- MERK:** Se [Specifikasjoner i dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne mer informasjon.
- ANMÄRKNING!** För mer information, se [Specifikationer på dell.com/support](https://www.dell.com/support).