

Inspiron 15

5000 Series

快速入门指南


快速入門指南
Quick Start Guide

使用产品前请阅读使用说明
保留备用
使用说明



1 连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕
Connect the power adapter and press the power button



2 完成 Windows 设置


完成 Windows 設定 | Finish Windows setup



启用安全性和更新
啓用安全性與更新
Enable security and updates



连接网络
連接網路
Connect to your network



登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Sign in to your Microsoft account
or create a local account

3 浏览资源

探索資源 | Explore resources



帮助与提示
說明與秘訣 | Help and Tips



我的 Dell
我的 Dell | My Dell



注册计算机
註冊您的電腦 | Register your computer

快捷键

捷徑鍵 | Shortcut keys



F1 静音音频
靜音
Mute audio



F2 降低音量
降低音量
Decrease volume



F3 提高音量
提高音量
Increase volume




F4 播放上一音轨/单元
播放上一首曲目/上一個章節
Play previous track/chapter




F5 播放/暂停
播放/暫停
Play/Pause



F6 播放下一音轨/单元
播放下一首曲目/下一個章節
Play next track/chapter




F8 切换到外部显示器
切換至外部顯示器
Switch to external display




F9 打开“搜索”超级按钮
開啓搜尋快速鍵
Open Search charm




F11 提高亮度
增加亮度
Increase brightness



F12 降低亮度
降低亮度
Decrease brightness



Fn + PrtScr 打开/关闭无线功能
啓動/關閉無線功能
Turn off/on wireless



Fn + Esc 切换 Fn 键锁
切换 Fn 鍵鎖定
Toggle Fn-key lock

注：有关详细信息，请参见 dell.com/support 上的规范。

註：如需更多资讯，请参阅 dell.com/support 中的规格。

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

产品支持与手册
產品支援與手冊
Product support and manuals

与 Dell 联络
與 Dell 公司聯絡
Contact Dell

管制和安全
管制與安全
Regulatory and safety

管制型号
安規型號
Regulatory model

管制类型
安規類型
Regulatory type

计算机型号
電腦型號
Computer model

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P39F

P39F001


Inspiron 5542
Inspiron 15-5542 系列

功能部件

功能 | Features



1. 摄像头状态指示灯
2. 摄像头
3. 麦克风
4. 安全缆线孔
5. 电源适配器端口
6. USB 2.0 端口
7. 介质卡读取器
8. 电源和电池状态指示灯
9. 硬盘驱动器状态指示灯
10. 左键点击区域
11. 右键点击区域
12. 耳机端口
13. USB 3.0 端口 (2 个)
14. HDMI 端口
15. 网络端口
16. 电源按钮
17. 管制标签
18. 服务标签



1. 攝影機狀態指示燈
2. 攝影機
3. 麥克風
4. 安全纜線插槽
5. 電源變壓器連接埠
6. USB 2.0 連接埠
7. 媒體讀卡器
8. 電源及電池狀態指示燈
9. 硬碟機狀態指示燈
10. 左鍵區
11. 右鍵區
12. 耳麥連接埠
13. USB 3.0 連接埠 (2)
14. HDMI 連接埠
15. 網路連接埠
16. 電源按鈕
17. 法規標籤
18. 服務標籤

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Security-cable slot
5. Power-adapter port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Power and battery-status light
9. Hard-drive status light
10. Left-click area
11. Right-click area
12. Headset port
13. USB 3.0 ports (2)
14. HDMI port
15. Network port
16. Power button
17. Regulatory label
18. Service Tag label

