

# Inspiron 15

5000 Series


## Quick Start Guide

Guide d'information rapide




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt



### 2 Finish Windows setup


Terminez l'installation de Windows



Enable security and updates  
Activez la sécurité et les mises à jour



Connect to your network  
Connectez-vous à votre réseau



Sign in to your Microsoft account  
or create a local account  
Connectez-vous à votre compte  
Microsoft ou créez un compte local

### 3 Explore resources

Explorez les ressources



Help and Tips  
Aide et astuces



My Dell  
Mon Dell



Register your computer  
Enregistrez votre ordinateur

### Shortcut keys

Touches de fonction



Mute audio  
Couper le son



Decrease volume  
Diminuer le volume sonore



Increase volume  
Augmenter le volume sonore



Play previous track/chapter  
Lire le morceau ou le chapitre précédent



Play/Pause  
Lire/Pause



Play next track/chapter  
Lire le morceau ou le chapitre suivant



Switch to external display  
Basculer vers un moniteur externe



Open Search charm  
Ouvrir l'icône Rechercher



Toggle keyboard backlight (optional)  
Alterne le rétro-éclairage du clavier (en option)



Decrease brightness  
Diminuer la luminosité



Increase brightness  
Augmenter la luminosité



Turn off/on wireless  
Activer/désactiver le sans fil





Toggle Fn-key lock  
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**REMARQUE :** Pour plus d'informations, consulter la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Features

Caractéristiques



1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Security-cable slot
6. Power-adaptor port
7. USB 2.0 port
8. Media-card reader
9. Power and battery-status light
10. Hard-drive status light
11. Left-click area
12. Right-click area

13. Headset port
14. USB 3.0 ports (2)
15. HDMI port
16. Network port
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label

1. Microphone de droite
2. Caméra
3. Voyant d'état de la caméra
4. Microphone de gauche
5. Emplacement pour câble de sécurité
6. Port de l'adaptateur secteur
7. Port USB 2.0
8. Lecteur de carte mémoire
9. Voyant d'état de l'alimentation
10. Voyant d'état au disque dur
11. Zone de clic gauche
12. Zone de clic droit
13. Port pour casque
14. Ports USB 3.0 (2)
15. Port HDMI
16. Port réseau
17. Bouton d'alimentation
18. Étiquette de conformité aux normes
19. Étiquette de numéro de série

