

Inspiron 15


5000 Series

Quick Start Guide

Ghid de pornire rapidă
Priručnik za hitri zagon
Priručnik za brzi start
Hızlı Başlangıç Kılavuzu


1 Connect the power adapter and press the power button

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop
Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın



2 Finish Windows setup

Finalizați configurarea Windows
Dokončajte nameštitev sistema Windows
Završite instalaciju operativnog sistema Windows
Windows kurulumunu tamamlayın



Enable security and updates

Activați securitatea și actualizările
Omogočite varnost in posodobitve
Omogućite zaštitu i ažuriranja
Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin



Connect to your network

Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem
Povežite sa svojom mrežom
Ağınıza bağlanın


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOTĀ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.

OPOMBA: Če se povezuje v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, istendiğinde kablosuz ağ erişim parolasını girin.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

Locate your Dell apps

Localizați aplicațiile Dell | Poišćite svoje programe Dell
Pronađite svoje Dell aplikacije | Dell uygulamalarınızı bulun



Register your computer

Înregistrați-vă computerul | Registrirajte svoj računalnik
Registrujte svoj računar | Bilgisayarınızı kaydedtirin




Dell Backup and Recovery

Backup și recuperare Dell | Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery



My Dell

Computerul meu Dell | Moj Dell
Moj Dell | Dell Bilgisayarım




Learn how to use Windows

Aflați cum se utilizează sistemul Windows | Naučite se uporabljati Windows
Saznajte kako da koristite Windows | Windows'un nasıl kullanılacağını öğrenin



Help and Tips

Ajutor și sfaturi | Pomoč in nasveti
Pomoć i saveti | Yardım ve İpuçları



Product support and manuals

Manuale și asistență pentru produse
Podpora in navodila za izdelek
Podrška i uputstva za proizvod
Ürün desteği ve kılavuzlar

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell

Contactați Dell | Stik z družbo Dell
Kontaktirajte Dell | Dell'e başvurun

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost
Regulatorne i bezbednosne informacije | Mevzuat ve güvenlik

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Model de reglementare | Regulatorni model
Regulatorni model | Yasal model numarası

P39F

Regulatory type

Tip de reglementare | Regulatorna vrsta
Regulatorni tip | Yasal tür

P39F001

Computer model

Modelul computerului | Model računalnika
Model računara | Bilgisayar modeli

Inspiron 5548



Scan to access
how-to information

Dell.com/URL/Inspiron/15



© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.




073T3XA00

Printed in China.


2014-10

Features

Caracteristici | Funkcije | Funkcije | Özellikler



1. Right microphone
2. Intel RealSense 3D camera – optional
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Security-cable slot
6. Power-adapter port
7. USB 2.0 port
8. Media-card reader
9. Power and battery-status light
10. Hard-drive status light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 3.0 ports (2)
15. HDMI port
16. Network port
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label



1. Microfonul din dreapta
2. Cameră 3D Intel RealSense – opțional
3. Indicator luminos de stare a camerei
4. Microfonul din stânga
5. Slot pentru cablu de securitate
6. Port pentru adaptorul de alimentare
7. Port USB 2.0
8. Cititor de cartele de stocare
9. Indicator luminos de stare a alimentării și bateriei
10. Indicator luminos de stare a hard diskului
11. Zonă pentru clic stânga
12. Zonă pentru clic dreapta
13. Port pentru setul cască-microfon
14. Porturi USB 3.0 (2)
15. Port HDMI
16. Port de rețea
17. Buton de alimentare
18. Etichetă de reglementare
19. Etichetă de service

1. Desni mikrofon
2. Kamera Intel RealSense 3D – izbirno
3. Lučka stanja kamere
4. Levi mikrofon
5. Reža za varnostni kabel
6. Vrata za napajalnik
7. Vrata USB 2.0
8. Bralnik predstavnostnih kartic
9. Lučka stanja napajanja in baterije
10. Lučka stanja trdega diska
11. Območje za levi klik
12. Območje za desni klik
13. Vrata za slušalke
14. Vrata USB 3.0 (2)
15. Vrata HDMI
16. Omrežna vrata
17. Gumb za vklop/izklop
18. Regulativna oznaka
19. Nalepka s servisno oznako

1. Desni mikrofon
2. Intel RealSense 3D kamera – opcionalno
3. Svetlo za status kamere
4. Levi mikrofon
5. Slot za zaštitni kabl
6. Port adaptera za napajanje
7. USB 2.0 port
8. Čitač medijskih kartica
9. Svetlo statusa napajanja i baterije
10. Svetlo statusa čvrstog diska

1. Sağ mikrofon
2. Intel RealSense 3D kamera – isteğe bağlı
3. Kamera durum ışığı
4. Sol mikrofon
5. Güvenlik kablosu yuvası
6. Güç adaptörü bağlantı noktası
7. USB 2.0 bağlantı noktası
8. Ortam kartı okuyucu
9. Güç ve pil durum ışığı
10. Sabit sürücü durum ışığı

11. Oblast levog klika
12. Oblast desnog klika
13. Port za slušalice
14. USB 3.0 portovi (2)
15. HDMI port
16. Mrežni port
17. Dugme za napajanje
18. Regulatorna oznaka
19. Servisna oznaka

11. Sol tikiatma alanı
12. Sağ tikiatma alanı
13. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
14. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
15. HDMI bağlantı noktası
16. Ağ bağlantı noktası
17. Güç düğmesi
18. Yasal etiket
19. Servis Etiketleri

Shortcut keys

Taste pentru comenzi rapide | Bližnjične tipke

Tasterske prečice | Kısayol tuşları



Mute audio

Dezactivați sunetul | Utișaj zvok
Isključivanje zvuka | Sesi kapat



Decrease volume

Micșorare volum | Zmanjšaj glasnost
Smanjenje jačine zvuka | Ses seviyesini düşür



Increase volume

Mărire volum | Povečaj glasnost
Povećanje jačine zvuka | Ses seviyesini artır



Play previous track/chapter

Redare melodie/capitol anterior | Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje
Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja | Önceki parçayı/bölümü oynat



Play/Pause

Redare/Pauză | Predvajaj/premor
Reprodukcija/Pauziranje | Oynat/Duraklat



Play next track/chapter

Redare melodie/capitol următor | Predvajaj naslednji posnetek/poglavje
Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja | Sonraki parçayı/bölümü oynat



Switch to external display

Comutare la afișaj extern | Preklopi na zunanji zaslon
Prebacivanje na eksterni ekran | Harici ekrana geçiş yap



Open Search charm

Deschideți butonul Search (Căutați) | Odprite čarobni gumb
Iskanje
Otvorite dugme za pretragu | Arama tılsımını aç



Toggle keyboard backlight (optional)

Comutare retroiluminare tastatură (opțional)
Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno)
Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionalno)

Klavye ışığını değiştir (isteğe bağlı)



Decrease brightness

Reducere luminozitate | Pomanjšaj svetlost
Smanjenje osvetljenja | Parlaklığı düşür



Increase brightness

Creștere luminozitate | Povečaj svetlost
Povećanje osvetljenja | Parlaklığı arttır



Turn off/on wireless

Activare/dezactivare funcție wireless
Vklopi/izklopi brezžično omrežje
Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
Kablosuz özelliğini aç/kapa



Toggle Fn-key lock

Comutare blocare tastă Fn | Preklop zaklepa tipke Fn
Promena zaključavanja tastera Fn | Fn tuş kilidini değiştir

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOTĂ: Pentru informații suplimentare, consultați [Specificații](https://www.dell.com/support) la adresa [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

OPOMBA: Za več informacij glejte [Tehnični podatki](https://www.dell.com/support) na [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NAPOMENA: Dodatne informacije potražite u delu [Specifikacije](https://www.dell.com/support) na [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOT: Daha fazla bilgi için bkz. [Özellikler](https://www.dell.com/support), [dell.com/support](https://www.dell.com/support).