

# Inspiron 15

## 5000 Series


### Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka  
Gyors üzembe helyezési útmutató  
Skrócona instrukcja uruchomienia  
Stručná úvodná príručka




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač  
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot  
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania  
Zapojte napájecí adaptér a stlačte spínač napájania




## 2 Finish Windows setup

Dokončete nastavení v systému Windows  
Fejezze be a Windows beállítását  
Skonfiguruj system Windows  
Dokončite inštaláciu systému Windows



**Set up password for Windows**  
Nastavení hesla pro systém Windows  
Jelszó beállítás Windows operációs rendszerhez  
Ustaw hasło systemu Windows  
Nastavte heslo do systému Windows



**Connect to your network**  
Připojte se k síti  
Kapcsolódjon a hálózathoz  
Nawiąż połączenie z siecią  
Pripojte sa k sieti

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.
- MEGJEGYZÉS:** Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.
- UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
- POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



**Protect your computer**  
Ochrana počítače  
Védje számítógépét  
Zabezpiecz komputer  
Chráňte svoj počítač

## For more information

Další informace | További tájékoztatólásd  
Aby uzyskać więcej informacji | Další informácie

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Další informace o funkcích a rozšířených možnostech počítače získáte prostřednictvím nabídky **Start** → **Všechny programy** → **Dell Help Documentation**.

A számítógépen rendelkezésre álló funkciókra és speciális opciókra vonatkozó bővebb információért kattintson a **Start** → **Minden program** → **Dell Súgó dokumentáció** lehetőségre.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i zaawansowanych opcjach komputera, kliknij kolejno **Start** → **Wszystkie programy** → **Dell Help Documentation**.

Ďalšie informácie o možnostiach svojho počítača nájdete postupom **Štart** → **Všetky programy** → **Dell Help Documentation**.

**Product support and manuals**  
Podpora a příručky k produktům  
Terméktámogatás és kézikönyvek  
Pomoc techniczna i podręczniki  
Podpora a príručky produktu

[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)  
[dell.com/support/windows](http://dell.com/support/windows)

### Contact Dell

Kontaktujte spoločnosť Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel  
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

### Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost  
Szabályzások és biztonság  
Przepisy i bezpieczeństwo  
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory model

Regulační model | Szabályzó modell  
Model | Regulačný model

P51F

### Regulatory type

Regulační typ | Szabályzó típus  
Typ | Regulačný typ

P51F005

### Computer model


Model počítače | Számítógép modell  
Model komputera | Model počítača

Inspiron 15-5552




## Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adapter port
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Media-card reader
8. Power and battery-status light/hard-drive activity light
9. Left-click area
10. Right-click area
11. Headset port
12. USB 2.0 ports (2)
13. Optical drive
14. Security-cable slot
15. Power button
16. Battery
17. Regulatory label (in battery bay)
18. Service Tag label
19. Battery-release latch



1. Mikrofon
2. Indikátor stavu kamery
3. Kamera
4. Port adaptéru napájení
5. Port HDMI
6. Port USB 3.0
7. Čtečka paměťových karet
8. Kontrolka napájení a stavu baterie/kontrolka činnosti pevného disku
9. Oblast levého kliknutí
10. Oblast pravého kliknutí
11. Port pro sluchátka
12. Porty USB 2.0 (2)
13. Optická jednotka
14. Slot bezpečnostního kabelu
15. Vypínač
16. baterie
17. Štítek s informacemi o předpisech (v pozici pro baterii)
18. Štítek Service Tag
19. Uvolňovací pojistka baterie

1. Mikrofon
2. Kamera állapot jelzőfény
3. Kamera
4. Tápadapter port
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Médiakártya-olvasó
8. Bekapcsolás és akkumulátor állapotot jelző fény/merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
9. Bal oldali kattintás terület
10. Jobb oldali kattintás terület
11. Fejhallgató port
12. USB 2.0 portok (2 db)
13. Optikai meghajtó
14. Biztonsági kábel foglalata
15. Bekapcsológomb
16. Akkumulátor
17. Szabályozó címke (az akkumulátor rekeszben)
18. Szervizcímke
19. Akkumulátor kioldó retesz

1. Mikrofon
2. Lampka stanu kamery
3. Kamera
4. Złącze zasilacza
5. Port HDMI
6. Port USB 3.0
7. Czytnik kart pamięci
8. Lampka zasilania i stanu akumulatora/lampka aktywności dysku twardego
9. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy
10. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy
11. Gniazdo zestawu słuchawkowego
12. Porty USB 2.0 (2)
13. Napęd dysków optycznych
14. Gniazdo linki antykradzieżowej
15. Przycisk zasilania
16. Akumulator
17. Etykieta znamionowa (we wnęce akumulatora)
18. Etykieta ze znacznikiem serwisowym
19. Zwalniacz zatrasku akumulatora

1. Mikrofon
2. Kontrolka stavu kamery
3. Kamera
4. Port napájacieho adaptéra
5. Port HDMI
6. Port USB 3.0
7. Čítačka pamäťových kariet
8. Kontrolka stavu napájania a batérie/kontrolka aktivity pevného disku
9. Oblast kliknutia ľavým tlačidlom
10. Oblast kliknutia pravým tlačidlom
11. Zderka na sluchadlá
12. Porty USB 2.0 (2)
13. Optická jednotka
14. Otvor pre bezpečnostný kábel
15. Tlačidlo napájania
16. Batéria
17. Etiketa o súlade s predpismi (na šachte batérie)
18. Servisný štítok
19. Západka na uvoľnenie batérie

## Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk

Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Mute audio</b><br>Ztlumení zvuku   Hang némítása<br>Wyciszenie dźwięku   Stłmienie zvuku  |
|  | <b>Decrease volume</b><br>Snižení hlasitosti   Hangerő csökkentése<br>Zmniejszenie głośności   Zniżenie głośności  |
|  | <b>Increase volume</b><br>Zvýšení hlasitosti   Hangerő növelése<br>Zwiększenie głośności   Zwiększenie głośności   |
|  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Přehrání předchozí skladby/kapitoly   Az előző zeneszám/fejezet lejátszása<br>Poprzedni utwór/rozdział   Prehrať predchádzajúcu stopu/kapitolu |
|  | <b>Play/Pause</b><br>Přehrání/pozastavení   Lejátszás/Szünet<br>Odtwarzanie/wstrzymanie   Prehrávanie/pozastavenie   |
|  | <b>Play next track/chapter</b><br>Přehrání následující skladby/kapitoly<br>Az következő zeneszám/fejezet lejátszása<br>Następny utwór/rozdział<br>Prehrať ďalšiu stopu/kapitolu      |
|  | <b>Switch to external display</b><br>Přepnutí na externí displej   Váltás külső kijelzőre<br>Przetaczenie na wyświetlacz zewnętrzny   Prepnutie na externý displej                   |
|  | <b>Search</b><br>Hledat   Keresés<br>Wyszukiwanie   Híradat  |
|  | <b>Decrease brightness</b><br>Snižení jasu   Fényerő csökkentése<br>Zmniejszenie jasności   Zniżenie jasności  |

- |  |   |
|--|---|
|  | <b>Increase brightness</b><br>Zvýšení jasu   Fényerő növelése<br>Zwiększenie jasności   Zwiększenie jasności  |
|  | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Přepnutí zámku klávesy Fn   Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása<br>Przetaczenie klawisza Fn   Prepinanie zamknięcia klawiszu Fn   |
|  | <b>Turn off/on wireless</b><br>Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení<br>Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása<br>Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej<br>Vypnutie/zapnutie bezdrótowej komunikácie  |
|  | <b>Sleep</b><br>Spánek   Alvó mód<br>Uśpienie   Spánok  |
|  | <b>Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light</b><br>Přepnutí mezi indikátorem napájení a stavu baterie/indikátorem činnosti pevného disku<br>Váltás bekapcsolás-és akkumulátortöltöttség jelzőfény/merevlemez-meghajtó tevékenység jelzőfény között<br>Przetacznik lampki zasilania i stanu akumulatora/lampki aktywności dysku twardego<br>Prepinanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie/kontrolkou aktivity pevného disku |

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](#).

POZNÁMKA: Další informace naleznete na stránce [Technické údaje](#) na webu [dell.com/support](#).

MEGJEGYZÉS: További információkért lásd a [Műszaki adatok](#) részt a [dell.com/support](#) oldalon.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Dane techniczne](#) na stronie [dell.com/support](#).

POZNÁMKA: Pre ďalšie informácie pozrite časť [Špecifikácie](#) na [dell.com/support](#).