

# Inspiron 15

## 5000 Series


## Quick Start Guide

Guia de iniciação rápida  
Ghid de pornire rapidă  
Priručnik za hitri zagon  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Ligar o adaptador de alimentação e premir o botão de energia  
Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare  
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop  
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın



## 2 Finish Windows setup

Concluire a configuração do Windows  
Finalizați configurarea Windows  
Dokončajte namestitev sistema Windows  
Windows kurulumunu tamamlayın



**Set up password for Windows**  
Como configurar a palavra-passe para o Windows  
Configurați o parolă pentru Windows  
Določite geslo za Windows  
Windows için parola belirleyin



**Connect to your network**  
Estabelecer ligação à rede  
Conectați-vă la rețea  
Povežite računalnik z omrežjem  
Ağınıza bağlanın

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- NOTA:** Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, digite a palavra-passe de acesso à rede sem fios.
- NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.
- OPOMBA:** Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.
- NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.



**Protect your computer**  
Proteja o computador  
Protejați-vă computerul  
Zaščitite svoj računalnik  
Bilgisayarınızı koruyun

## For more information

Para mais informações | Pentru informații suplimentare  
Zavečinformacij | Daha fazla bilgi için

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Para saber mais sobre as funcionalidades e opções avançadas disponíveis no seu computador, clique em **Iniciar** → **Todos os Programas** → **Dell Help Documentation**.

Pentru a afla mai multe despre caracteristicile și opțiunile avansate disponibile pentru computerul dvs., faceți clic pe **Start** → **Toate programele** →

**Documentație de ajutor Dell**.

Če želite izvedeti več o lastnostih in naprednih možnostih, ki so na voljo na vašem računalniku, kliknite **Start** → **Vsi programi** → **Dokumentacija za pomoč Dell**.

Bilgisayarınızdaki özellikler ve gelişmiş seçenekler hakkında bilgi almak için **Başlat** → **Tüm Programlar** → **Dell Yardım Belgeleri** bölümüne gidin.

**Product support and manuals**  
Suporte de produtos e manuais  
Manuale și asistență pentru produse  
Podpora in navodila za izdelek  
Ürün desteği ve kılavuzlar

[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)  
[dell.com/support/windows](http://dell.com/support/windows)

**Contact Dell**  
Contactar a Dell | Contactați Dell  
Stik z družbo Dell | Dell'e başvurun

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Regulamentos e segurança | Reglementări și siguranță  
Zakonski predpisi in varnost | Mevzuat ve güvenlik

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Modelo regulamentar | Model de reglementare  
Regulatorni model | Yasal model numarası

**P51F**

**Regulatory type**  
Tipo regulamentar | Tip de reglementare  
Regulatorni vrsta | Yasal tür

**P51F005**


**Computer model**  
Modelo do computador | Modelul computerului  
Model računalnika | Bilgisayar modeli

**Inspiron 15-5552**




## Features

Funcionalidades | Caracteristici | Funkcije | Özellikler



1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adapter port
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Media-card reader
8. Power and battery-status light/  
hard-drive activity light
9. Left-click area
10. Right-click area
11. Headset port
12. USB 2.0 ports (2)
13. Optical drive
14. Security-cable slot
15. Power button
16. Battery
17. Regulatory label (in battery bay)
18. Service Tag label
19. Battery-release latch



1. Microfone
2. Luz de estado da câmara
3. Câmara
4. Porta do adaptador de alimentação
5. Porta HDMI
6. Porta USB 3.0
7. Leitor de cartões de memória
8. Alimentação e luz de estado da bateria/luz de atividade do disco rígido
9. Área de clique com o botão esquerdo
10. Área de clique com o botão direito
11. Porta de auscultadores
12. Portas USB 2.0 (2)
13. Unidade óptica
14. Ranhura do cabo de segurança
15. Botão de alimentação
16. Bateria
17. Etiqueta de regulamentação (no compartimento da bateria)
18. Etiqueta de serviço
19. Trinco de desbloqueio da bateria

1. Microfon
2. Indicator luminos de stare a camerei
3. Cameră
4. Port pentru adaptorul de alimentare
5. Port HDMI
6. Port USB 3.0
7. Cititor de cartele de stocare
8. Led alimentare și stare baterie/led activitate hard disk
9. Zonă pentru clic stânga
10. Zonă pentru clic dreapta
11. Port pentru cască
12. Porturi USB 2.0 (2)
13. Unitate optică
14. Slot pentru cablu de securitate
15. Buton de alimentare
16. Bateria
17. Etichetă de reglementare (in compartimentul bateriei)
18. Etichetă de service
19. Dispozitiv de eliberare a bateriei

1. Mikrofon
2. Lučka stanja kamere
3. Kamera
4. Vrata za napajalnik
5. Vrata HDMI
6. Vrata USB 3.0
7. Bralnik predstavnostnih kartic
8. Lučka stanja napajanja in baterije/  
lučka dejavnosti trdega diska
9. Območje za levi klik
10. Območje za desni klik
11. Vrata za slušalke
12. Vrata USB 2.0 (2)
13. Optični pogon
14. Reža za varnostni kabel
15. Gumb za vklop/izklop
16. Baterija
17. Regulativna oznaka (v ležišču za baterijo)
18. Servisna oznaka
19. Zaklep za sprostitev baterije

1. Mikrofon
2. Kamera durum işığı
3. Kamera
4. Güç adaptörü bağlantı noktası
5. HDMI bağlantı noktası
6. USB 3.0 bağlantı noktası
7. Ortam kartı okuyucu
8. Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı
9. Sol tıklatma alanı
10. Sağ tıklatma alanı
11. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
12. USB 2.0 bağlantı noktaları (2)
13. Optik sürücü
14. Güvenlik kablosu yuvası
15. Güç düğmesi
16. Pil
17. Yasal etiket (pil yuvasında)
18. Servis Etiketi
19. Pil serbest bırakma mandalı

## Shortcut keys

Teclas de atalho | Taste pentru comenzi rapide

Bližnjične tipke | Kısayol tuşları

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Mute audio</b><br>Silenciar o áudio   Dezactivați sunetul<br>Utišaj zvok   Sesi kapat   |
|  | <b>Decrease volume</b><br>Diminuir o volume   Micșorare volum<br>Zmanjšaj glasnost   Ses seviyesini düşür  |
|  | <b>Increase volume</b><br>Aumentar o volume   Mărire volum<br>Povečaj glasnost   Ses seviyesini artır  |
|  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Reproducir a faixa/capítulo anterior   Redare melodie/capitol anterior<br>Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje   Önceki parçayı/bölümü oynat |
|  | <b>Play/Pause</b><br>Reproducir/pausa   Redare/Pauză<br>Predvajaj/premor   Oynat/Duraklat  |
|  | <b>Play next track/chapter</b><br>Reproducir a faixa/capítulo seguinte   Redare melodie/capitol următor<br>Predvajaj naslednji posnetek/poglavje   Sonraki parçayı/bölümü oynat    |
|  | <b>Switch to external display</b><br>Mudar para o ecrã externo   Comutare la afișaj extern<br>Preklopi na zunanji zaslon   Harici ekrana geçiş yap                                 |
|  | <b>Search</b><br>Procurar   Căutare<br>Iskanje   Ara   |
|  | <b>Decrease brightness</b><br>Diminuir o brilho   Reducere luminozitate<br>Pomanjšaj svetlost   Parlaklığı düşür   |
|  | <b>Increase brightness</b><br>Aumentar o brilho   Creștere luminozitate<br>Povečaj svetlost   Parlaklığı artır   |

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn<br>Comutare blocare tastă Fn<br>Preklop zaklepa tipke Fn<br>Fn tuş kilidini değiştir  |
|  | <b>Turn off/on wireless</b><br>Ligar/desligar a transmissão sem fios<br>Activare/dezactivare funcție wireless<br>Vklopi/izklopi brezžično omrežje<br>Kablosuz özelliğini aç/kapa   |
|  | <b>Sleep</b><br>Suspensão   Repaus<br>Spanje   Uyku  |
|  | <b>Toggle between power and battery-status light/<br/>hard-drive activity light</b><br>Alterna entre a luz de energia e estado da bateria/<br>luz de atividade do disco rígido<br>Comută între indicatorul luminos de alimentare și<br>de stare a bateriei și indicatorul luminos de activitate<br>a hard diskului<br>Preklopi med lučko stanja napajanja/baterije in lučko<br>dejavnosti trdega diska<br>Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında<br>geçiş yap |

☑ **NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

☑ **NOTA:** Para mais informações, consulte *Especificações* em [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

☑ **NOTĂ:** Pentru informații suplimentare, consultați *Specificații* la adresa [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

☑ **OPOMBA:** Za več informacij glejte *Tehnični podatki* na [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

☑ **NOT:** Daha fazla bilgi için bkz. *Özellikler*, [dell.com/support](https://www.dell.com/support).