

Inspiron 15

5000 Series


Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Краткое руководство по началу работы
Priručnik za brzi start
מדריך התחלה מהירה



1 Connect the power adapter and press the power button


Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί λειτουργίας
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания
Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה



2 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος
Завершите настройку операционной системы
Završite sa podešavanjem operativnog sistema
סיים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows



Enable security and updates
Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τις ενημερώσεις
Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления
Omogućite zaštitu i ažuriranja
אפשר אבטחה ועדכונים



Connect to your network
Σύνδεση στο δίκτυό σας
Подключитесь к сети
Povežite sa svojom mrežom
התחבר לרשת

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
 - ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.
 - ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.
 - НАПОМЕНА:** Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.
- הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי


Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.
Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.
Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Learn how to use Windows

Εκμάθηση χρήσης των Windows | Основы работы в Windows
Saznajte kako da koristite Windows | Windows-ב-השתמש

Help and Tips
Βοήθεια και συμβουλές | Помощь и подсказки
Pomoć i saveti | עזרה ועצות



Locate your Dell apps in Windows

Εντοπισμός των εφαρμογών σας της Dell στα Windows
Найдите приложения Dell в Windows
Pronađite svoje Dell aplikacije u sistemu Windows
Windows-ב-ה-א-דell יישומי את




Register your computer
Δήλωση του υπολογιστή σας | Зарегистрируйте компьютер
Registrujte svoj računar | רשום את המחשב שלך



Dell Backup and Recovery **Backup, recover, repair, or restore your computer**
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επισκευή ή αποκατάσταση του υπολογιστή σας
Выполняйте резервное копирование, восстановление или ремонт компьютера
Napravite rezervnu kopiju računara, oporavite, popravite ili vratite računar u prethodno stanje
גיבוי, אחזור, תיקון או שחזור המחשב שלך



SupportAssist **Check and update your computer**
Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας
Проверяйте и обновляйте свой компьютер
Proverite i ažurirajte računar
בדוק ועדכן את המחשב שלך



Product support and manuals
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Техническая поддержка и руководства по продуктам
Podrška i uputstva za proizvod
תמיכה ומדריכים למוצר
dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/support/windows
dell.com/support/linux

Contact Dell
Επικοινωνία με την Dell | Обратитесь в компанию Dell
Kontaktirajte Dell | Dell אל פנה
dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
Соответствие стандартам и технике безопасности
Regulatorne i bezbednosne informacije
תקנות ובטיחות
dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Модель согласно нормативной документации
Regulatorni model
גם תקינה
P51F


Regulatory type
Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Тип согласно нормативной документации
Regulatorni tip
גם תקינה
P51F005

Computer model
Μοντέλο υπολογιστή | Модель компьютера
Model računara | מחשב גם
Inspiron 15-5552




Features

Δυνατότητες | Характеристики | Funkcije | תכונות



- 1. Microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Power-adapter port
- 5. HDMI port
- 6. USB 3.0 port
- 7. Media-card reader
- 8. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 9. Left-click area
- 10. Right-click area
- 11. Headset port
- 12. USB 2.0 ports (2)
- 13. Optical drive
- 14. Security-cable slot
- 15. Power button
- 16. Battery
- 17. Regulatory label (in battery bay)
- 18. Service Tag label
- 19. Battery-release latch



- 1. Μικρόφωνο
- 2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
- 3. Κάμερα
- 4. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
- 5. Θύρα HDMI
- 6. Θύρα USB 3.0
- 7. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
- 8. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
- 9. Περιοχή αριστερού κλικ
- 10. Περιοχή δεξιού κλικ
- 11. Θύρα ακουστικών
- 12. Θύρες USB 2.0 (2)
- 13. Μονάδα οπτικού δίσκου
- 14. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 15. Κουμπτί λειτουργίας
- 16. Μπαταρία
- 17. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων (στο φατνίο της μπαταρίας)
- 18. Ετικέτα εξυπηρέτησης
- 19. Μάνταλο αποδέσμευσης μπαταρίας

- 1. Микрофон
- 2. Индикатор состояния камеры
- 3. Камера
- 4. Порт адаптера питания
- 5. Порт HDMI
- 6. Порт USB 3.0
- 7. Устройство чтения карт памяти
- 8. Индикатор питания и состояния батареи/индикатор активности жесткого диска
- 9. Область щелчка левой кнопкой мыши
- 10. Область щелчка правой кнопкой мыши
- 11. Порт для наушников
- 12. Порты USB 2.0 (2)
- 13. Оптический привод
- 14. Гнездо защитного кабеля
- 15. Кнопка питания
- 16. Батарея
- 17. Нормативная наклейка (в отсеке для аккумулятора)
- 18. Метка обслуживания
- 19. Защелка аккумулятора

- 1. Mikrofon
- 2. Svetlo za status kamere
- 3. Kamera
- 4. Port adaptera za napajanje
- 5. HDMI port
- 6. USB 3.0 port
- 7. Čitač medijskih kartica
- 8. Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska
- 9. Oblast levog klika
- 10. Oblast desnog klika
- 11. Port za slušalice
- 12. USB 2.0 portovi (2)
- 13. Optička disk jedinica
- 14. Slot za zaštitni kabl
- 15. Dugme za napajanje
- 16. Baterija
- 17. Regulatorna oznaka (u ležištu za bateriju)
- 18. Servisna oznaka
- 19. Reza za otpuštanje baterije

- 1. יציאת אוזניים
- 2. יציאות USB 2.0 (2)
- 3. כונן אופטי
- 4. חריץ כבל אבטחה
- 5. לחצן הפעלה
- 6. סוללה
- 7. תווית תקינה (בתא הסוללה)
- 8. תווית תג שירות
- 9. תפס שחרור סוללה
- 10. מיקרופון
- 11. נורית מצב מצלמה
- 12. מצלמה
- 13. יציאת מתאם חשמל
- 14. יציאת HDMI
- 15. יציאת USB 3.0
- 16. קורא כרטיסי מדיה
- 17. נורית מצב חשמל וסוללה/נורית פעילות כונון קשיח
- 18. אזור לחיצה שמאלית
- 19. אזור לחיצה ימנית

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Клавиши быстрого доступа
Tasterske prečice | מקשי קיצור

- F1** Mute audio
Σίγαση ήχου | Режим Без звука
Isključivanje zvuka | השמטת השמע
- F2** Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης | Уменьшение громкости
Smanjenje jačine zvuka | החלשת עוצמת הקול
- F3** Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης | Увеличение громкости
Povečanje jačine zvuka | הגברת עוצמת הקול
- F4** Play previous track/chapter
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja
הפעלת הרצועה/הפרק הקודמים
- F5** Play/Pause
Αναπαραγωγή/Паύση | Воспроизведение/Пауза
Reprodukcija/Pauziranje | הפעלה/השהייה
- F6** Play next track/chapter
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja
הפעלת הרצועה/הפרק הבאים
- F8** Switch to external display
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη | Переключение на внешний дисплей
Prebacivanje na eksterni ekran | מעבר אל צג חיצוני
- F9** Search
Αναζήτηση | Поиск
Pretraga | חיפוש
- F11** Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας | Уменьшение яркости
Smanjenje osvetljenja | הפחתת הבהירות

- F12** Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας | Увеличение яркости
Povečanje osvetljenja | הגברת הבהירות
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Клавиша Fn - переключатель блокировки
Promena zaključavanja tastera Fn
החלפת מצב נעילת מקש Fn
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Включение или выключение беспроводной сети
Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
הפעלה/השבחה של פעילות אלחוטית
- Fn + Insert** Sleep
Αναστολή λειτουργίας | Переход в спящий режим
Sparanje | שינה
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου
Переключение между индикатором питания и состояния аккумулятора и индикатором активности жесткого диска
Prebacivanje između svetla za napajanje i svetla za status baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska
החלף בין נורית מצב הסוללה והחשמל לבין נורית פעילות הכונון הקשיח.

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στον ιστότοπο [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробную информацию см. в *спецификациях* на сайте [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NAPOMENA: Dodatne informacije potražite u delu *Specifikacije* na [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרט* בכתובת [dell.com/support](https://www.dell.com/support).