

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido



2 Finish Operating System setup


Voltooi de setup van het besturingssysteem

Terminez la configuration du système d'exploitation

Como finalizar a instalação do sistema operacional

Finalice la configuración del sistema operativo

Windows



Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Habilitar segurança e atualizações

Activar seguridad y actualizaciones



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conectar-se à rede

Conectar a la red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

Locate Dell apps

Toepassingen van Dell vinden | Localiser les applications Dell

Localizar aplicativos Dell | Localice aplicaciones Dell

Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Registrar o computador | Registrar el equipo

Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer

Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur

Backup, recuperação, reparação ou restauração do computador

Realice copias de seguridad, recupere, repare y restaure su equipo



Dell Help & Support

Hulp en ondersteuning van Dell | Dell aide et assistance

Ajuda e suporte Dell | Asistencia y soporte de Dell




SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Verificação e atualização do computador

Busque actualizaciones para su equipo



Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Supporte ao produto e manuais

Soporte del producto y manuales

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/support/linux](https://www.dell.com/support/linux)

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Normatização e segurança | Normativa y seguridad

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Modelo normativo | Modelo normativo

P51F

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Tipo normativo | Tipo normativo

P51F004

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Modelo do computador | Modelo de equipo

Inspiron 15-5559

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.

AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11

COL. LOMAS ALTAS

MEXICO DF CP 11950

Modelo

Consumo de corriente de entrada

Voltaje de salida

Consumo de corriente de salida

País de origen

P51F

100 V CA-240 V CA

50 Hz-60 Hz

1,30 A/1,60 A/1,70 A

19,50 V CC

2,31 A/3,34 A

Hecho en China

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




OK60MPA00

Printed in China.


2015-06

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones



- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Right microphone | 12. Right-click area |
| 2. Camera-status light | 13. Headset port |
| 3. Camera | 14. USB 2.0 ports (2) |
| 4. Left microphone | 15. Optical drive |
| 5. Power-adaptor port | 16. Security-cable slot |
| 6. Network port | 17. Power button |
| 7. HDMI port | 18. Battery |
| 8. USB 3.0 port | 19. Regulatory label (in battery bay) |
| 9. Media-card reader | 20. Service Tag label |
| 10. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 21. Battery-release latch |
| 11. Left-click area | |



- | | |
|--|--|
| 1. Rechtermicrofoon | 12. Gebied voor rechtsklikken |
| 2. Statuslampje camera | 13. Headsetpoort |
| 3. Camera | 14. USB 2.0-poorten (2) |
| 4. Linkermicrofoon | 15. Optisch station |
| 5. Poort voor netadapter | 16. Sleuf voor beveiligingskabel |
| 6. Netwerkpoot | 17. Aan-/uitknop |
| 7. HDMI-poort | 18. Batterij |
| 8. USB 3.0-poort | 19. Label regelgeving (in batterijhouder) |
| 9. Mediakaartlezer | 20. Servicetag |
| 10. Statuslampje voor stroom en batterij/
activiteitslampje voor harde schijf | 21. Ontgrendelingschuijfje
batterijcompartiment |
| 11. Gebied voor linksklikken | |

- | | |
|---|--|
| 1. Microphone droit | 12. Zone de clic droit |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 13. Port pour casque |
| 3. Caméra | 14. Ports USB 2.0 (2) |
| 4. Microphone gauche | 15. Lecteur optique |
| 5. Port de l'adaptateur secteur | 16. Emplacement pour câble de sécurité |
| 6. Port réseau | 17. Bouton d'alimentation |
| 7. Port HDMI | 18. Batterie |
| 8. Port USB 3.0 | 19. Étiquettes de conformité aux
normes (dans la baie de la batterie) |
| 9. Lecteur de carte mémoire | 20. Étiquette de numéro de série |
| 10. Voyant d'état de l'alimentation/
Voyant d'activité du disque dur | 21. Loquet de déverrouillage de batterie |
| 11. Zone de clic gauche | |

- | | |
|---|---|
| 1. Microfone direito | 12. Área de clique direito |
| 2. Luz de status da câmera | 13. Porta para fone de ouvido |
| 3. Câmera | 14. Portas USB 2.0 (2) |
| 4. Microfone esquerdo | 15. Unidade ótica |
| 5. Porta do adaptador de energia | 16. Slot do cabo de segurança |
| 6. Porta de rede | 17. Botão liga/desliga |
| 7. Conector HDMI | 18. Bateria |
| 8. Porta USB 3.0 | 19. Etiqueta normativa (no
compartimento da bateria) |
| 9. Leitor de cartão de mídia | 20. Etiqueta de serviço |
| 10. Alimentação e luz de status de
atividade da bateria/disco rígido | 21. Trava de liberação da bateria |
| 11. Área de clique esquerdo | |

- | | |
|--|---|
| 1. Micrófono derecho | 11. Área de clic izquierdo |
| 2. Indicador luminoso de estado de
la cámara | 12. Área de clic derecho |
| 3. Cámara | 13. Puerto para auriculares con micro |
| 4. Micrófono izquierdo | 14. Puertos USB 2.0 (2) |
| 5. Puerto de adaptador de alimentación | 15. Unidad óptica |
| 6. Puerto de red | 16. Ranura del cable de seguridad |
| 7. Puerto HDMI | 17. Botón de encendido |
| 8. Puerto USB 3.0 | 18. Bateria |
| 9. Lector de tarjetas multimedia | 19. Etiqueta normativa
(en el compartimento de la batería) |
| 10. Indicador luminoso del estado de
alimentación, batería y disco duro | 20. Etiqueta de servicio |
| | 21. Pestillo de liberación de la batería |

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction
Teclas de atalho | Teclas de acceso directo

- | | |
|--|---|
| | Mute audio
Geluid dempen Couper le son
Sem áudio Silenciar el audio |
| | Decrease volume
Geluidsniveau omlaag Diminuer le volume
Diminuir o volume Disminuir el volumen |
| | Increase volume
Geluidsniveau omhoog Augmenter le volume
Aumentar o volume Aumentar el volumen |
| | Play previous track/chapter
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Tocar a faixa/capítulo anterior
Reproducir pista o capítulo anterior |
| | Play/Pause
Afspelen/Pauzeren Lire/Pause
Tocar/pausar Reproducir/Pausar |
| | Play next track/chapter
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Tocar a próxima faixa/capítulo
Reproducir pista o capítulo siguiente |
| | Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen Basculer vers un moniteur externe
Alternar para monitor externo Cambiar a la pantalla externa |
| | Search
Zoeken Rechercher
Pesquisar Buscar |
| | Toggle keyboard backlight (optional)
Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)
Alternar retroiluminação do teclado (opcional)
Alternar retroiluminación del teclado (opcional) |

- | | |
|--|---|
| | Decrease brightness
Helderheid verminderen Diminuer la luminosité
Reduzir o brilho Disminuir brillo |
| | Increase brightness
Helderheid vermeerderen Augmenter la luminosité
Aumentar o brilho Aumentar brillo |
| | Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Alternar o bloqueio da tecla Fn
Alternar bloqueo Fn-tecla |
| | Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen
Activer/Désactiver le sans fil
Ligar/desligar a rede sem fio
Activar/desactivar la función inalámbrica |
| | Sleep
Slaapstand Veille
Suspensão Suspensión |
| | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Schakelen tussen lampje voor energie- en
batterijniveau/activiteitslampje vaste schijf
Alterner entre le voyant d'état de l'alimentation et de la
batterie/voyant d'activité du disque dur
Alternar entre a alimentação e a luz de status de
atividade da bateria/disco rígido
Alternar entre indicador luminoso de estado de
la batería y encendido y el indicador luminoso de
actividad de la unidad de disco duro |

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties* op [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
NOTA: Para mais informações, consulte *Especificações* em [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
NOTA: Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).