

Inspiron 15

5000 Series


Quick Start Guide

Guia de iniciação rápida
Ghid de pornire rapidă
Priručnik za hitri zagon
Hızlı Başlangıç Kılavuzu



1 Connect the power adapter and press the power button


Ligar o adaptador de alimentação e premir o botão de energia
Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın



2 Finish Operating System setup

Terminar configuração do sistema operativo
Finalizare configurare sistem de operare
Končajte namestitev operacijskega sistema
İşletim Sistemi Kurulumunu tamamlayın

Windows




Enable security and updates
Activar funcionalidades de segurança e atualizações
Activați securitatea și actualizările
Omogočite varnost in posodobitve
Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin



Connect to your network
Estabelecer ligação à rede
Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem
Ağınıza bağlanın

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- NOTA:** se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios.
- NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.
- OPOMBA:** Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.
- NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.
Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitev.
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Locate Dell apps

Localizar aplicações Dell | Localizați aplicațiile Dell
Poiščite programe Dell | Dell uygulamalarını bulun




Register your computer
Registar o computador | Înregistrați-vă computerul
Registrirajte svoj računalnik | Bilgisayarınızı kaydedtirin




Dell Backup and Recovery **Backup, recover, repair, or restore your computer**
Criar cópia de segurança, recuperação, reparação ou restauração do computador
Realizați backup, recuperați, reparați sau restaurați computerul
Varnostno kopirajte, obnovite, popravite ali ponastavite računalnik
Bilgisayarınızda yedekleme, kurtarma, onarma veya geri yükleme yapın



Dell Help & Support
Ajuda e Suporte Dell | Ajutor și asistență Dell
Pomoč in podpora Dell | Dell Yardım ve Destek



SupportAssist **Check and update your computer**
Verificar e actualizar o computador
Verificați și actualizați computerul
Preverite in posodobite svoj računalnik
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın



Product support and manuals
Suporte de produtos e manuais
Manuale și asistență pentru produse
Podpora in navodila za izdelek
Ürün desteği ve kılavuzlar

Contact Dell
Contactar a Dell | Contactați Dell
Stik z družbo Dell | Dell'e başvurun

Regulatory and safety
Regulamentos e segurança | Reglementări și siguranță
Zakonski predpisi in varnost | Mevzuat ve güvenlik

Regulatory model
Modelo regulamentar | Model de reglementare
Regulatorni model | Yasal model numarası

Regulatory type
Tipo regulamentar | Tip de reglementare
Regulativna vrsta | Yasal tür

Computer model
Modelo do computador | Modelul computerului
Model računalnika | Bilgisayar modeli

[Dell.com/support](#)
[Dell.com/support/manuals](#)
[Dell.com/support/windows](#)
[Dell.com/support/linux](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)

P51F

P51F004

Inspiron 15-5559


© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.
© 2015 Canonical Ltd.




Printed in China.
2015-06

Features

Funcionalidades | Caracteristici | Funkcije | Özellikler



1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Power-adapter port
6. Network port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Battery
19. Regulatory label (in battery bay)
20. Service Tag label
21. Battery-release latch



1. Microfone dreito
2. Luz de estado da câmara
3. Câmera
4. Microfone esquerdo
5. Porta do adaptador de alimentação
6. Porta de rede
7. Porta HDMI
8. Porta USB 3.0
9. Leitor de cartão multimédia
10. Luz de alimentação e do estado da bateria/luz de atividade do disco rígido
11. Área de clique com o botão esquerdo
12. Área de clique com o botão direito
13. Porta de auscultadores
14. Portas USB 2.0 (2)
15. Unidade óptica
16. Ranhura do cabo de segurança
17. Botão de alimentação
18. Bateria
19. Etiqueta de regulamentação (no compartimento da bateria)
20. Etiqueta de serviço
21. Trinco de desbloqueio da bateria

1. Microfonul din dreapta
2. Indicator luminos de stare a camerei
3. Cameră
4. Microfonul din stânga
5. Port pentru adaptorul de alimentare
6. Port de rețea
7. Port HDMI
8. Port USB 3.0
9. Cititor de cartele de stocare
10. Led alimentare și stare baterie/led activitate hard disk
11. Zonă pentru clic stânga
12. Zonă pentru clic dreapta
13. Port pentru cască
14. Porturi USB 2.0 (2)
15. Unitate optică
16. Slot pentru cablu de securitate
17. Buton de alimentare
18. Bateria
19. Etichetă de reglementare (în compartimentul bateriei)
20. Etichetă de service
21. Dispozitiv de eliberare a bateriei

1. Desni mikrofon
2. Lučka stanja kamere
3. Kamera
4. Levi mikrofon
5. Vrata za napajalnik
6. Omrežna vrata
7. Vrata HDMI
8. Vrata USB 3.0
9. Bralnik predstavnostnih kartic
10. Lučka stanja napajanja in baterije/lučka dejavnosti trdega diska
11. Območje za levi klik
12. Območje za desni klik
13. Vrata za slušalke
14. Vrata USB 2.0 (2)
15. Optični pogon
16. Reža za varnostni kabel
17. Gumb za vklop/izklop
18. Baterija
19. Regulativna oznaka (v ležišču za baterijo)
20. Servisna oznaka
21. Zaklep za sprostitev baterije

1. Sağ mikrofon
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Sol mikrofon
5. Güç adaptörü bağlantı noktası
6. Ağ bağlantı noktası
7. HDMI bağlantı noktası
8. USB 3.0 bağlantı noktası
9. Ortam kartı okuyucu
10. Güç ve pil durum ışığı/ sabit sürücü etkinlik ışığı
11. Sol tıklatma alanı
12. Sağ tıklatma alanı
13. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
14. USB 2.0 bağlantı noktaları (2)
15. Optik sürücü
16. Güvenlik kablosu yuvası
17. Güç düğmesi
18. Pil
19. Yasal etiket (pil yuvasında)
20. Servis Etiket
21. Pil serbest bırakma mandalı

Shortcut keys

Teclas de atalho | Taste pentru comenzi rapide

Bližnjične tipke | Kısayol tuşları

- | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Mute audio
Silenciar o áudio Dezactivați sunetul
Utišaj zvok Sesi kapat |
| | Decrease volume
Diminuir o volume Miçşorare volum
Zmanjšaj glasnost Ses seviyesini düşür |
| | Increase volume
Aumentar o volume Mărire volum
Povečaj glasnost Ses seviyesini artır |
| | Play/previous track/chapter
Reproducir a faixa/capítulo anterior Redare melodie/capitol anterior
Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje Önceki parçayı/bölümü oynat |
| | Play/Pause
Reproducir/pausa Redare/Pauză
Predvajaj/premor Oynat/Duraklat |
| | Play next track/chapter
Reproducir a faixa/capítulo seguinte Redare melodie/capitol următor
Predvajaj naslednji posnetek/poglavje Sonraki parçayı/bölümü oynat |
| | Switch to external display
Mudar para o ecrã externo Comutare la afișaj extern
Preklopi na zunanji zaslon Harici ekrana geçiş yap |
| | Search
Procurar Căutare
Iskanje Ara |
| | Toggle keyboard backlight (optional)
Ligar/Desligar retroiluminação do teclado (opcional)
Comutare retroiluminare tastatură (opțional)
Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno)
Klavye ışığını değiştir (isteğe bağlı) |

- | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Decrease brightness
Diminuir o brilho Reducere luminozitate
Pomanjšaj svetlost Parlaklığı düşür |
| | Increase brightness
Aumentar o brilho Creștere luminozitate
Povečaj svetlost Parlaklığı arttır |
| | Toggle Fn-key lock
Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
Comutare blocare tastă Fn
Preklop zaklepa tipke Fn
Fn tuş kilidini değiştir |
| | Turn off/on wireless
Ligar/desligar a transmissão sem fios
Activare/dezactivare funcție wireless
Vklopi/izklopi brezžično omrežje
Kablosuz özelliğini aç/kapa |
| | Sleep
Suspensão Repaus
Spanje Uyku |
| | Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Alterna entre a luz de energia e estado da bateria/
luz de atividade do disco rígido
Comută între indicatorul luminos de alimentare și de stare a bateriei și indicatorul luminos de activitate a hard diskului
Preklopi med lučko stanja napajanja/baterije in lučko dejavnosti trdega diska
Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında geçiş yap |

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).

NOTA: Para mais informações, consulte [Especificações em Dell.com/support](#).

NOTĂ: Pentru informații suplimentare, consultați [Specificații](#) la adresa [Dell.com/support](#).

OPOMBA: Za več informacij glejte [Tehnični podatki](#) na [Dell.com/support](#).

NOT: Daha fazla bilgi için, bkz. [Dell.com/support](#) adresinde [Özellikler](#).