

Inspiron 15




5000 Series 2-in-1

Oppsett og spesifikasjoner

Datamaskinmodell: Inspiron 15-5568
Forskriftmessig modell: P58F
Forskriftmessig type: P58F001



Merknader, forholdsregler og advarsler

-  **MERK:** En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre.
 -  **FORSIKTIG:** En FORHOLDSREGEL angir enten potensiell fare for maskinvaren eller for tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet.
 -  **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.
-

Copyright © 2016 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om copyright og opphavsrett. Dell og Dell-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og navn som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker som eies av deres respektive bedrifter.

2016-05

Rev. A01

Innholdsfortegnelse

Sette opp datamaskinen.....	5
Visninger.....	8
Front.....	8
Venstre.....	8
Høyre.....	9
Sokkel.....	10
Skjerm.....	11
Moduser.....	12
Bærbar PC.....	12
Nettbrett.....	12
Stativ.....	13
Telt.....	13

Spesifikasjoner.....	14
Dimensjoner og vekt.....	14
System Information.....	14
Minne.....	14
Porter og kontakter.....	15
Kommunikasjon.....	15
Skjermkort.....	15
Audio.....	16
Oppbevaring.....	16
Mediekortleser.....	16
Skjerm.....	16
Tastatur.....	17
Kamera.....	17
Styreplate.....	17
Batteri.....	18
Strømadapter.....	18
Datamaskinens omgivelser.....	19
 Tastatursnarveier.....	 20
 Få hjelp og kontakte Dell.....	 22
Selvhjelpsressurer.....	22
Kontakte Dell.....	22

Sette opp datamaskinen


- 1 Koble strømadapteren, og trykk på strømknappen.




2 Fullfør oppsett av operativsystemet

For Windows


a) Aktiver sikkerhets- og Dell-oppdateringer.



b) Koble til et trådløst nettverk.



c) Logg på Microsoft-kontoen din, eller opprett en ny konto.



For Ubuntu:


Følg veiledningen på skjermen for å fullføre oppsettet.

3 Utforsk Dell-ressurser på skrivebordet.



Registrere datamaskinen


Dell-hjelp og støtte



SupportAssist — Kontrollere og oppdatere datamaskinen

Visninger

Front



1 **Statuslys for strøm og batteri / Lys for harddiskaktivitet**

Viser statusen på batterilading eller harddiskaktivitet.



MERK: Trykk på Fn+H for å veksle dette lyset mellom strøm og lys for batteristatus og harddiskaktivitet.

Aktivetslampe for harddisk

Slår på når datamaskinen leser fra eller skriver til harddisken.

Strøm- og batteristatuslampe

Indikerer strøm- og batteriladestatus


Lyser hvit - Strømadapteren er koblet til, og batteriet er mer enn 5 % ladet.

Gult - Datamaskinen kjører på batteri, og batteriet er mindre enn 5 % ladet.

Av

- Strømadapteren er koblet til og batteriet er fulladet.
- Datamaskinen kjører på batteri, og batteriet er mer enn 5 % ladet.
- Datamaskinen er i hvilemodus, dvalemodus eller slått av

Venstre



1 **Strømadapterport**

Koble en strømadapter for å gi strøm til datamaskinen og lade batteriet.


2 HDMI-post


Koble til en TV, skjerm, eller en annen HDMI-aktivert enhet. Gir video og lyd.

3 USB 3.0-port med PowerShare

Tilkoble eksterne enheter som lagringsenheter, skrivere, og så videre. Gir data overføringshastighet på opptil 5 Gbps.

PowerShare brukes til å lade USB-enheter selv når datamaskinen er slått av.

 **MERK:** Hvis datamaskinen er slått av eller i dvalemodus, må du koble strømadapteren for å lade enhetene dine ved hjelp ved bruk av PowerShare-porten. Du må aktivere denne funksjonen i BIOS-installasjonsprogrammet.

 **MERK:** Det er mulig at enkelte USB-enheter ikke lades når datamaskinen er slått av eller i hvilemodus. Hvis dette er tilfellet må du slå på datamaskinen for å kunne lade enheten.

4 USB 3.0-port

Tilkoble eksterne enheter som lagringsenheter, skrivere, og så videre. Gir data overføringshastighet på opptil 5 Gbps.

5 hodesettport

Tilkoble en hodetelefon, en mikrofon, eller et hodesett (hodetelefon og mikrofon kombinert).

Høyre




1 Av/på-knapp

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av eller i hvilemodus.

Trykk for å sette datamaskinen i hvilemodus hvis den er slått på.

Trykk og hold inne i 4 sekunder for å tvinge datamaskinen til å slå av.

 **MERK:** Du kan tilpasse strømknappkortet atferd Strømalternativer. For mer informasjon se *Me and My Dell (Meg og min Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

2 Volumknapper

Trykk for å øke eller redusere volumet.

3 **Mediekortleser**

Leser fra og skriver til mediekort.


4 **USB 2.0-port**

Tilkoble eksterne enheter som lagringsenheter, skrivere, osv. Gir data overføringshastighet på opptil 480 Mbps.

5 **Åpning for sikkerhetskabel**

Koble til en sikkerhetskabelen for å forhindre uautorisert bevegelse av datamaskinen.

Sokkel



1 **Venstre-klikk omeråde**

Trykk for å venstreklikke.

2 **Styreplate**

Flytt fingeren på styreplaten for å bevege musepekeren. Ta hurtig for å venstreklikke og ta hurtig med to fingre for å høyreklikk.

3 **Høyreklikk område**

Trykk for å høyreklikke.

Skjerm



1 venstre mikrofon

Gir digital lydinnangang for lydopptak, taleanrop, osv.

2 Infrarød sender (tilleggsutstyr)

Sender infrarødt lys som gjør at det infrarøde kameraet registrerer dybde og sporer bevegelse.

3 Infrarødt kamera (tilleggsutstyr)

Her kan du videochatte, ta bilder og ta opp videoer. Dybderegistreringen av kameraet øker sikkerheten når den er parett med Windows Hello.

Kamera

Her kan du videochatte, overføre bilder, og spille inn videoer.

4 Statuslampe for kamera

Slås på når kameraet er i bruk.

5 høyre mikrofon

Gir digital lydinnangang for lydopptak, taleanrop, osv.

6 Servicemerkeplassering

Servicemerket er en unik alfanumerisk identifikator som gjør at Dell-teknikere kan finne maskinvarekomponentene i datamaskinen og finne garantiinformasjon.

Moduser

Bærbar PC



Nettbrett



Stativ



Telt



Spesifikasjoner

Dimensjoner og vekt

Høyde	20,20 mm (0,80 tommer)
Bredde	380,90 mm (15 tommer)
Dybde	253,10 mm (9,96 tommer)
Vekt (maksimum)	2,09 kg (4,61 pund)



MERK: Datamaskinens vekt kan variere ut fra den bestilte konfigurasjonen og produksjonsvariansen.

System Information

Datamaskinmodell	Inspiron 15-5568
Prosessør	<ul style="list-style-type: none">• 6. generasjons Intel Core i3/i5/i7• Intel Celeron Dual Core• Intel Pentium Dual Core
Brikkesett	Integrert i prosessoren

Minne

Spor	To SODIMM-spor
Type	Dual-channel DDR4
Hastighet	2133 MHz
Konfigurasjoner som støttes	4 GB, 8 GB, 12 GB og 16 GB

Porter og kontakter

Ekstern:

USB

- Én USB 3.0-port med PowerShare
- Én USB 3.0-port
- Én USB 2.0-port

Lyd/video

- Én HDMI-port
- Én hodetelefonport (hodetelefon og mikrofon kombinert)

Intern:

M.2-spor

Ett M.2-kortspor for Wi-Fi og Bluetooth-kortet

Kommunikasjon

Trådløs

- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Bluetooth 4.1 (tilleggsutstyr)
- Miracast
- Intel WiDi

Skjermkort

Kontroller

- Intel HD Graphics 510 - Intel Celeron og Pentium
- Intel HD Graphics 520 - Intel Core i3/i5/i7
- Intel Iris Graphics 540 - Intel Core i7

Minne

Delt systemminne

Audio

Kontroller	Realtek ALC3253 med Waves MaxxAudio Pro
Høytalere	To
Utdata	<ul style="list-style-type: none">Gj.sn. - 2 WTopp - 2,5 W
Mikrofon	Digitalt mikrofonsett i kameraenheten
Volumkontroller	Mediakontroll snarveistaster og volumkontroll

Oppbevaring

Grensesnitt	SATA 6 Gbps
Harddisk	Én 2,5-tommers stasjon
SSD-stasjon	Én 2,5-tommers stasjon

Mediekortleser


Type	Ett SD-kortspor
Kort som støttes	SD-kort

Skjerm

Type	15,6-tommers FHD-berøringsskjerm
Oppløsning (maks.)	1920 x 1080
Pikselbredde	0,17925 mm
Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Bruksvinkel	0 grader (lukket) til 360 grader
Visningsvinkel	160 grader

Kontroller	Lysstyrken kan reguleres ved hjelp av snarveistaster
Høyde	193,5 mm (7,62 tommer)
Bredde	344,16 mm (13,55 tommer)
Diagonalt	396,24 mm (15,60 tommer)

Tastatur

Type	<ul style="list-style-type: none">• Tastaturbaklys• Standard tastatur
Snarveistaster	<p>Noen taster på tastaturet har to symboler på dem. Disse tastene kan brukes til å skrive alternative tegn eller til å utføre sekundære funksjoner. Trykk på og ønsket tast hvis du vil skrive inn det andre tegnet. Trykk på Fn og ønsket tast for å utføre sekundære funksjoner.</p> <p> MERK: Du kan endre primærhandlingen til hurtigtastene ved å trykke på Fn + Esc, eller ved å endre Function Key Behavior (Funksjonstast-handling) i systemoppsettet.</p>

[Tastatursnarveier](#)

Kamera

Oppløsning	<ul style="list-style-type: none">• Stillbilde: 0,92 megapiksler• Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal visningsvinkel	74 grader

Styreplate

Oppløsning	<ul style="list-style-type: none">• Horisontalt: 1260
------------	---

Dimensjoner

- Vertikalt: 960
- Høyde: 80 mm (3,15 tommer)
- Bredde: 105 mm (4,13 tommer)

Batteri

Type	3-cellers 42 watt-timer smart litium-ion
Dimensjoner: bredde	97,15 mm (3,82 tommer)
Dimensjoner: dybde	184,15 mm (7,25 tommer)
Dimensjoner: høyde	5,90 mm (0,23 tommer)
Vekt (maksimum)	0,20 kg (0,44 lb)
Spenning	11,40 VDC
Driftstid	Batteriets driftstid avhenger av driftsforholdene, og kan reduseres betraktelig under visse strømkrevende tilstander.
Levetid (omtrentlig)	300 utladinger/oppladinger
Temperaturområde: Drift	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Temperaturområde: Lagring	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Klokkebatteri	CR-2032

Strømadapter

Type	45 W / 65 W
Inngangsspenning	100–240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz–60 Hz
Inngangsstrøm (maks.)	1,30 A / 1,60 A / 1,70 A
Utgangsstrøm (kontinuerlig)	2,31 A / 3,34 A
Nominell utgangsspenning	19,50 VDC
Temperaturområde: Drift	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)

Temperaturområde: Lagring

-40°C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)

Datamaskinens omgivelser

Luftforurensningsnivå: G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985
















	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maks.)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maks.)	110 G [†]	160 G [‡]
Høyde over havet (maks.):	-15,20 m til 3048 m (-50 fot til 10 000 fot)	-15,20 m til 10 668 m (-50 fot til 35 000 fot)





* Måles med tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet.

† Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddiskens hode er parkert i posisjon.

Tastatursnarveier

Ikoner	Beskrivelse
	Demp lyden
	Reduser lydstyrken
	Øk lydstyrken
	Spill av forrige spor/kapittel
	Spill av / Pause
	Spill av neste spor/kapittel
	Bytt til ekstern skjerm
	Søk
	Veksle til bakgrunnslyset på tastaturet
	Reduser lysstyrken
	Øk lysstyrken
	Slå av/på trådløst nettverk
	Veksle rullelås
	Veksle Fn-tastelås
	Pause/avbrudd
	Dvale

Ikoner	Beskrivelse
	Systemforespørsel
	Åpne programmeny
	Veksle mellom strøm og batteristatuslys/harddiskens aktivitetslampe
	Hjem
	Slutt
	Side opp
	Side ned

Få hjelp og kontakte Dell

Selvhjelpsressurer

Du kan finne informasjon og få hjelp om Dells produkter og tjenester ved bruk av disse elektroniske selvhjelpsressursene:

Informasjon om Dells produkter og tjenester www.dell.com

Dell Help & Support (hjelp og støtte)-app



Komme i gang app



Få tilgang til hjelp i Windows 10

I Windows-søk, skriv **Hjelp og støtte**, og trykk på **Enter**.

Online-hjelp for operativsystemet

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Feilsøkinginformasjon, bruksanvisninger, oppsettsinstruksjoner, produktspesifikasjoner, tekniske hjelpeblogger, drivere, programvareoppdateringer osv.

www.dell.com/support

Lær om operativsystemet, oppsett og bruk av datamaskinen, sikkerhetskopiering av data, diagnostikk, osv.

Se *Me and My Dell (Meg og min Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

Kontakte Dell

Se www.dell.com/contactdell for å kontakte Dell om salg, teknisk støtte eller problemer i forbindelse med kundetjenester.



MERK: Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land.



MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.