

Setting Up Your Computer

Instalace počítače | Konfigurowanie komputera | Configurarea calculatorului

⚠ CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ computer, see the safety instructions in the *Product Information Guide*. See your *Owner's Manual* for a complete list of features.

NOTE: Because the battery may not be fully charged, use the AC adapter to connect your new computer to an electrical outlet the first time you use the computer.

NOTE: Ensure the power cord is firmly connected to the AC adapter. A proper connection is indicated by a green LED light on the AC adapter.

⚠ VÝSTRAHA:

Než nainstalujete počítač Dell™ a začnete s ním pracovat, přečtete si bezpečnostní pokyny v *Informační příručka produktu*. Úplný seznam komponent naleznete v *Příručka majitele*.

POZNÁMKA: Jelikož baterie možná není plně nabitá, připojte počítač před prvním použitím k elektrické zásuvce pomocí adaptéru střídavého proudu.

POZNÁMKA: Dbejte na to, abyste napájecí kabel dobře připojili k adaptéru střídavého proudu. Správné připojení je indikováno zelenou LED diodou na adaptéru střídavého proudu.

⚠ PRZESTROGA:

Przed skonfigurowaniem i uruchomieniem komputera firmy Dell™ należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa w *Przewodniku z informacjami o produkcji*. Pełna lista funkcji można znaleźć w *Instrukcja użytkownika*.

UWAGA: Ponieważ akumulator może nie być całkowicie naładowany, podczas pierwszego użycia komputera należy skorzystać z zasilacza i podłączyć nowy komputer do gniazda zasilania.

UWAGA: Upewnij się, że kabel zasilania jest prawidłowo podłączony do zasilacza. Prawidłowe połączenie jest wskazywane przez zieloną diodę LED na zasilaczu.

⚠ AVERTISMENT:

Înainte de a configura și utiliza calculatorul dumneavoastră Dell™, consultați instrucțiunile de siguranță din ghidul *Informații produs*. Pentru o listă completă a dotărilor, consultați *Manualul de utilizare*.

NOTĂ: Întrucât este posibil ca bateria să nu fie încărcată complet atunci când utilizați noul dumneavoastră calculator pentru prima oară, este recomandat să îl conectați la o priză electrică utilizând transformatorul c.a.

NOTĂ: Asigurați-vă ca ați conectat corect cablul de alimentare la transformatorul c.a. Conectarea corespunzătoare este indicată de LED-ul aprins în culoarea verde pe transformatorul c.a.

1 | Connect the AC Adapter



Připojte adaptér střídavého proudu
Podłącz zasilacz
Conectați transformatorul c.a.

2 | Connect the Modem



Připojte modem
Podłącz modem
Conectați modemul

3 | Connect the Network



Připojte počítač k síti
Podłącz kabel sieciowy
Conectați cablul de rețea

4 | Press the Power Button



Stisknete vypínač
Nacisnij przycisk zasilania
Apasati butonul pornire/oprire

About Your Computer | Informace o počítači | Informacje o komputerze | Despre calculatorul dumneavoastră




1. S-video connector
2. USB connectors (2)
3. AC adapter connector
4. modem connector
5. security cable slot
6. wireless network switch
7. audio connectors (2)
8. ExpressCard slot
9. touch pad
10. touch pad buttons (2)
11. media buttons
12. MediaDirect button
13. power button
14. optical drive
15. 1394 connector
16. video connector
17. network connector
18. USB connectors (2)

1. Konektor S-video
2. Konektory USB (2)
3. Konektor adaptéru střídavého proudu
4. Konektor modemu
5. Otvor pro bezpečnostní kabel
6. Prepínač bezdrátové sítě
7. Zvukové konektory (2)
8. Otvor pro kartu ExpressCard
9. Dotyková podložka
10. Tlačítka dotykové podložky (2)
11. Tlačítka médií
12. Tlačítko MediaDirect
13. Vypínač
14. Optická jednotka
15. Konektor 1394
16. Videokonektor
17. Síťový konektor
18. Konektory USB (2)

1. Złącze S-video
2. Złącza USB (2)
3. Złącze zasilacza
4. Złącze modemu
5. Gniazdo kabla zabezpieczającego
6. Przełącznik sieci bezprzewodowej
7. Złącza audio (2)
8. Gniazdo ExpressCard
9. Panel dotykowy
10. Przyciski panelu dotykowego (2)
11. Przyciski multimedialne
12. Przycisk MediaDirect
13. Przycisk zasilania
14. Napęd optyczny
15. Złącze 1394
16. Złącze video
17. Złącze sieciowe
18. Złącza USB (2)




1. conector S-video
2. conectori USB (2)
3. conector pentru transformatorul c.a.
4. conector de modem
5. slot pentru cablul de securitate
6. comutator pentru rețeaua wireless
7. conectori audio (2)
8. slot ExpressCard
9. touch-pad
10. butoane touch-pad (2)
11. butoane media
12. buton MediaDirect
13. buton pornire/oprire
14. unitate optica
15. conector 1394
16. conector video
17. conector de rețea
18. conectori USB (2)



INSTALACE POČÍTAČE
KONFIGUROVANIE KOMPÚTERA
CONFIGURAREA CALCULATORULUI

SETTING UP YOUR COMPUTER Dell™ INSPIRON™ 1520/1521



Wireless Network (Optional)

1. Internet service
2. cable or DSL modem
3. wireless router
4. desktop computer with network adapter (optional)
5. portable computer with wireless network card

See the documentation for your computer or router for more information about how to set up and use your wireless network.

Bezdrátová síť (volitelná)

1. Internetová služba
2. Kabelový modem nebo modem DSL
3. Bezdrátový směrovac
4. Stolní počítač se síťovým adaptérem (volitelný)
5. Prenosný počítač s kartou bezdrátové sítě

Další informace o nastavení a používání bezdrátové sítě naleznete v dokumentaci k počítači nebo směrovači.

Siec bezprzewodowa (opcjonalna)

1. Usługa internetowa
2. Modem kablowy lub DSL
3. Router bezprzewodowy
4. Komputer biurowy z karta sieciowa (opcjonalnie)
5. Komputer przenośny z karta sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowe informacje na temat konfiguracji i korzystania z sieci bezprzewodowej można znaleźć w dokumentacji dołączonej do komputera lub routera.

Reteaua Wireless (optional)

1. serviciu de Internet
2. cablu sau modem DSL
3. ruter wireless
4. calculator desktop cu adaptor de retea (optional)
5. calculator portabil cu placa de retea wireless

Pentru mai multe informatii despre configurarea si utilizarea retelei wireless, consultati documentatia calculatorului sau ruterului.



Finding Answers

See your *Owner's Manual* for more information about using your computer.

If you do not have a printed copy of the *Owner's Manual*, click the **Documentation and Support** icon on the desktop or go to **support.dell.com**.

Odpovedi na otázky

Další informace o používání počítače naleznete ve své *Příručce majitele*.

Pokud nemáte tištěnou *Příručku majitele*, klepnete na ikonu **Documentation and Support** (Dokumentace a podpora) na pracovní ploše nebo navštívte stránku **support.dell.com**.

Odpowiedzi na pytania

Dodatkowe informacje na temat korzystania z komputera można znaleźć w *Instrukcja użytkownika*.

Jezeli nie posiadasz drukowanego egzemplarza *Instrukcja użytkownika*, kliknij ikonę **Documentation and Support** na pulpicie lub przejdź na stronie **support.dell.com**.

Gasire informatii

Pentru mai multe informatii despre utilizarea calculatorului, consultati *Manualul de utilizare*.

Daca nu aveti o copie tiparita a *Manualului de utilizare*, faceti clic pe pictograma **Documentation and Support** (Documentatie si asistenta) de pe desktop sau accesati adresa **support.dell.com**.

Printed in Ireland.
Vytisťeno v Írsku.
Wydrukowano w Irlandii.
Tipărit în Irlanda.

Information in this document is subject to change without notice.

© 2007 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell, the DELL logo, Yours Is Here, and Inspiron are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

November 2007

Zmena informáci v tomto dokumentu vyhradená, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2007 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Jakákoli reprodukce bez písemného povolení od společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.

Dell, logo DELL, Yours Is Here a Inspiron jsou obchodní značky společnosti Dell Inc. Společnost Dell nemá žádné vlastnické zájmy související se značkami a názvy jiných vlastníků/společností.

Listopad 2007

Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2007 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie zawartości niniejszego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Dell, logo DELL, Yours Is Here oraz Inspiron są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Firma Dell nie rości sobie praw własności do innych znaków i nazw.

Listopad 2007 r.

Informatiile din acest document pot fi modificate fara notificare prealabila.

© 2007 Dell Inc. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea, în orice mod, a acestor informatii fara permisiunea prealabila oferita în scris de catre Dell Inc. este strict interzisa.

Dell, logo-ul DELL, Yours Is Here si Inspiron sunt marci comerciale ale Dell Inc. Dell isi declina orice interes patrimonial legat de marcele si numele comerciale ce apartin altor entitati.

Noiembrie 2007



OPK136A01

