

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11*

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P17E

Voltaje de entrada: 100 – 240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1.50 A/1.60 A/1.70 A/2.50 A

Frecuencia de entrada: 50 – 60 Hz

Corriente actual: 3.34 A/4.62 A

Tensión nominal de salida: 19.50 V CC

Para obtener más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte dell.com/regulatory_compliance.

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Regulatory model: P17E | Type: P17E001

Computer model: Inspiron 3721/5721

© 2012 Dell Inc.

Dell™、DELL 徽标和 Inspiron™ 均为 Dell Inc. 的商标；Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。

管制型号：P17E | 类型：P17E001

计算机型号：Inspiron 3721/5721

© 2012 Dell Inc.

Dell™、DELL 標識和 Inspiron™ 為 Dell Inc 的商標；Windows® 為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。

安規型號：P17E | 類型：P17E001

電腦型號：Inspiron 3721/5721

© 2012 Dell Inc.

Dell™、DELL ロゴ、および Inspiron™ は、Dell Inc. の商標です。Windows® は、米国、および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標、または登録商標です。

規制モデル：P17E | タイプ：P17E001

コンピューターモデル：Inspiron 3721/5721

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL 로고 및 Inspiron™ 은 Dell Inc. 의 상표입니다. Windows® 는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 상표 또는 등록 상표입니다.

규정 모델: P17E | 종류: P17E001

컴퓨터 모델: Inspiron 3721/5721

More Information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to support.dell.com/manuals.

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

更多信息

如要了解有关计算机的功能和高级选项，则单击**开始**→**所有程序**→**Dell 帮助说明文件**或转至 support.dell.com/manuals。

如要联系 Dell 有关销售、技术支持或客户服务问题，则转至 dell.com/ContactDell。美国的客户，请致电 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

更多資訊

如要進一步瞭解您電腦的功能和進階選項，請按一下**開始**→**所有程式**→**Dell 說明文件**，或造訪網頁 support.dell.com/manuals。

如要與 Dell 洽詢有關銷售、技術支援或客戶服務事宜，請造訪網頁 dell.com/ContactDell - 美國的客戶請撥打 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

その他の情報

お使いのコンピューターの機能や高度なオプションについては、**スタート**→**すべてのプログラム**→**デルヘルプドキュメント**をクリックするか、support.dell.com/manuals にアクセスしてください。

Dell のセールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスに問い合わせる場合は、dell.com/ContactDell にアクセスしてください。米国にお住まいのお客様は、800-WWW-DELL (800-999-3355) までお電話ください。

세부 정보


컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대해 알아보려면 **시작**→**모든 프로그램**→**Dell 도움말 문서** 또는 웹 사이트 (support.dell.com/manuals)를 참조하십시오.

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제와 관련하여 Dell로 연락하려면 dell.com/ContactDell을 참조하십시오. 미국 고객의 경우 800-WWW-DELL(800-999-3355)로 전화하십시오.

Computer Features

计算机功能部件 | 電腦功能

コンピューターの機能 | 컴퓨터 특징



- Digital microphone
- Camera
- Camera-status light
- Security-cable slot
- Optical drive
- USB 2.0 port
- 8-in-1 media-card reader
- Wireless-status light
- Battery-status light
- Hard-drive activity light
- Power-status light
- Touchpad
- Headphone/Microphone combo port
- USB 2.0 port
- USB 3.0 ports (2)
- Network port
- HDMI port
- Power-adapter port
- Power button

- 数字麦克风
- 摄像头
- 摄像头状态指示灯
- 安全缆线孔
- 光盘驱动器
- USB 2.0 端口
- 八合一介质卡读取器
- 无线状态指示灯
- 电池状态指示灯
- 硬盘驱动器活动指示灯
- 电源状态指示灯
- 触摸板
- 耳机/麦克风组合端口
- USB 2.0 端口
- USB 3.0 端口 (2 个)
- 网络端口
- HDMI 端口
- 电源适配器端口
- 电源按钮

- 數位麥克風
- 攝影機
- 攝影機狀態指示燈
- 安全纜線插槽
- 光碟機
- USB 2.0 連接埠
- 8 合 1 媒體讀卡器
- 無線狀態指示燈
- 電池狀態指示燈
- 硬碟機活動指示燈
- 電源狀態指示燈
- 觸控墊
- 耳機/麥克風組合連接埠
- USB 2.0 連接埠
- USB 3.0 連接埠 (2)
- 網路連接埠
- HDMI 連接埠
- 電源變壓器連接埠
- 電源按鈕

- 디지털 마이크
- 카메라
- 카메라 상태 표시등
- 보안 케이블 슬롯
- 광학 드라이브
- USB 2.0 포트
- 8-in-1 미디어 카드 리더
- 와이레스 상태 표시등
- 배터리 상태 표시등
- 하드 드라이브 작동 표시등
- 전원 상태 표시등
- 터치패드
- 헤드폰/마이크콤보 포트
- USB 2.0 포트
- USB 3.0 포트 (2)
- 네트워크 포트
- HDMI 포트
- 전원 어댑터 포트
- 전원 버튼


- 디지탈 마이크
- 카메라
- 카메라 상태 표시등
- 보안 케이블 슬롯
- 광학 드라이브
- USB 2.0 포트
- 8-in-1 미디어 카드 판독기
- 무선 상태 표시등
- 배터리 상태 표시등
- 하드 드라이브 작동 표시등
- 전원 상태 표시등
- 터치패드
- 헤드폰/마이크콤보 포트
- USB 2.0 포트
- USB 3.0 포트(2개)
- 네트워크 포트
- HDMI 포트
- 전원 어댑터 포트
- 전원 버튼



1 Connect the network cable (optional)

连接网络电缆 (可选) | 連接網路纜線 (可選)


ネットワークケーブルを接続する (オプション) | 네트워크 케이블을 연결합니다(옵션)



2 Connect the power adapter

连接电源适配器 | 連接電源變壓器


電源アダプターを接続する | 전원 어댑터를 연결합니다



3 Press the power button

按下电源按钮 | 按下電源按鈕


電源ボタンを押す | 전원 버튼을 누릅니다



5 Check wireless status

检查无线功能状态 | 檢查無線狀態

와이레스의 스테ータ스를 체크하는 | 무선 상태 확인



Function Keys

功能键 | 功能鍵 | ファンクションキー | 기능 키

| | | |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| F1 | Switch to external display | 切换到外部显示器 切換至外部顯示器 외부 디스플레이에切り替える 외부 디스플레이로 전환 |
| F2 | Turn off/on wireless | 打开/关闭无线功能 啓動/關閉無線功能 와이레스를 온/오프にする 무선 끄기/켜기 |
| F3 | Enable/Disable touchpad | 启用/禁用触摸板 啓用/停用觸控墊 터치패드를有効/無効にする 터치패드 사용/사용 안 함 |
| Fn + F4 | Decrease brightness | 降低亮度 降低亮度 輝度を下げる 밝기 감소 |
| Fn + F5 | Increase brightness | 提高亮度 增加亮度 輝度を上げる 밝기 증가 |
| F8 | Play previous track or chapter | 播放上一音轨或单元 播放上一首曲目或上一個章節 前のトラックまたはチャプターを再生する 이전 트랙 또는 챕터 재생 |
| F9 | Play/Pause | 播放/暂停 播放/暫停 再生/一時停止 재생/일시 중지 |
| F10 | Play next track or chapter | 播放下一音轨或单元 播放下一首曲目或下一個章節 次のトラックまたはチャプターを再生する 다음 트랙 또는 챕터 재생 |
| F11 | Decrease volume level | 降低音量 降低音量 音量レベルを下げる 볼륨 수준 감소 |
| F12 | Increase volume level | 提高音量 提高音量 音量レベル를上げる 볼륨 수준 증가 |
| F12 (mute icon) | Mute audio | 静音 靜音 音声をミュートにする 오디오 음소거 |

4 Complete Windows setup

完成 Windows 安装程序 | 完成 Windows 設定

Windows 세팅업을完了하는 | Windows 설치 완료



Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

在此记录您的 Windows 密码

注: 请勿在密码中使用 @ 符号

在這裡記下您的 Windows 密碼

註: 密碼中請勿使用 @ 符號

ここに Windows のパスワードを記録する

メモ: パスワードに @ マークを使用しないでください

여기에 Windows 암호 기록하기

참고: 암호에 @ 기호를 사용하지 마십시오

Locate your service tag/regulatory labels

找到您的服务标签/管制标签 | 找到您的服務標籤/法規標籤

서비스 태그/規制라벨을 찾는 | 서비스 태그/규정 라벨 찾기

