

# Inspiron 17

5000 Series

## Quick Start Guide

Guide d'information rapide


Guía de inicio rápido



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt


Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido



### 2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows

Finalizar configuración de Windows



#### Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour


Activar seguridad y actualizaciones



#### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

Conectar a su red



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

### 3 Explore resources

Explorez les ressources

Explorar recursos



#### Help and Tips

Aide et astuces

Ayuda y consejos



#### My Dell

Mon Dell

Mi Dell



#### Register your computer

Enregistrez votre ordinateur

Registre su equipo

### Shortcut keys

Touches de fonction

Teclas de acceso directo



#### Mute audio

Couper le son

Silenciar el audio



#### Decrease volume

Diminuer le volume sonore

Disminuir el volumen



#### Increase volume

Augmenter le volume sonore

Aumentar el volumen



#### Play previous track/chapter

Lire le morceau ou le chapitre précédent

Reproducir pista o capítulo anterior



#### Play/Pause

Lire/Pause

Reproducir/Pausar



#### Play next track/chapter

Lire le morceau ou le chapitre suivant

Reproducir pista o capítulo siguiente



#### Switch to external display

Basculer vers un moniteur externe

Cambiar a la pantalla externa



#### Open Search charm

Ouvrir l'icône Rechercher

Abrir acceso buscar



#### Toggle keyboard backlight (optional)

Alterne le rétro-éclairage du clavier (en option)

Alternar retroiluminación del teclado (opcional)



#### Decrease brightness

Diminuer la luminosité

Disminuir brillo



#### Increase brightness

Augmenter la luminosité

Aumentar brillo



#### Toggle Fn-key lock

Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn

Alternar bloqueo Fn-tecla



#### Turn off/on wireless

Activer/désactiver le sans fil

Activar/desactivar la función inalámbrica

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**REMARQUE :** Pour plus d'informations, consulter la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOTA:** Para más información consulte *Especificaciones* en [dell.com/support](http://dell.com/support).

#### Product support and manuals

Support produits et manuels

Soporte técnico de productos y manuales

#### Contact Dell

Contacter Dell

Póngase en contacto con Dell

#### Regulatory and safety

Réglementations et sécurité

Normativa y Seguridad

#### Regulatory model

Modèle réglementaire

Modelo normativo

#### Regulatory type

Type réglementaire

Tipo normativo

#### Computer model

Modèle de l'ordinateur

Modelo de equipo

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


P26E

P26E001


Inspiron 17-5748

## Features

Caractéristiques | Funciones



1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Security-cable slot
5. Power-adapter port
6. HDMI port
7. Network port
8. USB 2.0 port
9. USB 3.0 port
10. Headset port



11. Left-click area
12. Right-click area
13. Power and battery-status light
14. Media-card reader
15. USB 2.0 port
16. Optical drive
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label
20. Battery release latches (2)

1. Voyant d'état de la caméra
2. Caméra
3. Micro
4. Emplacement pour câble de sécurité
5. Port de l'adaptateur secteur
6. Port HDMI
7. Port réseau
8. Port USB 2.0
9. Port USB 3.0
10. Port pour casque
11. Zone de clic gauche

12. Zone de clic droit
13. Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation
14. Lecteur de cartes mémoire
15. Port USB 2.0
16. Lecteur optique
17. Bouton d'alimentation
18. Étiquette de conformité aux normes
19. Étiquette de numéro de service
20. Loquets de fermeture de batterie (2)

1. Indicador luminoso de estado de la cámara
2. Cámara
3. Micrófono
4. Ranura del cable de seguridad
5. Puerto de adaptador de alimentación
6. Puerto HDMI
7. Puerto de red
8. Puerto USB 2.0
9. Puerto USB 3.0
10. Puerto de audífonos

11. Área de clic izquierdo
12. Área de clic derecho
13. Indicador luminoso de estado de la batería
14. Lector de tarjetas multimedia
15. Puerto USB 2.0
16. Unidad óptica
17. Botón de encendido
18. Etiqueta regulatoria
19. Etiqueta de servicio
20. Pasadores de liberación de la batería (2)

