

Inspiron 17 5000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch
Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido



2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows

Windows-Setup abschließen | Finalice la configuración de Windows



Set up password for Windows

Stel het wachtwoord voor Windows in

Configurez un mot de passe pour Windows

Kenwort für Windows einrichten

Establecer contraseña para Windows



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Conectar a la red


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hier om wordt gevraagd.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, à l'invite, entrez le mot de passe pour l'accès au réseau sans fil.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

NOTA: si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso cuando se le solicite.



Protect your computer

Beveilig uw computer

Protégez votre ordinateur

Ihren Computer schützen

Proteger el equipo

For more information

Voor meer informatie | Informations supplémentaires

Weitere Informationen | Para obtener más información

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Als u meer wilt weten over de functies en geavanceerde opties die beschikbaar zijn op uw computer, dan klikt u op **Start** → **Alle Programma's** → **Dell Help-documentatie**.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les options avancées disponibles sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Dell Help Documentation**.

Informationen über die auf Ihrem Computer verfügbaren Funktionen und erweiterten Optionen erhalten Sie durch Klicken auf **Start** → **Alle Programme** → **Dell Hilfe-Dokumentation**.

Para obtener información sobre las funciones y opciones avanzadas disponibles en su equipo, haga clic en **Inicio** → **Todos los programas** → **Documentación de ayuda de Dell**.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Soporte del producto y manuales

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normativa y seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modelo normativo

P28E

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo normativo

P28E001

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modelo de equipo

Inspiron 17-5758

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS
MEXICO DF CP 11950

Modelo	P28E
Voltaje de alimentación	100 V CA-240 V CA
Frecuencia	50 Hz-60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,30 A/1,60 A/1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	2,31 A/3,34 A
País de origen	Hecho en China

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.




07P0N1A00


Printed in China.
2015-01

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funciones



- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Right microphone | 11. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 12. Right-click area |
| 3. Camera | 13. Headset port |
| 4. Left microphone | 14. USB 2.0 ports (2) |
| 5. Power-adaptor port | 15. Optical drive |
| 6. Network port | 16. Security-cable slot |
| 7. HDMI port | 17. Power button |
| 8. USB 3.0 port | 18. Regulatory label (in battery bay) |
| 9. Media-card reader | 19. Battery |
| 10. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 20. Battery-release latch |
| | 21. Service Tag label |



- | | |
|--|---|
| 1. Microfoon rechts | 11. Gebied voor linksklikken |
| 2. Statuslampje camera | 12. Gebied voor rechtsklikken |
| 3. Camera | 13. Headsetpoort |
| 4. Linkermicrofoon | 14. USB 2.0-aansluitingen (2) |
| 5. Poort voor netadapter | 15. Optisch station |
| 6. Netwerkpoot | 16. Sleuf voor beveiligingskabel |
| 7. HDMI-poort | 17. Aan-uitknop |
| 8. USB 3.0-poort | 18. Wettelijk label (in batterijgedeelte) |
| 9. Mediakaartlezer | 19. Batterij |
| 10. Voedingslampje en batterijstatus/
activiteitenlampje harde schijf | 20. Batterij ontgrendelpal |
| | 21. Servicetag |

- | | |
|---|--|
| 1. Microphone droit | 12. Zone de clic droit |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 13. Port pour casque |
| 3. Caméra | 14. Ports USB 2.0 (2) |
| 4. Microphone gauche | 15. Lecteur optique |
| 5. Port de l'adaptateur d'alimentation | 16. Emplacement pour câble de sécurité |
| 6. Port réseau | 17. Bouton d'alimentation |
| 7. Port HDMI | 18. Étiquettes de conformité aux normes
(dans la baie de la batterie) |
| 8. Port USB 3.0 | 19. Batterie |
| 9. Lecteur de carte mémoire | 20. Loquet de déverrouillage de batterie |
| 10. Voyant d'état de l'alimentation/
Voyant d'activité du disque dur | 21. Étiquette de numéro de série |
| 11. Zone de clic gauche | |

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Rechtes Mikrofon | 11. Linker Mausclickbereich |
| 2. Kamerastatusaanzeige | 12. Rechter Mausclickbereich |
| 3. Kamera | 13. Kopfhöreranschluss |
| 4. Linkes Mikrofon | 14. USB 2.0-Anschlüsse (2) |
| 5. Netzadapteranschluss | 15. Optisches Laufwerk |
| 6. Netzwerkanschluss | 16. Sicherheitskabeleinschub |
| 7. HDMI-Anschluss | 17. Betriebsschalter |
| 8. USB 3.0-Anschluss | 18. Normenetikett (im Akkufach) |
| 9. Medienkartenleser | 19. Akku |
| 10. Stromversorgungs- und
Akkuzustandsanzeige/
Festplattenaktivitätsanzeige | 20. Akku-Entriegelungsriegel |
| | 21. Service-Tag-Etikett |

- | | |
|---|---|
| 1. Micrófono derecho | 11. Área de clic izquierdo |
| 2. Indicador luminoso de estado de
la cámara | 12. Área de clic derecho |
| 3. Cámara | 13. Puerto de audífonos |
| 4. Micrófono izquierdo | 14. Puertos USB 2.0 (2) |
| 5. Puerto de adaptador de alimentación | 15. Unidad óptica |
| 6. Puerto de red | 16. Ranura del cable de seguridad |
| 7. Puerto HDMI | 17. Botón de encendido |
| 8. Puerto USB 3.0 | 18. Etiqueta normativa (en el
compartimento de la batería) |
| 9. Lector de tarjetas multimedia | 19. Batería |
| 10. Indicador luminoso de estado de la
batería y de alimentación/Indicador
luminoso de actividad del disco duro | 20. Pasador de liberación de la batería |
| | 21. Etiqueta de servicio |

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Tastaturbefehle | Teclas de acceso directo

- | | |
|--|--|
| | Mute audio
Geluid dempen Couper le son
Audio stummschalten Silenciar el audio |
| | Decrease volume
Geluidsniveau omlaag Diminuer le volume
Lautstärke reduzieren Diminuir el volumen |
| | Increase volume
Geluidsniveau omhoog Augmenter le volume
Lautstärke erhöhen Aumentar el volumen |
| | Play previous track/chapter
Vorige track/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben
Reproducir pista o capítulo anterior |
| | Play/Pause
Afspelen/Pauzeren Lire/Pause
Wiedergabe/Pause Reproducir/Pausar |
| | Play next track/chapter
Volgende track/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben
Reproducir pista o capítulo siguiente |
| | Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen Basculer vers un moniteur externe
Auf externe Anzeige umschalten Cambiar a la pantalla externa |
| | Search
Zoeken Rechercher
Suchen Buscar |
| | Toggle keyboard backlight (optional)
Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)
Tastaturbeleuchtung umschalten (optional)
Alternar retroiluminación del teclado (opcional) |

- | | |
|--|---|
| | Decrease brightness
Helderheid verminderen Diminuer la luminosité
Helligkeit reduzieren Disminuir brillo |
| | Increase brightness
Helderheid vermeerderen Augmenter la luminosité
Helligkeit erhöhen Aumentar brillo |
| | Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Fn-Tastensperre umschalten Alternar bloqueo de la tecla Fn |
| | Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen Activer/Désactiver le sans fil
Wireless in-/ausschalten
Activar/desactivar la función inalámbrica |
| | Sleep
Slaapstand Veille
Energiesparmodus Suspensión |
| | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Schakel tussen het statuslampje voor stroom en batterij/
activiteitenlampjes harde schijf
Alternar entre le voyant d'état de l'alimentation et
de la batterie/voyant d'activité du disque dur
Zwischen Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/
Festplattenaktivitätsanzeige umschalten
Alternar entre el indicador luminoso de estado de la batería
y de alimentación y el indicador luminoso de actividad del
disco duro |

- NOTE: For more information, see [Specifications](https://www.dell.com/support) at [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- N.B.: Voor meer informatie, zie [Specificaties](https://www.dell.com/support) op [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- ANMERKUNG: Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NOTA: para obtener más información, consulte [Especificaciones](https://www.dell.com/support) en [dell.com/support](https://www.dell.com/support).