

# Inspiron 17


## 7000 Series

## Quick Start Guide

Schnellstart-Handbuch  
Skrócona instrukcja uruchomienia  
Ghid de pornire rapidă  
دليل البدء السريع


## 1 Connect the power adapter and press the power button

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken  
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania  
Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare  
توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل



## 2 Finish Windows setup

Windows-Setup abschließen | Skonfiguruj system Windows  
Finalizați configurarea Windows | Windows إعداد




**Enable security and updates**  
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren  
Włącz zabezpieczenia i aktualizacje  
Activați securitatea și actualizările  
تمكين الأمان والتحديثات



**Connect to your network**  
Mit dem Netzwerk verbinden  
Nawiąz połączenie z siecią  
Conectați-vă la rețea  
التوصيل بالشبكة

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**
  - ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  - UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
  - NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.
- ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور للوصول للشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen  
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne  
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

## Locate your Dell apps

Ihre Dell Apps ausfindig machen | Odszukaj aplikacje Dell  
Localizați aplicațiile Dell | Dell تحديد موقع تطبيقات




**Register your computer**  
Computer registrieren | Zarejestruj komputer  
Înregistrați-vă computerul | تسجيل الكمبيوتر



**Dell Backup and Recovery**  
Dell Backup and Recovery | Program Dell Backup and Recovery  
Backup și recuperare Dell | Dell Backup and Recovery



**My Dell**  
Mein Dell | Mój Dell  
Computerul meu Dell | جهاز Dell الخاص بي




## Learn how to use Windows

Informationen zur Verwendung von Windows | Poznaj system Windows  
Aflați cum se utilizează sistemul Windows | Windows تعلم كيفية استخدام



**Help and Tips**  
Hilfe und Tipps | Pomoc i porady  
Ajutor și sfaturi | التعليمات والتلميحات



**Product support and manuals**  
Produktsupport und Handbücher  
Pomoc techniczna i podręczniki  
Manuale și asistență pentru produse  
دعم المنتج والدلائل

dell.com/support  
dell.com/support/manuals  
dell.com/windows8

**Contact Dell**  
Kontaktaufnahme mit Dell | Kontakt z firmą Dell  
Contactați Dell | Dell الاتصال بـ

dell.com/contactdell

**Regulatory and safety**  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Przepisy i bezpieczeństwo  
Reglementări și siguranță  
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory\_compliance

**Regulatory model**  
Muster-Modellnummer | Model  
Model de reglementare | الموديل التنظيمي

P24E

**Regulatory type**  
Muster-Typnummer | Typ  
Tip de reglementare | النوع التنظيمي

P24E002

**Computer model**  
Computermodell | Model komputera  
Modelul computerului | موديل الكمبيوتر

Inspiron 7746



Scan to access  
how-to information

Dell.com/URL/Inspiron/17



© 2014 Dell Inc.  
© 2014 Microsoft Corporation.




0P2WYMA00



Printed in China.  
2014-10


# Features

Funktionen | Funcje | Caracteristici | الميزات



1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power button
6. Power-adapter port
7. HDMI port
8. Network port
9. USB 3.0 port with PowerShare
10. USB 3.0 port
11. Media-card reader

12. Headset port
13. Power and battery-status light
14. Hard-drive activity light
15. Left-click area
16. Right-click area
17. USB 2.0 ports (2)
18. Optical drive
19. Security-cable slot
20. Regulatory label
21. Service Tag label



1. Rechtes Mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatusanzeige
4. Linkes Mikrofon
5. Betriebsschalter
6. Netzadapteranschluss
7. HDMI-Anschluss
8. Netzwerkanschluss
9. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
10. USB 3.0-Anschluss
11. Medienkartenleser

12. Kopfhöreranschluss
13. Betriebs- und Akkuzustandsanzeige
14. Festplattenaktivitätsanzeige
15. Linker Mausclickbereich
16. Rechter Mausclickbereich
17. USB 2.0-Anschlüsse (2)
18. Optisches Laufwerk
19. Sicherheitskabeleinschub
20. Normenetikett
21. Service-Tag-Etikett

1. Microfonul din dreapta
2. Cameră
3. Indicator luminos de stare a camerei
4. Microfonul din stânga
5. Buton de alimentare
6. Port pentru adaptorul de alimentare
7. Port HDMI
8. Port de rețea
9. Port USB 3.0 cu PowerShare
10. Port USB 3.0
11. Cititor de cartele de stocare

12. Port pentru setul cască-microfon
13. Indicator luminos de stare a alimentării și bateriei
14. Indicator luminos de activitate a hard diskului
15. Zonă pentru clic stânga
16. Zonă pentru clic dreapta
17. Porturi USB 2.0 (2)
18. Unitate optică
19. Slot pentru cablu de securitate
20. Etichetă de reglementare
21. Etichetă de service

12. منفذ سماعة الرأس
13. مصباح حالة البطارية والتشغيل
14. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
15. منطقة النقر الأيسر
16. منطقة النقر الأيمن
17. منافذ USB 2.0 (2)
18. محرك الأقراص الضوئية
19. فتحة كبل الأمان
20. الملصق التنظيمي
21. ملصق رمز الخدمة

1. الميكروفون الأيمن
2. الكاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. الميكروفون الأيسر
5. زر التيار
6. منفذ مهابى التيار
7. منفذ HDMI
8. منفذ الشبكة
9. منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare
10. منفذ USB 3.0
11. قارئ بطاقات الوسائط

# Shortcut keys

Tastaturbefehle | Skróty klawiaturowe

Taste pentru comenzi rapide | مفاتيح الاختصار



**Mute audio**  
Audio stummschalten | Wyciszenie dźwięku  
Dezactivați sunetul | كتم الصوت



**Decrease volume**  
Lautstärke reduzieren | Zmniejszenie głośności  
Micșorare volum | خفض مستوى الصوت



**Increase volume**  
Lautstärke erhöhen | Zwiększenie głośności  
Mărire volum | رفع مستوى الصوت



**Play/Pause**  
Wiedergabe/Pause | Odtwarzanie/wstrzymanie  
Redare/Pauză | تشغيل/إيقاف مؤقت



**Open Search charm**  
Charm „Suche“ öffnen | Otwarcie panelu Wyszukiwanie  
Deschideți butonul Căutați | افتح اختصار البحث



**Open Share charm**  
Charm „Teilen“ öffnen | Otwarcie panelu Udostępnianie  
Deschideți butonul Partajați | فتح اختصار المشاركة



**Open Devices Charm**  
Charm „Geräte“ öffnen | Otwarcie panelu Urządzenia  
Deschideți butonul Dispozitive | فتح اختصار الأجهزة




**Open Settings Charm**  
Charm „Einstellungen“ öffnen | Otwarcie panelu Ustawienia  
Deschideți butonul Setări | افتح اختصار الضبط




**List recently-used apps**  
Kürzlich verwendete Apps auflisten | Ostatnio używane aplikacje  
Listă aplicațiilor utilizate recent | سرد التطبيقات المستخدمة مؤخرًا



**Disable/enable keyboard backlight**  
Tastaturbeleuchtung deaktivieren/aktivieren  
Włączenie/wyłączenie podświetlenia klawiatury  
Dezactivați/activați iluminarea de fundal a tastaturii  
تمكين/تعطيل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح



**Decrease brightness**  
Helligkeit reduzieren | Zmniejszenie jasności  
Reducere luminozitate | تخفيض مستوى السطوع



**Increase brightness**  
Helligkeit erhöhen | Zwiększenie jasności  
Creșterea luminozitate | رفع مستوى السطوع



**Turn off/on wireless**  
Wireless ein-/ausschalten  
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej  
Activare/dezactivare funcție wireless  
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي

**NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://dell.com/support).

**ANMERKUNG:** Weitere Informationen finden Sie unter [Technische Daten auf dell.de/support](https://dell.de/support).

**UWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Specyfikacje](https://dell.com/support) na stronie [dell.com/support](https://dell.com/support).

**NOTĂ:** Pentru informații suplimentare, consultați [Specificații](https://dell.com/support) la adresa [dell.com/support](https://dell.com/support).

**ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، انظر [المواصفات على العنوان dell.com/support](https://dell.com/support).