

Inspiron 17

7000 Series 2-in-1

Configurazione e specifiche

Modello computer: Inspiron 17-7778
Modello normativo: P30E
Tipo normativo: P30E001



Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza



N.B.: Un messaggio di N.B. indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del computer.



ATTENZIONE: Un messaggio di ATTENZIONE indica un danno potenziale all'hardware o la perdita di dati, e spiega come evitare il problema.



AVVERTENZA: Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

© 2016 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto è protetto dalle leggi sul copyright e sulla proprietà intellettuale internazionali e degli Stati Uniti. Dell e il logo Dell sono marchi registrati di Dell Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e nomi qui menzionati possono essere marchi registrati delle rispettive società.

2016-05

Rev. A01

Sommario

Impostare il computer.....	5
Viste.....	8
Parte anteriore.....	8
Sinistra.....	8
Destra.....	9
Base.....	10
Schermo.....	11
Modalità.....	12
Notebook.....	12
Tablet.....	12
Piedistallo.....	12
Tenda.....	13

Specifiche.....	14
Dimensioni e peso.....	14
Informazioni di sistema.....	14
Memoria.....	14
Porte e connettori.....	15
Comunicazioni.....	15
Video.....	15
Audio.....	16
Archiviazione.....	16
Lettore di schede multimediali.....	16
Tastiera.....	16
Fotocamera.....	17
Touchpad.....	17
Adattatore di alimentazione.....	17
Schermo.....	18
Batteria.....	18
Ambiente del computer.....	19
 Tasti di scelta rapida della tastiera.....	 20
 Come ottenere assistenza e contattare Dell.....	 22
Risorse di self-help.....	22
Come contattare Dell.....	23


Impostare il computer

- 1 Collegare l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante di alimentazione.




2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione di Windows:


a) Abilitare protezione e aggiornamenti Dell.



b) Connessione a una rete wireless.



c) Effettuare l'accesso all'account Microsoft o creare un nuovo account.



3 Esplorare le risorse Dell sul desktop.



Registrare il computer


Guida e Supporto tecnico Dell



SupportAssist - Controllare e aggiornare il computer

Viste

Parte anteriore



1 **Indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria/Indicatore di attività del disco rigido**

Indica lo stato di carica della batteria o l'attività del disco rigido.

 **N.B.:** Premere Fn+H per alternare l'indicatore tra l'indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria, e l'indicatore di attività del disco rigido.

Indicatore di attività del disco rigido

Si accende quando il computer legge da o scrive sul disco rigido.

Indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria

Indica lo stato dell'alimentazione e della carica della batteria

Bianco fisso: l'adattatore di alimentazione è collegato e la batteria ha più del 5% di carica.

Giallo fisso: il computer è alimentato a batteria, la cui carica è inferiore al 5%.

Spento

- L'adattatore di alimentazione è collegato e la batteria è completamente carica.
- Il computer è alimentato a batteria, la cui carica è superiore al 5 %.
- Il computer è in stato di sospensione, ibernazione o spento

Sinistra



1 **Porta dell'adattatore di alimentazione**

Collegare un adattatore di alimentazione per fornire alimentazione al computer e caricare la batteria.

2 **Porta USB di tipo C**

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti, schermi esterni e così via. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

Supporta Power Delivery che consente l'alimentazione di più dispositivi mediante un unico cavo. Fornisce fino a 15 W di potenza in uscita per ricariche più rapide.

 **N.B.:** Per connettere dispositivi USB standard e DisplayPort è necessario utilizzare degli adattatori (venduti separatamente).

3 **Porta HDMI**

Collegare il televisore o un altro dispositivo abilitato HDMI. Fornisce uscita video e audio.

4 **Porta USB 3.0 con PowerShare**

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

PowerShare consente di ricaricare i dispositivi USB anche quando il computer è spento.

 **N.B.:** Se il computer è spento o in stato di ibernazione, è necessario collegare l'adattatore di alimentazione per caricare i dispositivi utilizzando la porta PowerShare. Questa funzione deve essere attivata nel programma di impostazione del BIOS.

 **N.B.:** Alcuni dispositivi USB potrebbero non caricarsi quando il computer è spento o in stato di sospensione. In tali casi, accendere il computer per caricare il dispositivo.

5 **Porta per cuffia auricolare**

Collegare una cuffia, un microfono o una cuffia auricolare (cuffia e microfono combinati).

Destra



1 Pulsante di alimentazione

Premere per accendere il tablet se è spento o in stato di sospensione.

Premere per mettere il tablet in stato di sospensione se è acceso.

Tenere premuto per 4 secondi per forzare l'arresto del computer.



N.B.: È possibile personalizzare il funzionamento del pulsante di alimentazione in Opzioni risparmio energia. Per ulteriori informazioni, consultare *Il mio Dell e io* all'indirizzo: www.dell.com/support/manuals.

2 Pulsanti di controllo del volume

Premere per aumentare o diminuire il volume.

3 Lettore di schede multimediali

Legge da e scrive su schede multimediali.


4 Porta USB 2.0

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps.

5 Slot per cavo di sicurezza

Collegare un cavo di sicurezza per evitare movimenti non autorizzati del computer.

Base



1 Area per clic con pulsante sinistro del mouse

Premere per fare clic con il pulsante sinistro del mouse.

2 Touchpad

Muovere il dito sul touchpad per spostare il puntatore del mouse.
Toccare per fare clic con il pulsante sinistro e toccare con due dita per fare clic con il pulsante destro.

3 Area per clic con pulsante destro del mouse

Premere per fare clic con il pulsante destro del mouse.

Schermo



1 Microfono sinistro

Fornisce ingresso audio digitale per registrazioni audio, chiamate vocali e così via.

2 Trasmettitore a infrarossi

Emette luce a infrarossi che consente alla fotocamera a infrarossi di rilevare profondità e seguire il movimento.

3 Fotocamera a infrarossi

Consente di effettuare video chat, acquisire foto e registrare video. La funzione di rilevamento della profondità della fotocamera garantisce una maggiore protezione in combinazione con Windows Hello.

4 Indicatore di stato della fotocamera

Si accende quando la fotocamera è in uso.

5 **Microfono destro**

Fornisce ingresso audio digitale per registrazioni audio, chiamate vocali e così via.

6 **Posizione del Numero di servizio**

Il Numero di servizio è un identificatore alfanumerico univoco che consente ai tecnici dell'assistenza di Dell di identificare i componenti hardware del computer e accedere alle informazioni sulla garanzia.

Modalità

Notebook



Tablet



Piedistallo



Tenda



Specifiche

Dimensioni e peso

Altezza	22,10 mm (0,87 pollici)
Larghezza	412,50 mm (16,24 pollici)
Profondità	277,50 mm (10,92 pollici)
Peso	2,94 kg (6,49 libbre)



N.B.: Il peso del portatile può variare a seconda della configurazione desiderata e della variabilità produttiva.

Informazioni di sistema

Modello computer	Inspiron 17-7778
Processore	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i5 di sesta generazione• Intel Core i7 di sesta generazione
Chipset	Integrato nel processore

Memoria

Slot	Due slot SODIMM
Tipo	DDR4 a doppio canale
Velocità	2133 MHz
Configurazioni supportate	4 GB, 8 GB, 12 GB e 16 GB

Porte e connettori

Esterna:

USB

- Una porta USB di tipo C
- Una porta USB 3.0 con PowerShare
- Una porta USB 2.0

Audio/Video

- Una porta HDMI
- Una porta per cuffia auricolare (cuffia/microfono combinati)

Interna:

Scheda M. 2

Uno slot M.2 per scheda SSD

Comunicazioni

Wireless

- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Miracast
- Intel WiDi

Video

	Integrata	Discreta
Controller	Scheda grafica Intel HD 520	NVIDIA GeForce 940 M
Memoria	Memoria di sistema condivisa	<ul style="list-style-type: none">• DDR5 da 2 GB• DDR5 da 4 GB

Audio

Controller	Realtek ALC3234CG con Waves MaxxAudio Pro
Altoparlanti	Due
Uscita	<ul style="list-style-type: none">• Media: 2 W• Picco: 2,5 W
Microfono	Microfoni a matrice digitale nel gruppo fotocamera
Controlli volume	Tasti di scelta rapida per il controllo multimediale e pulsanti per il controllo del volume

Archiviazione

Interfaccia	SATA 6 Gbps
Unità a stato solido	<ul style="list-style-type: none">• Unità M. 2• Unità da 2,5 pollici
Disco rigido	Un'unità da 2,5 pollici

Lettore di schede multimediali

Tipo	Uno slot per scheda SD
------	------------------------

Tastiera

Tipo	Tastiera retroilluminata
Tasti di scelta rapida	Alcuni tasti sulla tastiera presentano due simboli su di essi. Questi tasti possono essere utilizzati per digitare caratteri alternativi o per eseguire funzioni secondarie. Per digitare il carattere alternativo, premere MAIUSC e il tasto desiderato. Per

eseguire funzioni secondarie,
premere Fn e il tasto desiderato.



N.B.: È possibile definire il comportamento primario dei tasti di funzione (F1-F12) modificando il **Comportamento dei tasti di funzione** nel programma di impostazione del BIOS.

[Tasti di scelta rapida della tastiera](#)

Fotocamera

Risoluzione	<ul style="list-style-type: none">• Immagine fissa: 0,92 megapixel• Video: 1280 x 720 (HD) a 30 fps
Angolo di visualizzazione diagonale	74 gradi

Touchpad

Risoluzione	<ul style="list-style-type: none">• Orizzontale: 1260• Verticale: 960
Dimensioni:	<ul style="list-style-type: none">• Altezza: 80 mm (3,15 pollici)• Larghezza: 105 mm (4,13 pollici)

Adattatore di alimentazione

Tipo	65 W
Tensione d'ingresso	100 V c.a.–240 V c.a.
Frequenza d'entrata	50 Hz-60 Hz
Corrente d'ingresso (massima)	1,60 A/1,70 A
Corrente di uscita (continua)	3,34 A
Tensione nominale di uscita	19,50 V c.c.
Intervallo di temperatura: in funzione	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Intervallo di temperatura: Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)
archiviazione

Schermo

Tipo	Schermo a sfioramento FHD da 17,3 pollici
Risoluzione (max.)	1920 x 1080
Passo pixel	0,1989 mm
Frequenza d'aggiornamento	60 Hz
Angolo operativo	Da 0 gradi (chiuso) a 360 gradi
Controlli	La luminosità può essere controllata tramite i tasti di scelta rapida
Altezza	252,50 mm (9,94 pollici)
Larghezza	400 mm (15,75 pollici)
Diagonale	439,42 mm (17,30 pollici)

Batteria

Tipo	<ul style="list-style-type: none">• "Smart" agli ioni di litio a 3 celle (42 Wh)• "Smart" agli ioni di litio a 4 celle (56 Wh)
Autonomia	Varia in base alle condizioni operative e può essere notevolmente ridotta in condizioni di consumo intenso.
Durata (approssimativa)	300 cicli di scarica/ricarica
Intervallo di temperatura: in funzione	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)
Intervallo di temperatura: archiviazione	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Batteria pulsante	CR-2032

3 celle

4 celle

Peso (massimo)	0,20 kg (0,44 libbre)	0,25 kg (0,55 libbre)
Tensione	11,40 V c.c.	15,20 V c.c.
Larghezza	97,15 mm (3,82 pollici)	98,20 mm (3,87 pollici)
Profondità	184,15 mm (7,25 pollici)	233,37 mm (9,19 pollici)
Altezza	5,90 mm (0,23 pollici)	5,90 mm (0,23 pollici)

Ambiente del computer

Livello di sostanze contaminanti trasmesse per via aerea: G1 come definito da ISA-S71.04-1985

	In funzione	Archiviazione
Intervallo di temperatura	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa (massima)	Dal 10% al 90% (senza condensa)	Dallo 0% al 95% (senza condensa)
Vibrazione (massima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Urto (massimo):	110 G [†]	160 G [‡]
Altitudine (massima):	Da -15,20 m a 3048 m (da -50 piedi a 10.000 piedi)	Da -15,20 a 10.668 m (da -50 piedi a 35.000 piedi)

* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando il disco rigido è in uso.

+ Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando la testina del disco rigido è in posizione di riposo.

Tasti di scelta rapida della tastiera

Icone	Descrizione
	Disattivazione dell'audio
	Diminuzione del volume
	Aumento del volume
	Riproduzione brano/capitolo precedente
	Riproduci/Sospendi
	Riproduzione brano/capitolo successivo
	Passaggio a schermo esterno
	Cerca
	Attivazione/disattivazione retroilluminazione della tastiera
	Diminuzione della luminosità
	Aumento della luminosità
	Spegnimento/accensione wireless
	Attivazione/disattivazione BLOC SCORR
	Attivazione/disattivazione Fn e tasto di blocco
	Pausa/Interruzione

Icone	Descrizione
	Sospensione
	Richiesta di sistema
	Apertura menu applicazioni
	Consente di alternare tra indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria/indicatore di attività del disco rigido
	Home
	Fine
	Pagina precedente
	Pagina successiva

Come ottenere assistenza e contattare Dell

Risorse di self-help

È possibile richiedere informazioni e assistenza su prodotti e servizi Dell mediante l'utilizzo delle seguenti risorse self-help:

Informazioni su prodotti e servizi Dell www.dell.com

Windows 8.1 e Windows 10

App Guida e Supporto tecnico Dell



Windows 10

App Guida introduttiva



Windows 8.1

App Guida



Accesso alla Guida su Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10

In Windows Search, digitare `Help and Support`, quindi premere INVIO.

Accesso alla guida in Windows 7

Fare clic su **Start** → **Guida e Supporto tecnico**.

Guida in linea per il sistema operativo

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

www.dell.com/support

Informazioni su risoluzione dei problemi, manuali utente, istruzioni di installazione, specifiche del prodotto, blog di assistenza tecnica, driver, aggiornamenti software e così via.

Maggiori informazioni su sistema operativo, installazione e utilizzo del computer, backup dei dati, diagnostica e così via.

Consultare *Il mio Dell e io* all'indirizzo Web www.dell.com/support/manuals.

Come contattare Dell

Per contattare Dell per problemi relativi a vendita, supporto tecnico o servizio clienti, visitare il sito Web www.dell.com/contactdell.



N.B.: La disponibilità varia in base al Paese e al prodotto, e alcuni servizi possono non essere disponibili nel proprio Paese.



N.B.: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare i recapiti su ricevuta d'acquisto, distinta di imballaggio, fattura o catalogo dei prodotti Dell.