



⚠ CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ computer, see the safety instructions in the *Owner's Manual*. Also, see your *Owner's Manual* for a complete list of features.

⚠ PRÉCAUTION :

Avant d'installer et d'utiliser votre ordinateur Dell™, veuillez lire et suivre les consignes de sécurité qui se trouvent dans le *Manuel du propriétaire*. Ce manuel fournit également la liste complète des fonctionnalités.

⚠ PRECAUCIÓN:

Antes de instalar y poner en funcionamiento el ordenador Dell™, lea y siga las instrucciones de seguridad del *Manual del propietario*. Asimismo, consulte este manual para obtener una lista completa de características.



1 **AC Adapter**
Adaptateur CA/CC
Adaptador de CA




2 **Modem (optional)**
Modem (en option)
Módem (opcional)



3 **Network**
Réseau
Red



4 **Power Button**
Bouton d'alimentation
Botón de encendido



- 1. modem connector
- 2. network connector
- 3. AC adapter connector
- 4. D/Bay connector
- 5. IEEE 1394 connector
- 6. audio connectors
- 7. Secure Digital memory card slot
- 8. PC Card slot

- 1. connecteur modem
- 2. connecteur réseau
- 3. connecteur d'adaptateur CA/CC
- 4. connecteur D/Bay
- 5. connecteur IEEE 1394
- 6. connecteurs audio
- 7. emplacement pour carte mémoire numérique sécurisée
- 8. emplacement pour carte PC



- 9. display latch
- 10. power button
- 11. touch pad
- 12. touch pad buttons
- 13. infrared sensor
- 14. USB connector
- 15. video connector

- 9. loquet de l'écran
- 10. bouton d'alimentation
- 11. touchpad
- 12. boutons du touchpad
- 13. capteur infrarouge
- 14. connecteur USB
- 15. connecteur vidéo

- 1. conector de módem
- 2. conector de red
- 3. conector del adaptador de CA
- 4. conector D/Bay
- 5. conector IEEE 1394
- 6. conectores de audio
- 7. ranura para tarjetas de memoria Secure Digital
- 8. ranura para tarjetas PC
- 9. seguro de la pantalla
- 10. botón de encendido
- 11. almohadilla de contacto
- 12. botones de la almohadilla de contacto
- 13. sensor de infrarrojos
- 14. conector de puerto USB
- 15. conector de vídeo





Battery in the Computer

To remove the battery, slide the battery latch releases and pull the battery out of the bay.

For instructions on installing the battery in the optional media base, see the *Media Base User's Guide*.

Batterie dans l'ordinateur

Pour retirer la batterie, faites glisser les loquets de verrouillage de la batterie et retirez cette dernière de la baie.

Pour obtenir des instructions sur l'installation de la batterie dans le périphérique d'amarrage optionnel, consultez le *Guide d'utilisation du périphérique d'amarrage*.

Batería del equipo

Para quitar la batería, deslice los pestillos de liberación de la batería y extráigala del compartimiento.

Para obtener instrucciones sobre la manera de instalar la batería en la base para medios opcional, consulte la *Guía del usuario de la base para medios*.



Wireless Network (Optional)

1. Set up your wireless router. See the documentation that came with your router for instructions.
2. Right-click the wireless network connections icon in the system tray (located in the lower-right corner of the Microsoft® Windows® operating system desktop).
3. Click **View Available Wireless Networks**.
4. In the **Wireless Network Connection** window, click the network that you want to join.
5. Click **Allow me to connect to the selected wireless network, even though it is not secure**.
6. Click **Connect**. Open your Internet browser and go to www.dell.com to verify your connection.

Réseau sans fil (en option)

1. Installez votre routeur sans fil. Consultez la documentation livrée avec le routeur pour obtenir des instructions.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône des connexions réseau sans fil dans la barre d'état système (dans l'angle inférieur droit du bureau du système d'exploitation Microsoft® Windows®).
3. Cliquez sur **View Available Wireless Networks** (Afficher les réseaux sans fil disponibles).
4. Dans la fenêtre **Wireless Network Connection** (Connexion réseau sans fil), cliquez sur le réseau auquel vous souhaitez accéder.
5. Cliquez sur **Allow me to connect to the selected wireless network, even though it is not secure** (Me permettre de me connecter au réseau sans fil sélectionné, même s'il n'est pas sécurisé).
6. Cliquez sur **Connect** (Connexion). Ouvrez votre navigateur Web et accédez à www.dell.com pour vérifier la connexion.

Red inalámbrica (opcional)

1. Configure el direccionador inalámbrico. Consulte la documentación que acompaña al direccionador para obtener instrucciones.
2. Haga clic con el botón derecho en el icono de las conexiones de red inalámbrica de la bandeja del sistema (que se encuentra en la esquina inferior derecha del escritorio del sistema operativo Microsoft® Windows®).
3. Haga clic en **View Available Wireless Networks** (Ver redes inalámbricas disponibles.)
4. En la ventana **Wireless Network Connection** (Conexión de red inalámbrica), haga clic en la red a la que desea unirse.
5. Haga clic en **Allow me to connect to the selected wireless network, even though it is not secure** (Permitirme conectarme a la red inalámbrica seleccionada, aunque no sea segura).
6. Haga clic en **Connect** (Conectar). Abra el explorador de Internet y visite www.dell.com para comprobar la conexión.



Finding Answers

See your *Owner's Manual* for information on setting up devices like printers.

See the *Dell™ Inspiron™ Help* file for information on using your computer and operating system.

To access the *Dell Inspiron Help* file:

1. Click the **Start** button and click **Help and Support**.
2. Click **User and system guides** and click **User's guides**.
3. Click **Dell Inspiron Help**.

Trouver des réponses

Consultez votre *Manuel du propriétaire* pour plus d'informations sur la configuration des périphériques tels que les imprimantes.

Consultez le fichier d'*Aide de Dell™ Inspiron™* pour plus d'informations sur l'utilisation de de l'ordinateur et du système d'exploitation.

Pour accéder au fichier d'*Aide de Dell Inspiron* :

1. Cliquez sur le bouton **Start** (Démarrer), puis sur **Help and Support** (Aide et support).
2. Cliquez sur **User and system guides** (Guides de l'utilisateur et du système), puis sur **User's guides** (Guides d'utilisation).
3. Cliquez sur **Dell Inspiron Help** (Aide de Dell Inspiron).

Búsqueda de respuestas

Consulte el *Manual del usuario* para obtener información acerca de cómo configurar dispositivos como impresoras.

Consulte el archivo *Dell™ Inspiron™ Help* (Ayuda de Dell™ Inspiron™) para utilizar el equipo y el sistema operativo.

Para obtener acceso al archivo *Dell Inspiron Help* (Ayuda de Dell Inspiron):

1. Haga clic en el botón **Start** (Inicio) y, a continuación, en **Help and Support** (Ayuda y asistencia).
2. Haga clic en **User and system guides** (Guías de usuario y del sistema) y en **User's guides** (Guías de usuario).
3. Haga clic en **Dell Inspiron Help** (Ayuda de Dell Inspiron).

