

# INSPIRON 3135


## Quick Start Guide

快速入门指南  
快速入門指南  
クイックスタートガイド  
빠른 시작 안내서




### 1 Connect the power adapter and turn on your computer

连接电源适配器并开启计算机  
連接電源變壓器並啟動電腦  
電源アダプタを接続しコンピュータの電源を入れる  
전원 어댑터를 연결하고 컴퓨터를 켭니다



### 2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定  
Windows セットアップを終了する | Windows 설정을 마칩니다



**Enable security and updates**  
启用安全和更新  
啓用安全性與更新  
セキュリティとアップデートを有効にする  
보안 및 업데이트를 활성화합니다



**Connect to your network**  
连接到网络  
連接網路  
ネットワークに接続する  
네트워크에 연결합니다




**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户  
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號  
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する  
Microsoft 계정에 로그인하거나 로컬 계정을 만듭니다

### 3 Explore resources

浏览资源 | 探索資源  
리ソースを検索する | 리소스 탐색



**Help and Tips**  
帮助和提示 | 說明與秘訣  
ヘルプとヒント | 도움말 및 팁



**My Dell**  
我的 Dell | 我的 Dell  
마이델 | 마이 델



**Register your computer**  
注册计算机 | 註冊您的電腦  
컴퓨터를 등록

### Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵  
쇼트컷키 | 바로 가기 키



**Mute audio**  
静音音频 | 靜音  
消音する | 오디오 음소거



**Decrease volume**  
降低音量 | 降低音量  
音량을 낮추는 | 볼륨 감소



**Increase volume**  
提高音量 | 提高音量  
音량을 높이는 | 볼륨 증가



**Play/Pause**  
播放/暂停 | 播放/暫停  
재생/일시 중지



**Open Search charm**  
打开“Search”（搜索）超级按钮 | 開啓搜尋快速鍵  
檢索チャームを開く | 검색 참 열기



**Open Share charm**  
打开“Share”（共享）超级按钮 | 開啓分享快速鍵  
共有チャームを開く | 공유 참 열기




**Devices Charm**  
“Devices”（设备）超级按钮 | 裝置快速鍵  
デバイスチャーム | 장치 참



**Open Settings Charm**  
打开“Settings”（设置）超级按钮 | 開啓設定快速鍵  
設定チャームを開く | 설정 참 열기



**List recently-used apps**  
列出最近使用的应用程序  
列出最近使用的應用程式  
最近使用したアプリケーションをリストアップする  
최근에 사용한 앱 표시



**Decrease brightness**  
降低亮度 | 降低亮度  
輝度を 낮추는 | 밝기 감소



**Increase brightness**  
提高亮度 | 增加亮度  
輝度を 높이는 | 밝기 증가



**Turn off/on wireless**  
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能  
와이레스를 온/오프にする | 무선 끄기/켜기



**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**注:** 有关详细信息, 请参见 [dell.com/support](http://dell.com/support) 上的规范。

**註:** 如需更多資訊, 請參閱 [dell.com/support](http://dell.com/support) 中的規格。

**メモ:** 詳細は、[dell.com/support](http://dell.com/support) の仕様を参照してください。

**주:** 자세한 정보는 [dell.com/support](http://dell.com/support) 의 사양을 참조하십시오.

## Product support and manuals

产品支持和手册  
產品支援與手冊  
製品サポートとマニュアル  
제품 지원 및 설명서

## Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡  
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

## Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全  
認可と安全性 | 규정 및 안전

## Regulatory model and type

管制型号和类型  
安規型號與類型  
認可モデルと認可タイプ  
규정 모델 및 유형

## Computer model

计算机型号 | 電腦型號  
컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


P19T

P19T002

Inspiron 3135

## Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능



1. Camera-status light
2. Camera
3. Digital microphones (2)
4. Security-cable slot
5. Network port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Right-click area
9. Left-click area
10. Hard-drive activity light

11. Power and battery-status light
12. Headset port
13. USB 3.0 ports (2)
14. HDMI port
15. Power-adaptor port
16. Power button
17. Regulatory label
18. Service Tag label

1. 摄像头状态指示灯
2. 摄像头
3. 数字麦克风 (2 个)
4. 安全缆线孔
5. 网络端口
6. USB 2.0 端口
7. 介质卡读取器
8. 右键点击区域
9. 左键点击区域
10. 硬盘驱动器活动指示灯

11. 电源和电池状态指示灯
12. 耳机端口
13. USB 3.0 端口 (2 个)
14. HDMI 端口
15. 电源适配器端口
16. 电源按钮
17. 管制标签
18. 服务标签

1. 攝影機狀態指示燈
2. 攝影機
3. 數位麥克風 (2)
4. 安全纜線插槽
5. 網路連接埠
6. USB 2.0 連接埠
7. 媒體讀卡器
8. 右鍵區
9. 左鍵區
10. 硬碟機活動指示燈

11. 電源及電池狀態指示燈
12. 耳麥連接埠
13. USB 3.0 連接埠 (2)
14. HDMI 連接埠
15. 電源變壓器連接埠
16. 電源按鈕
17. 法規標籤
18. 服務標籤

1. カメラステータスライト
2. カメラ
3. デジタルマイク (2)
4. セキュリティケーブルスロット
5. ネットワークポート
6. USB 2.0 ポート
7. メディアカードリーダー
8. 右クリックエリア
9. 左クリックエリア
10. ハードドライブアクティビティライト

11. 電源およびバッテリーステータスライト
12. ヘッドセットポート
13. USB 3.0 ポート (2)
14. HDMI ポート
15. 電源アダプタポート
16. 電源ボタン
17. 認可ラベル
18. サービスタグラベル

1. 카메라 상태 표시등
2. 카메라
3. 디지털 마이크(2개)
4. 보안 케이블 슬롯
5. 네트워크 포트
6. USB 2.0 포트
7. 미디어 카드 판독기
8. 오른쪽 클릭 영역
9. 왼쪽 클릭 영역
10. 하드 드라이브 작동 표시등

11. 전원 및 배터리 상태 표시등
12. 헤드셋 포트
13. USB 3.0 포트(2개)
14. HDMI 포트
15. 전원 어댑터 포트
16. 전원 버튼
17. 규정 라벨
18. 서비스 태그 라벨

