


# What's Next?

Hvad nu? • En verder? • Hva nå?

Vad kommer sedan?



# Finding Answers

Sådan får du svar • Antwoorden zoeken

Finne svar • Hitta svar

# Start Here

Begynd her • Begin hier  
Start her • Börja här

To set up Dellnet™ Internet service (U.S. only) and to connect a printer, see "Setting Up" in the Dell *Solutions Guide*.

Oplysninger om konfiguration af Dellnet™ Internet service (kun i USA) og tilslutning af printer findes i afsnittet Opsetning i Dells *Løsningshåndbog*.

Zie "Instellen" in de Dell Probleemplossinghandleiding voor informatie over het installeren van Dellnet™ Internet-service (alleen V.S.) of het aansluiten van een printer.

Hvis du vil oprette en Dellnet™ Internettjeneste (gælder kun for USA) og koble til en skriver, kan du se i installationskapitlet i Dell's *Løsningshåndbok* fra Dell.


Om du vill installera Dellnet™ Internet-service (endast i USA) och ansluta en skrivare, se installationsavsnittet i Dells *Lösningshandbok*.

For information on using your computer hardware and software, see the *Tell Me How* help file.

Oplysninger om brug af computerhardwaren og programmene finder du i *Hjælpefilen Sådan gör du*.

Zie het helbestand "Leg mij uit" voor informatie over het werken met de hardware en software van de computer.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker maskinvara og programvaren, se hjelpefilen *Fortell meg hvordan*.  
Sag hur.



For help with fixing problems and adding parts to your computer, see the Dell *Solutions Guide*. For help with using Windows, see the Microsoft guide.

Du kan få hjælp til at løse problemer og tilføje komponenter til din computer i Dells *Løsningshåndbog*. Oplysninger om brug af Windows finder du i brugerhåndbogen fra Microsoft. Zie de.

Probleemplossinghandleiding for hjælp bij het oplossen van problemen en uitbreiden van de computer. Zie de handleiding van Microsoft voor hjælp bij het werken met Windows.

Hvis du vil ha hjælp til å løse problemer og til å koble deler til datamaskinen, ser du i *Løsningshåndboken* fra Dell. Hvis du vil ha hjælp til å bruke Windows, se Microsofts brukerhåndbok.  
Hjælp med hur du löser problem och lägger till delar till datorn finns i Dells *Løsningshåndbok*. Om du vill ha hjälp med att använda Windows går du till Microsoft-handboken.

[support.dell.com](http://support.dell.com)



For personalized online support and instant answers to your questions, access Dell at <http://support.dell.com>.

Du kan få personlig Onlinesupport og øjeblikkelig svær på dine spørsmål på Dells Websted på adressen: <http://support.dell.com>.

Gå naar Dell op het adres <http://support.dell.com> voor persoonlijke online ondersteuning en direct antwoord op uw vragen.

Hvis du vil ha personlig, elektronisk støtte og øyeblikkelige svær på spørsmålene, kan du besøke Dell på <http://support.dell.com>.  
Om du vill ha personlig online-support och omedelbart svar på frågor kan du besöka Dell på <http://support.dell.com>.

Information in this document is subject to change without notice.

© 2000 Dell Computer Corporation. All rights reserved. Printed in Ireland.

Dell, Dellnet, the Dell logo, the DELL E COM logo, and Inspiron are trademarks of Dell Computer Corporation; Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

August 2000

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

© 2000 Dell Computer Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Irland.

Dell, Dellnet, the logo of Dell, the DELL E COM logo, Inspiron er varermerke for Dell Computer Corporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker for Microsoft Corporation. Dell fraskriver sig al ejetrette i andre virksomheders varemærker og navne.

August 2000

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2000 Dell Computer Corporation. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Ierland.

Dell, Dellnet, Dell-logoen, DELL E COM-logoen, Inspiron er varemærker for Dell Computer Corporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker for Microsoft Corporation. Dell fraskriver sig rettighetsinteresse for andres merker og navn.

August 2000

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsle.

© 2000 Dell Computer Corporation. Med enerett. Trykt i Irland.

Dell, Dellnet, Dell-logotypen, DELL E COM-logotypen, Inspiron er varemærker for Dell Computer Corporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker for Microsoft Corporation. Dell fraskriver seg rettighetsinteresse for andres merker og navn.

Augusti 2000

For Dell-installed help and educational resources, press this button.

Tryk på denne knap for at få adgang til de hjælpe- og undervisningsressourcer, der er installeret af Dell.

Druk op deze knop voor help en oefenmateriaal van Dell.

Trykk på denne knappen hvis du vil ha Dell-installert hjelpe og opplevelse.

Klicka på den här knappen om du vill komma till Dell-hjälp och visning.



014GWV A00

P/N 14GWV Rev. A00

[www.dell.com](http://www.dell.com)

**DELL.COM**

[support.dell.com](http://support.dell.com)

1



Connect the AC adapter.	Tilslutning af vekselstrømsadapter.	Sluit de AC-adapter aan.	Koble til strømadapteren.	Anslut nätagtaren.
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------

2



Network Option	Netværk	Netverkoptie	Netwerk	Nätverksalternativ
If your computer has an internal network adapter, connect the network cable to the network connector. <b>HINT:</b> If your computer has a network PC Card, do not install it until you complete the operating system setup.	Hvis computeren har en intern netværksadapter, skal du tilslutte nettverkkablet til nettverksstikket. <b>TIP!</b> Hvis computeren har et netverks-PC Card, skal du ikke installere det, før installationen af operativsystemet er afsluttet.	Als de computer een interne netwerkadapter heeft, sluit u de netwerkcabbel aan op de netwerkconnector. <b>TIP!</b> Als de computer een netwerk-PC-kaart heeft, installeert u deze pas nadat de installatie van het besturingssysteem zijn voltooid.	Hvis datamaskinen har en intern netverksadapter, kobler du nettverkskabellen til nettverkskontakten. <b>TIPS!</b> Hvis datamaskinen har et netverks-PC-kort, må du ikke installere dette før installasjonen av operativsystemet er fullført.	Om datom har en intern nätverksadapter ansluter du nätverkskabeln till nätverkskontakten. <b>TIPS!</b> Om din dator har ett PC-Card-kort för nätverk bör du värta med att installera det tills du fullständigt installerat operativsystemet.

3



Internal Modem Option	Intern modem	Optioneel intern modem	Intern modem	Intern tillvalsmodem
If your computer has an internal modem, connect the phone cable to the internal modem connector. If the connector has a plastic cover, your computer does not have an internal modem; check for a PC Card modem.	Hvis computeren har et internt modem, slutt telefonkablene til det interne modemstikket. Hvis stikket har et plastdeksel, er der ikke et internt modem i computeren. Kontroller, om der er et PC Card-modem.	Als de computer een interne modem heeft, sluit u de telefoonleidingen aan op de interne modemconnector. Als de connector een plastic afdekplaatje heeft, heeft uw computer geen interne modem. Controleer of er een pc-kaartmodem.	Hvis datamaskinen har et internt modem, kobler du telefonleidningen til den interne modemkontakten. Hvis kontakten har et plastdeksel, har din dator inte ett internt modem. Sök därför efter ett PC-Cardmodem.	Om din dator har ett internt modem ansluter du telefonkabellen till den interna modemkontakten. Om kontakten har ett plastdeksel har din dator inte ett internt modem, sök då efter ett PC-Cardmodem.

or      Eller      of      Eller      eller




PC Card Modem Option	PC Card-modem	Optioneel pc-kaartmodem	PC-kort-modem	Alternativ för PC Card-modem
If your computer has a PC Card modem, connect the phone cable to the PC Card modem connector and the other end to the wall phone jack.	Hvis computeren har et PC Card-modem, slutt telefonkabellen til PC Card-modemstikket og den andre enden til telefonstikket i væggen.	Als uw computer een pc-kaartmodem heeft, sluit u de telefooncabbel aan op de connector van het pc-kaartmodem en sluit u de andere kant aan op de telefoonansluiting in de muur.	Hvis datamaskinen har ett PC-kort-modem, kobler du telefonleidningen till kontakten för PC-kort-modemet och kobler den andra änden till ett telefonjack i väggen.	Om datom har ett PC Card-modem ansluter du telefonsladden till PC Card-modemporten och den andra änden till ett telefonjack i väggen.

4



Press the power button to turn on the computer.	Tryk på tændknappen for at tænde computeren.	Druk op de aan/uit-knop om de computer in te slakken.	Trykk på av/på-knappen for å slå på datamaskinen.	Tryck på strömbrytaren om du vill sätta på datorn.
---	--	---	---	--

5



Follow the prompts on the screen to complete the Microsoft® Windows® operating system setup.	Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte installationen af Microsoft® Windows®-operativsystemet.	Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie van het besturingssysteem Microsoft® Windows® te voltooien.	Følg instruksjonene som vises på skjermen for å fullføre installasjonen av operativsystemet Microsoft® Windows®.	Följ uppmaningarna på skärmen när du vill fullföra installationen av operativsystemet Microsoft® Windows®.
--	---	--	--	--