

Latitude 3180

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

חבר את מתאם החשמל ולחץ על כפתור ההפעלה



2 Finish Windows 10 setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows 10

Concluir a configuração do Windows 10

Завершите установку Windows 10

הגדרת Windows 10 הסתיימה

Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

הערה: אם אתם מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי



Locate Dell apps

Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell | Localizar as aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell אתר שומי



SupportAssist


Check and update your computer

Προχωρήστε σε έλεγχο και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verifique e atualize o seu computador

Проверка и обновление компьютера

בדוק ועדכן את המחשב שלך



Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte e manuais do produto

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell לך עזרה

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

הגם תקינה

P26T

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации

הגם תקינה

P26T002

Computer model


Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | מחשב הגם

Latitude 3180

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Power button
5. Noble wedge lock slot
6. Battery status light
7. Universal audio jack
8. Speakers
9. Touchpad
10. USB 3.0 port
11. USB 3.0 port with PowerShare

12. HDMI port
13. microSD card reader
14. Power connector port
15. Service tag label

1. Κάμερα
2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
3. Μικρόφωνο
4. Κουμπτί λειτουργίας
5. Υποδοχή κλειδαριάς Noble με σφήνα
6. Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
7. Γενικός σύνδεσμος ήχου
8. Ηχεία
9. Επιφάνεια αφής
10. Θύρα USB 3.0

11. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
12. Θύρα HDMI
13. Μονάδα ανάγνωσης καρτών microSD
14. Θύρα συνδέσμου τροφοδοσίας
15. Ετικέτα εξυπηρέτησης

1. Камера
2. Индикатор состояния камеры
3. Микрофон
4. Кнопка питания
5. Гнездо замка Nobel Wedge
6. Индикатор состояния аккумулятора
7. Универсальный аудиоразъем
8. Динамики
9. Сенсорная панель
10. Порт USB 3.0

11. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
12. Порт HDMI
13. Устройство чтения карт памяти microSD
14. Порт разъема питания
15. Метка обслуживания

12. Porta HDMI
13. Leitor de cartões microSD
14. Porta para carregador
15. Rótulo da etiqueta de serviço

12. יציאת HDMI
13. קורא כרטיס microSD
14. יציאת מחבר החשמל
15. תווית תג שירות

1. מצלמה
2. נורית מצב מצלמה
3. מיקרופון
4. לחצן הפעלה
5. חרוץ נעילה של Nobel Wedge
6. נורית מצב סוללה
7. שקע אוניברסלי לשקע
8. רמקולים
9. משטח מגע
10. יציאת USB 3.0
11. יציאת USB 3.0 עם PowerShare



0NGN8NA00



Printed in China.

2016-12

© 2016 Dell Inc. or its subsidiaries.

© 2016 Microsoft Corporation.