

# Latitude 3180

## Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat  
Guía de inicio rápido  
Hướng dẫn khởi động nhanh  
دليل البدء السريع




## 1 Connect the power adaptor and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn

توصيل مهايئ التيار والضغظ على زر التشغيل



## 2 Finish Windows 10 setup

Tuntaskan penataan Windows 10 | Finalice la configuración de Windows 10

Hoàn tất cài đặt Windows 10 | Windows 10 إنهاء إعداد

### Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda

Conéctese a una red

Kết nối vào mạng của bạn

التوصيل بالشبكة



**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

**GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.


### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي



## Locate Dell apps

Mencari aplikasi Dell | Localice las aplicaciones Dell

Xác định vị trí các ứng dụng Dell | Dell تحديد موقع تطبيقات



### SupportAssist


### Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

Busque actualizaciones para su equipo

Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه



## Product support and manuals

Manual dan dukungan produk  
Manuales y soporte técnico de productos  
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn  
دعم المنتج والدلائل

## Contact Dell

Hubungi Dell | Póngase en contacto con Dell  
Liên hệ Dell | Dell الاتصال بـ

## Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Normativa y seguridad  
Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

## Regulatory model

Model regulatori | Modelo normativo  
Model quy định | الموديل التنظيمي

## Regulatory type

Jenis regulatori | Tipo normativo  
Loại quy định | النوع التنظيمي

## Computer model

Model komputer | Modelo de equipo  
Model máy tính | موديل الكمبيوتر

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


**P26T**

**P26T002**

**Latitude 3180**


## Features

Fitur | Funciones | Tính năng | الميزات



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Power button
5. Noble wedge lock slot
6. Battery status light
7. Universal audio jack
8. Speakers
9. Touchpad
10. USB 3.0 port
11. USB 3.0 port with PowerShare

12. HDMI port
13. microSD card reader
14. Power connector port
15. Service tag label



1. Kamera
2. Lampu status kamera
3. Mikrofon
4. Tombol daya
5. Slot kunci Noble wedge
6. Lampu status baterai
7. Jack audio universal
8. Speaker
9. Panel sentuh
10. Port USB 3.0
11. Port USB 3.0 dengan PowerShare

12. Port HDMI
13. Pembaca kartu microSD
14. Port konektor daya
15. Label tag servis

1. Camera
2. Đèn trạng thái camera
3. Micrô
4. Nút nguồn
5. Khe gắn khóa chêm Noble
6. Đèn trạng thái pin
7. Giắc âm thanh đa năng
8. Loa
9. Bàn di chuột
10. Cổng USB 3.0

11. Cổng USB 3.0 với tính năng PowerShare
12. Cổng HDMI
13. Đầu đọc thẻ microSD
14. Cổng đầu nối nguồn
15. Nhãn thẻ bảo trì

11. Puerto USB 3.0 con PowerShare
12. Puerto HDMI
13. Lector de tarjetas microSD
14. Puerto del conector de alimentación
15. Etiqueta de servicio

12. منفذ HDMI
13. قارئ بطاقة microSD
14. منفذ موصل التيار
15. ملصق علامة الخدمة

1. الكاميرا
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الميكروفون
4. زر التيار
5. فتحة قفل Noble wedge
6. مصباح حالة البطارية
7. مقيس صوتي شامل
8. مكبرات الصوت
9. لوحة اللمس
10. منفذ USB 3.0
11. منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare



OT3R4VA00