

Latitude 3180


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka



1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Csatlakoztassa a tápadaptert, majd nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania



2 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10 | Fejezze be a Windows 10 beállítását
Skonfiguruj system Windows 10 | Dokončite nastavenie systému Windows 10

Connect to your network

Připojte se k síti
Kapcsolódjon a hálózathoz
Nawiąż połączenie z siecią
Pripojte sa k sieti



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.
- MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adj a meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.
- UWAGA:** Jeśli nawiążesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
- POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Jelentkezzen be a Microsoft-fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorite lokálne konto



Locate Dell apps


Umístění aplikací Dell | Dell-alkalmazások keresése
Odszukaj aplikacje firmy Dell | Nájdiite aplikácie Dell



SupportAssist

Check and update your computer

Kontrola počítača a prípadná aktualizace
Számítógép ellenőrzése és frissítése
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač



Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a příručky produktu

Contact Dell

Kontaktujte spoločnosť Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell | Kontaktуйте Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonem vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Směrnicový model | Szabályozó modell
Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus
Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógépmoell
Model komputera | Model počítača

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


P26T

P26T002


Latitude 3180

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Power button
5. Noble wedge lock slot
6. Battery status light
7. Universal audio jack
8. Speakers
9. Touchpad
10. USB 3.0 port
11. USB 3.0 port with PowerShare



12. HDMI port
13. microUSB card reader
14. Power connector port
15. Service tag label

1. Kamera
2. Indikátor stavu kamery
3. Mikrofon
4. Vypínač
5. Slot pro zámek Noble Wedge
6. Indikátor stavu baterie
7. Univerzální audio konektor
8. Reproduktory
9. Dotyková podložka
10. Port USB 3.0

1. Kamera
2. Kamera állapotjelző fénye
3. Mikrofon
4. Bekapcsológomb
5. Lopásgátló Noble-zár nyílása
6. Akkumulátor állapotjelző fénye
7. Univerzális audiojack
8. Hangszórók
9. Érintőpad
10. USB 3.0-port
11. USB 3.0-port PowerShare-rel

11. Konektor USB 3.0 s technológią PowerShare
12. Port HDMI
13. Čtečka microSD karet
14. Port konektoru napájení
15. Servisní štítek

12. HDMI-port
13. microSD-kártya-olvasó
14. Tápcsatlakozó csatlakozója
15. Szervizcímké

1. Kamera
2. Lampka stanu kamery
3. Mikrofon
4. Przycisk zasilania
5. Gniazdo zabezpieczenia Noble wedge
6. Lampka stanu akumulatora
7. Uniwersalna wtyczka audio
8. Głośniki
9. Tabliczka dotykowa
10. Port USB 3.0

1. Kamera
2. Kontrolka stanu kamery
3. Mikrofon
4. Tlačidlo napájania
5. Otvor pre záмок Noble Wedge
6. Indikátor stavu batérie
7. Univerzálny zvukový konektor
8. Reproduktory
9. Dotyková plocha
10. Port USB 3.0

11. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
12. Złącze HDMI
13. Czytnik kart microSD
14. Złącze zasilania
15. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

11. Port USB 3.0 s podporou PowerShare
12. Port HDMI
13. Čítačka kariet microSD
14. Port napájacieho konektora
15. Etiketa servisného štítka



0456P5A00