

# Latitude 3189


## Quick Start Guide

Snelstartgids  
Guide d'information rapide  
Schnellstart-Handbuch  
Guida introduttiva rapida



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop  
Brancher l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation  
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken  
Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione



### 2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10 | Terminer la configuration de Windows 10  
Windows 10-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Windows 10

#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Se connecter à un réseau  
Mit dem Netzwerk verbinden  
Connettere alla rete



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- N.B.:** als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- REMARQUE :** dans le cas d'une connexion à un réseau sans fil sécurisé, saisir le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque l'invite apparaît.
- ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- N.B.:** per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Se connecter à un compte Microsoft ou créer un compte local  
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen  
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale



### Locate Dell apps


Vind Dell apps | Identifier les applications Dell  
Dell Apps ausfindig machen | Individuare le app Dell



#### SupportAssist

#### Check and update your computer

Controleer en update uw computer  
Rechercher des mises à jour et les installer sur l'ordinateur  
Computer überprüfen und aktualisieren  
Verificare e aggiornare il computer



## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Assistance produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto prodotto e manuali

## Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid  
Réglementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Normative e sicurezza

## Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer | Modello normativo

## Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

## Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello computer

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)


**P26T**

**P26T001**


**Latitude 3189**

## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. World-facing Microphone
5. World-facing camera status light
6. World-facing camera
7. Noble wedge lock slot
8. Volume control button
9. Power button
10. Battery status light
11. Universal audio jack
12. Speakers
13. Touchpad
14. USB 3.0 port
15. USB 3.0 port with PowerShare
16. HDMI port
17. microSD card reader
18. Power connector port
19. Service tag label



1. Camera
2. Camera-statuslampje
3. Microfoon
4. Microfoon gericht op het publiek
5. Statuslampje camera gericht op het publiek
6. Camera gericht op het publiek
7. Sleuf voor Noble Wedge-kabelslot
8. Volumeknoppen
9. Aan-uitknop
10. Batterijstatuslampje
11. Universele audioaansluiting
12. Luidsprekers
13. Toetsenblok
14. USB 3.0-poort
15. USB 3.0-poort met PowerShare
16. HDMI-poort
17. microSD-kaartlezer
18. Netadapterpoort
19. Servicetaglabel

1. Webcam
2. Voyant d'état de la webcam
3. Microphone
4. Microphone d'environnement
5. Voyant d'état de la webcam d'environnement
6. Webcam d'environnement
7. Emplacement pour verrou Noble
8. Bouton de contrôle du volume
9. Bouton d'alimentation
10. Voyant d'état de la batterie
11. Prise jack audio universelle
12. Haut-parleurs
13. Pavé tactile
14. Port USB 3.0
15. Port USB 3.0 avec PowerShare
16. Port HDMI
17. Lecteur de cartes microSD
18. Port du connecteur d'alimentation
19. Étiquette du numéro de service

1. Kamera
2. Kamerastatusaanzeige
3. Microfoon
4. „World Facing“-Mikrofoon
5. Statusaanzeige der „World Facing“-Kamera
6. „World Facing“-Kamera
7. Nobel Wedge-Sicherheitschloßeinschub
8. Tasten zur Lautstärkeregelung
9. Betriebsschalter
10. Akkuzustandsanzeige
11. Universelle Audiobuchse
12. Lautsprecher
13. Touchpad
14. USB 3.0-Anschluss
15. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
16. HDMI-Anschluss
17. microSD-Kartenleser
18. Netzanschluss-Port
19. Service-Tag-Etikett

1. Fotocamera
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Microfono
4. Microfono a contatto con il mondo
5. Indicatore di stato della fotocamera a contatto con il mondo
6. Fotocamera a contatto con il mondo
7. Slot blocco Noble Wedge
8. Pulsante di controllo del volume
9. Accensione
10. Indicatore di stato della batteria
11. Spinotto audio universale
12. Altoparlanti
13. Touchpad
14. Porta USB 3.0
15. Porta USB 3.0 con PowerShare
16. Porta HDMI
17. Lettore scheda microSD
18. Porta connettore di alimentazione
19. Etichetta Numero di servizio



0344RJA00