

Latitude 3189

Quick Start Guide

Snelstartgids


Guide d'information rapide



1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Brancher l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation



2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10

Terminer la configuration de Windows 10

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Se connecter à un réseau



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.


N.B.: als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : dans le cas d'une connexion à un réseau sans fil sécurisé, saisir le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque l'invite apparaît.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Se connecter à un compte Microsoft ou créer un compte local



Locate Dell apps

Vind Dell apps

Identifier les applications Dell




SupportAssist

Check and update your computer

Controleer en update uw computer

Rechercher des mises à jour et les installer sur l'ordinateur



Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Assistance produits et manuels

Contact Dell

Contact opnemen met Dell
Contacter Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Règlementations et sécurité

Regulatory model

Beschreven model
Modèle réglementaire

Regulatory type

Beschreven type
Type réglementaire

Computer model

Computermodel
Modèle de l'ordinateur

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P26T

P26T001


Latitude 3189

Features

Kenmerken | Caractéristiques



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. World-facing Microphone
5. World-facing camera status light
6. World-facing camera
7. Noble wedge lock slot
8. Volume control button
9. Power button
10. Battery status light
11. Universal audio jack
12. Speakers
13. Touchpad
14. USB 3.0 port
15. USB 3.0 port with PowerShare
16. HDMI port
17. microSD card reader
18. Power connector port
19. Service tag label



1. Camera
2. Camera-statuslampje
3. Microfoon
4. Microfoon gericht op het publiek
5. Statuslampje camera gericht op het publiek
6. Camera gericht op het publiek
7. Sleuf voor Noble Wedge-kabelslot
8. Volumeknoppen
9. Aan-uitknop
10. Batterijstatuslampje
11. Universele audioaansluiting
12. Luidsprekers
13. Toetsenblok
14. USB 3.0-poort
15. USB 3.0-poort met PowerShare
16. HDMI-poort
17. microSD-kaartlezer
18. Netadapterpoort
19. Servicetaglabel
1. Webcam
2. Voyant d'état de la webcam
3. Microphone
4. Microphone d'environnement
5. Voyant d'état de la webcam d'environnement
6. Webcam d'environnement
7. Emplacement pour verrou Noble
8. Bouton de contrôle du volume
9. Bouton d'alimentation
10. Voyant d'état de la batterie
11. Prise jack audio universelle
12. Haut-parleurs
13. Pavé tactile
14. Port USB 3.0
15. Port USB 3.0 avec PowerShare
16. Port HDMI
17. Lecteur de cartes microSD
18. Port du connecteur d'alimentation
19. Étiquette du numéro de service



04XJ92A00