

# Latitude 3189


## Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada  
Gyors üzembe helyezési útmutató  
Краткое руководство по началу работы  
Priručnik za brzi start



## 1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje  
Csatlakoztassa a tápadaptert, majd nyomja meg a bekapcsológombot  
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания  
Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



## 2 Finish Windows 10 setup

Završite postavljanje Windows 10  
Fejezze be a Windows 10 beállítását  
Завершите установку Windows 10  
Završite sa podešavanjem sistema Windows 10

### Connect to your network


Spojite se na vašu mrežu  
Kapcsolódjon a hálózathoz  
Подключитесь к сети  
Povežite sa svojom mrežom



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
- MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.
- NAPOMENA:** Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun  
Jelentkezzen be a Microsoft-fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot  
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись  
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog



## Locate Dell apps


Locirajte Dell aplikacije | Dell-alkalmazások keresése  
Найдите приложения Dell | Pronađite Dell aplikacije



### SupportAssist

### Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo  
Számítógép ellenőrzése és frissítése  
Проверка и обновление компьютера  
Proverite i ažurirajte računar



## Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod  
Terméktámogatás és kézikönyvek

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Podrška i uputstva za proizvod

## Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel  
Обратиться в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

## Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost  
Szabályozások és biztonság

Соответствие стандартам и технике безопасности

Regulatorne i bezbednosne informacije

## Regulatory model

Regulatorni model  
Szabályozó modell

Модель согласно нормативной документации

Regulatorni model

## Regulatory type

Regulatorna vrsta | Szabályozó típus

Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip

## Computer model

Model računala | Számítógépmoell

Модель компьютера | Model računara

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


**P26T**

**P26T001**


**Latitude 3189**

## Features

Značajke | Jellemzők | Характеристики | Funkcije



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. World-facing Microphone
5. World-facing camera status light
6. World-facing camera
7. Noble wedge lock slot
8. Volume control button
9. Power button
10. Battery status light
11. Universal audio jack
12. Speakers
13. Touchpad
14. USB 3.0 port
15. USB 3.0 port with PowerShare
16. HDMI port
17. microSD card reader
18. Power connector port
19. Service tag label



1. Kamera
2. Svjetlo statusa kamere
3. Mikrofon
4. Mikrofon
5. Svjetlo statusa kamere
6. Kamera
7. Utor za zaključavanje Nobel Wedge
8. Gumb za kontrolu glasnoće
9. Gumb za uključivanje/isključivanje
10. Svjetlo statusa baterije
11. Univerzalna audio utičnica
12. Zvučnici
13. Podloga osjetljiva na dodir
14. Ulaz za USB 3.0
15. USB 3.0 priključak s PowerShare
16. HDMI ulaz
17. Čitač kartica microSD
18. Ulaz priključka napajanja
19. Naljepnica servisne oznake

1. Kamera
2. Kamera állapotjelző fénye
3. Mikrofon
4. Kifelé néző mikrofon
5. Kifelé néző kamera állapotjelző fénye
6. Kifelé néző kamera
7. Lopásgátló Noble-zár nyílása
8. Hangerőszabályzó gomb
9. Bekapcsológomb
10. Akkumulátor állapotjelző fénye
11. Univerzális audiojack
12. Hangszórók
13. Érintőpad
14. USB 3.0-port
15. USB 3.0-port PowerShare-rel
16. HDMI-port
17. microSD-kártya-olvasó
18. Tápcsatlakozó csatlakozója
19. Szervizcímke

1. Камера
2. Индикатор состояния камеры
3. Микрофон
4. Микрофон для записи окружающих звуков
5. Индикатор камеры для записи окружающего вида
6. Камера для записи окружающего вида
7. Гнездо замка Nobel Wedge
8. Кнопка регулировки громкости
9. Кнопка питания
10. Индикатор состояния аккумулятора
11. Универсальный аудиоразъем
12. Динамики
13. Сенсорная панель
14. Порт USB 3.0
15. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
16. Порт HDMI
17. Устройство чтения карт памяти microSD
18. Порт разъема питания
19. Метка обслуживания

1. Kamera
2. Svetlo za status kamere
3. Mikrofon
4. Mikrofon za prezentaciju
5. Svetlo za status kamere za prezentaciju
6. Kamera za prezentaciju
7. Prorez za Noble bravu
8. Dugme za kontrolu jačine zvuka
9. Dugme za napajanje
10. Svetlo za status baterije
11. Univerzalni audio konektor
12. Zvučnici
13. Tabla osjetljiva na dodir
14. USB 3.0 port
15. USB 3.0 port sa PowerShare funkcijom
16. HDMI port
17. Čitač microSD kartice
18. Port konektora za napajanje
19. Naljepnica sa servisnom oznakom



01JTMPA00