

Latitude 3190 2-in-1


Quick Start Guide

Aan de slag
Przewodnik szybkiego uruchamiania
Ghid de pornire rapidă
Vodnik za hitri začetek



1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop




Modes

Modi | Tryby
Moduri | Načini


Notebook

Notebook | Notebook
Notebook | Prenosnik




Tablet

Tablet | Tablet
Tabletă | Tablični računalnik




Stand

Standaard | Podstawka
Suport | Stojalo



Tent

Tent | Namiot
Tip cort | Šotor



What's New

Nieuw in deze versie | Nowości
Ce este nou | Novosti

- The system is shipped with Intel Gemini Lake Celeron or Pentium processor
- Active Pen support
- Het systeem wordt geleverd met Intel Gemini Lake Celeron- of Pentium-processor
- Ondersteuning voor active pen
- System jest dostarczany z procesorem Intel Gemini Lake Celeron lub Pentium
- Obsługa aktywnego piórka
- Sistemul este livrat cu procesor Intel Gemini Lake Celeron sau Pentium
- Suport pentru creionul activ
- Računalnik je opremljen s procesorjem Intel Gemini Lake Celeron ali Pentium
- Podpora za aktivno pisalo

Product support and manuals

Productsupport en handleidingen
Pomoc techniczna dotycząca produktu i instrukcje obsługi
Asistență și manuale pentru produs
Podpora in navodila za izdelek

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontakt z firmą Dell
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo
Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

Regulatory model

Beschreven model | Formalne oznaczenie modelu
Model pentru reglementare | Regulatorni model

Regulatory type

Beschreven type | Formalne oznaczenie typu
Tip de reglementare | Regulativna vrsta

Computer model

Computermodel | Model komputera
Model de computer | Model računalnika

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P26T

P26T003

Latitude 3190 2-in-1


Features

[Kenmerken](#) | [Funkcje](#) | [Caracteristici](#) | [Funkcije](#)



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. World-facing microphone
5. World-facing camera status light
6. World-facing camera
7. Noble Wedge lock slot
8. Volume control button
9. Power button
10. Battery status light
11. Universal audio jack
12. Speakers
13. Touchpad
14. USB 3.1 Gen 1 port
15. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare

16. HDMI port
17. Power connector port
18. Microphone status light
19. Service Tag label



1. Camera
2. Statuslampje voor camera
3. Microfoon
4. Op de wereld gerichte microfoon
5. Statuslampje voor op de wereld gerichte camera
6. Op de wereld gerichte camera
7. Sleuf voor Noble Wedge-slot
8. Volumeknop
9. Aan-/uitknop
10. Batterijstatuslampje
11. Universele audio-aansluiting
12. Luidsprekers
13. Toetsenblok
14. USB 3.1 Gen 1-poort

1. Kamera
2. Lampka stanu kamery
3. Mikrofon
4. Mikrofon skierowany na zewnątrz
5. Lampka stanu kamery skierowanej na zewnątrz
6. Kamera skierowana na zewnątrz
7. Gniazdo blokady Noble Wedge
8. Przycisk regulacji głośności
9. Przycisk zasilania
10. Lampka stanu akumulatora
11. Uniwersalne gniazdo audio
12. Głośniki
13. Tabliczka dotykowa
14. Port USB 3.1 pierwszej generacji

15. USB 3.1 Gen 1-poort met PowerShare
16. HDMI-poort
17. Netconnectorpoort
18. Microfoonstatuslampje
19. Servicetaglabel

15. Port USB 3.1 pierwszej generacji z funkcją PowerShare
16. Port HDMI
17. Złącze zasilania
18. Lampka stanu mikrofonu
19. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Cameră
2. Indicator luminos de stare a camerei
3. Microfon
4. Microfon orientat spre exterior
5. Indicator luminos de stare a camerei orientate spre exterior
6. Cameră orientată spre exterior
7. Slot pentru încuietoare Noble
8. Buton de control al volumului
9. Buton de alimentare
10. Indicator luminos de stare a bateriei
11. Mufă audio universală
12. Boxe
13. Touchpad
14. Port USB 3.1 Gen 1

1. Kamera
2. Lučka stanja kamere
3. Mikrofon
4. Mikrofon na zadnji strani
5. Lučka za stanje kamere na zadnji strani
6. Kamera na zadnji strani
7. Reža za ključavnico Noble Wedge
8. Gumbi za nastavitev glasnosti
9. Gumb za vklop/izklop
10. Lučka stanja baterije
11. Univerzalni zvočni priključek
12. Zvočniki
13. Sledilna ploščica
14. Vrata USB 3.1 1. generacije

15. Port USB 3.1 Gen 1 cu PowerShare
16. Port HDMI
17. Port pentru conectorul de alimentare
18. Indicator luminos de stare pentru microfon
19. Etichetă de service

15. Vrata USB 3.1 1. generacije, Type-C s funkcijo PowerShare
16. Vrata HDMI
17. Vrata za napajalni priključek
18. Lučka stanja mikroфона
19. Servisna oznaka

