

Latitude 3190 2-in-1


Quick Start Guide

Vejledning til hurtig start
Pikaopas
Hurtigstartveiledning
Snabbstartsguide



1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren, og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Koble til strømadapteren og trykk på av/på-knappen
Anslut nätadaptern och tryck på strömbrytaren




Modes

Funktioner | Tilat
Moduser | Lägen


Notebook

Notebook | Kannettava tietokone
Bærbar PC | Notebook




Tablet

Tablet | Tabletti
Nettbrett | Surfplatta




Stand

Fod | Tuki
Fot | Stativ



Tent

Telt | Teltta
Telt | Tält



What's New

Nyheder | Uutta
Hva er nytt | Nyheter

- The system is shipped with Intel Gemini Lake Celeron or Pentium processor
- Active Pen support
- Systemet leveres med en Intel Gemini Lake Celeron- eller Pentium-processor
- Active Pen-understøttelse
- Järjestelmä toimitetaan Intel Gemini Lake Celeron- tai Pentium-suorittimen kanssa
- Aktiivinen kynätuki
- Systemet leveres med Intel Gemini Lake Celeron- eller Pentium-processor
- Støtter Active-penn
- Systemet levereras med Intel Gemini Lake Celeron- eller Pentium-processor
- Stöd för Active-penna

Product support and manuals

Support og manualer til produktet

Tuotetuki ja oppaat

Produktstøtte og håndbøger

Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin

Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivning og sikkerhed | Säädösten mukaisuus ja turvallisuus

Forskrifter og sikkerhet | Föreskrifter och säkerhet

Regulatory model

Lovmodel | Säädösten mukainen malli

Forskriftsmessig modell | Regelmmodell

Regulatory type

Lovtype | Säädösten mukainen tyyppi

Forskriftstype | Regeltyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormmodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P26T

P26T003

Latitude 3190 2-in-1


Features

[Funktioner](#) | [Ominaisuudet](#) | [Funksjoner](#) | [Funktioner](#)



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. World-facing microphone
5. World-facing camera status light
6. World-facing camera
7. Noble Wedge lock slot
8. Volume control button
9. Power button
10. Battery status light
11. Universal audio jack
12. Speakers
13. Touchpad
14. USB 3.1 Gen 1 port
15. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare

16. HDMI port
17. Power connector port
18. Microphone status light
19. Service Tag label



1. Kamera
2. Statusindikator for kamera
3. Mikrofon
4. Fremadvendt mikrofon
5. Fremadvendt kamera med statusindikator
6. Fremadvendt kamera
7. Noble Wedge-låseslot
8. Lydstyrkeknapp
9. Tænd/sluk-knap
10. Batteristatusindikator
11. Universelt audio-jackstik
12. Højtalere
13. Berøringsplade
14. USB 3.1 Gen 1-port

15. USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare
16. HDMI-port
17. Strømsstikport
18. Indikator for mikrofonstatus
19. Servicemærke

1. Kamera
2. Kameran tilavalo
3. Mikrofoni
4. Ulospäin osoittava mikrofoni
5. Ulospäin osoittavan kameran tilavalo
6. Ulospäin osoittava kamera
7. Noble-lukkopaikka
8. Äänenvoimakkuuspainike
9. Virtapainike
10. Akun tilavalo
11. Yleisaudioliitin
12. Kaiuttimet
13. Kosketuslevy
14. USB 3.1 Gen 1 -portti
15. USB 3.1 Gen 1 -portti, jossa PowerShare

16. HDMI-portti
17. Virtaliitäntä
18. Mikrofonin tilan merkivalo
19. Huoltomerkkitarra

1. Kamera
2. Statuslys for kamera
3. Mikrofon
4. Forovervendt mikrofon
5. Forovervendt statuslys for kamera
6. Forovervendt kamera
7. Noble Wedge-låsspor
8. Volumknapp
9. Av/på-knapp
10. Batteristatuslys
11. Universell lydkontakt
12. Høytalere
13. Styreplate
14. USB 3.1 Gen 1-port

15. USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare
16. HDMI-port
17. Strømkontaktport
18. Statuslampe for mikrofon
19. Etikett med servicemærke

1. Kamera
2. Statuslampe för kamera
3. Mikrofon
4. Mikrofon mot omvärlden
5. Kamerastatuslampe mot omvärlden
6. Kamera mot omvärlden
7. Plats för Noble-killås
8. Volymknapp
9. Strömbrytare
10. Batteriindikator
11. Universellt ljuduttag
12. Högtalare
13. Pekskiva
14. USB 3.1-port Gen 1
15. USB 3.1-port Gen 1 med PowerShare

