

Latitude 5280


Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida



1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione




2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem
Terminer la configuration du système d'exploitation
Betriebssystem-Setup abschließen
Terminare la configurazione del sistema operativo

Windows 10

Connect to your network


Maak verbinding met uw netwerk
Se connecter au réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- N.B.:** als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- N.B.:** per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Se connecter à un compte Microsoft ou créer un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale



Locate Dell apps in Windows 10


Vind Dell-apps in Windows 10
Localiser les applications Dell dans Windows 10
Dell Apps in Windows 10 ausfindig machen
Individuare le app Dell in Windows 10



SupportAssist

Check and update your computer

Controleer en update uw computer
Rechercher des mises à jour et les installer sur votre ordinateur
Computer überprüfen und aktualisieren
Verificare e aggiornare il computer



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.
Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Assistance produit et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello normativo

Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P72S

P72S001

Latitude 12-5280

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1. Infrared (IR) camera (optional)
2. Infrared emitter (optional)
3. Camera status light (optional)
4. Camera (optional)
5. uSIM card slot (optional)
6. uSD card reader
7. Dual array microphones
8. Power button
9. Nobel Wedge lock slot
10. Network port
11. VGA port
12. USB 3.0 port with PowerShare
13. Headset/Microphone port
14. Touch Fingerprint reader (optional)
15. Battery charge status light
16. Speakers
17. Touchpad
18. Smart card reader (optional)
19. USB 3.0 port
20. HDMI port
21. DisplayPort over USB Type-C
22. Power connector port
23. Service tag label

1. Infraroodcamera (optioneel)
2. Infraroodzender (optioneel)
3. Camerastatuslampje (optioneel)
4. Camera (optioneel)
5. uSimkaartsleuf (optioneel)
6. uSD-kaartlezer
7. Dual array-microfoons
8. Aan-uitknop
9. Noble Wedge-vergrendelingsslot
10. Netwerkpoot
11. VGA-poort
12. USB 3.0-poort met PowerShare
13. Hoofdtelefoon/microfoon-poort
14. Vingerafdrukkelezer (optioneel)
15. Batterijoplaadlampje
16. Luidsprekers
17. Toetsenblok
18. Smart card-lezer (optioneel)
19. USB 3.0-poort
20. HDMI-poort
21. DisplayPort over USB Type-C
22. Netadapterpoort
23. Servicetaglabel

1. Webcam infrarouge (en option)
2. Émetteur de rayons infrarouges (en option)
3. Voyant d'état de la webcam (en option)
4. Webcam (en option)
5. Emplacement pour carte micro-SIM (en option)
6. Lecteur de carte microSD
7. Double microphone
8. Bouton d'alimentation
9. Emplacement pour câble antivol Wedge Noble
10. Port réseau
11. Port VGA
12. Port USB 3.0 avec PowerShare
13. Port pour casque/microphone
14. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
15. Voyant d'état de charge de la batterie
16. Haut-parleurs
17. Pavé tactile
18. Lecteur de carte à puce (en option)
19. Port USB 3.0
20. Port HDMI
21. DisplayPort sur USB Type-C
22. Port du connecteur d'alimentation
23. Étiquette du numéro de service

1. Infrarotkamera (IR-Kamera) (optional)
2. Infrarotsender (optional)
3. Kamerastatusanzeige (optional)
4. Kamera (optional)
5. uSIM-Kartensteckplatz (optional)
6. uSD-Kartenlesegerät
7. Dual-Array-Mikrofone
8. Betriebsschalter
9. Nobel Wedge Lock Slot
10. Netzwerkanschluss
11. VGA-Anschluss
12. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
13. Headset-/Mikrofonanschluss
14. Fingerabdruckleser mit Touch-Funktion (optional)
15. Akkuladezustandsanzeige
16. Lautsprecher
17. Touchpad
18. Smart Card-Leser (optional)
19. USB 3.0-Anschluss
20. HDMI-Anschluss
21. DisplayPort über USB-Typ-C
22. Netzanschluss
23. Service-Tag-Etikett

1. Fotocamera a infrarossi IR (opzionale)
2. Emittente a infrarossi (opzionale)
3. Indicatore di stato della fotocamera (opzionale)
4. Videocamera (opzionale)
5. Slot scheda USIM (opzionale)
6. Lettore di schede USD
7. Microfoni a matrice doppia
8. Accensione
9. Slot blocco Nobel Wedge
10. Porta di rete
11. Porta VGA
12. Porta USB 3.0 con PowerShare
13. Porta cuffia auricolare/microfono
14. Lettore di impronte digitali a sfioramento (opzionale)
15. Indicatore dello stato di carica della batteria
16. Altoparlanti
17. Touchpad
18. Lettore scheda smart (opzionale)
19. Porta USB 3.0
20. Porta HDMI
21. DisplayPort su USB di tipo C
22. Porta connettore di alimentazione
23. Etichetta Numero di servizio



018C6YA00