

Latitude 5280

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido



2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Terminer la configuration du système d'exploitation

Conclua a configuração do sistema operacional

Finalice la configuración del sistema operativo

Windows 10

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Se connecter au réseau

Conectar-se à rede

Conéctese a una red



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Se connecter à un compte Microsoft ou créer un compte local

Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local



Locate Dell apps in Windows 10

Vind Dell-apps in Windows 10

Localiser les applications Dell dans Windows 10

Localize seus aplicativos Dell no Windows 10

Localice las aplicaciones Dell en Windows 10



SupportAssist


Check and update your computer

Controleer en update uw computer

Rechercher des mises à jour et les installer sur votre ordinateur

Verificação e atualização do computador

Busque actualizaciones para su equipo



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Assistance produit et manuels
Suporte ao produto e manuais
Manuales y soporte técnico de productos

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Normatização e segurança | Normativa y seguridad

Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire
Modelo normativo | Modelo normativo

Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire
Tipo normativo | Tipo normativo

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Modelo do computador | Modelo de equipo

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:	P72S
Voltaje de entrada:	100 V CA–240 V CA
Corriente de entrada (máxima):	1,7 A/2,5 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	3,34 A–4,62 A
Voltaje de salida:	19,5 V CC




OV61C2A00

© 2016 Dell Inc.
© 2016 Canonical Ltd.
© 2016 Microsoft Corporation.

Printed in China.
2016-11

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones



1. Infrared (IR) camera (optional)
2. Infrared emitter (optional)
3. Camera status light (optional)
4. Camera (optional)
5. uSIM card slot (optional)
6. uSD card reader
7. Dual array microphones
8. Power button
9. Nobel Wedge lock slot
10. Network port
11. VGA port
12. USB 3.0 port with PowerShare
13. Headset/Microphone port
14. Touch Fingerprint reader (optional)
15. Battery charge status light

16. Speakers
17. Touchpad
18. Smart card reader (optional)
19. USB 3.0 port
20. HDMI port
21. DisplayPort over USB Type-C
22. Power connector port
23. Service tag label

1. Infraroodcamera (optioneel)
2. Infraroodzender (optioneel)
3. Camerastatuslampje (optioneel)
4. Camera (optioneel)
5. uSimkaartsleuf (optioneel)
6. uSD-kaartlezer
7. Dual array-microfoons
8. Aan-uitknop
9. Noble Wedge-vergrendelingsslot
10. Netwerkpoot
11. VGA-poort
12. USB 3.0-poort met PowerShare
13. Hoofdtelefoon/microfoon-poort
14. Vingerafdruklezer (optioneel)
15. Batterijoplaadlampje

16. Luidsprekers
17. Toetsenblok
18. Smart card-lezer (optioneel)
19. USB 3.0-poort
20. HDMI-poort
21. DisplayPort over USB Type-C
22. Netadapterpoort
23. Servicetaglabel

1. Câmera infravermelha (opcional)
2. Emissor infravermelho (opcional)
3. Luz de status para câmera (opcional)
4. Câmera (opcional)
5. Slot para cartão uSIM (opcional)
6. Leitor de cartão SD
7. Microfones de dupla matriz
8. Botão liga/desliga
9. Slot para trava tipo cunha Nobel
10. Porta de rede
11. Porta VGA
12. Porta USB 3.0 com PowerShare
13. Porta para microfone/fones de ouvido
14. Leitor biométrico de impressão digital (opcional)
15. Luz de status da carga da bateria
16. Alto-falantes
17. Touchpad
18. Leitor de cartão inteligente (opcional)
19. Porta USB 3.0
20. Porta HDMI
21. DisplayPort sobre USB Tipo-C
22. Porta do conector de alimentação
23. Rótulo da etiqueta de serviço

1. Webcam infrarouge (en option)
2. Émetteur de rayons infrarouges (en option)
3. Voyant d'état de la webcam (en option)
4. Webcam (en option)
5. Emplacement pour carte micro-SIM (en option)
6. Lecteur de carte microSD
7. Double microphone
8. Bouton d'alimentation
9. Emplacement pour câble antiviol Wedge Noble
10. Port réseau
11. Port VGA
12. Port USB 3.0 avec PowerShare
13. Port pour casque/microphone

14. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
15. Voyant d'état de charge de la batterie
16. Haut-parleurs
17. Pavé tactile
18. Lecteur de carte à puce (en option)
19. Port USB 3.0
20. Port HDMI
21. DisplayPort sur USB Type-C
22. Port du connecteur d'alimentation
23. Étiquette du numéro de service

1. Cámara de infrarrojos (IR) (opcional)
2. Emisor de infrarrojos (opcional)
3. Indicador luminoso de estado de la cámara (opcional)
4. Cámara (opcional)
5. Ranura para tarjetas USIM (opcional)
6. Lector de tarjetas USD
7. Micrófonos de doble matriz
8. Botón de encendido
9. Ranura para bloqueo Noble Wedge
10. Puerto de red
11. Puerto VGA
12. Puerto USB 3.0 con PowerShare
13. Puerto para auriculares/micrófono
14. Lector de huellas dactilares táctil (opcional)
15. Indicador luminoso de estado de la batería
16. Altavoces
17. Superficie táctil
18. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
19. Puerto USB 3.0
20. Puerto HDMI
21. DisplayPort sobre USB Tipo C
22. Puerto del conector de alimentación
23. Etiqueta de servicio