

Latitude 5280

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

חבר את מתאם החשמל ולחץ על כפתור ההפעלה



2 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος

Terminar a configuração do sistema operativo

Завершите настройку операционной системы

סיים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows 10

Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

הערה: אם אתם מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי



Locate Dell apps in Windows 10

Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell στα Windows 10

Localizar as aplicações Dell no Windows 10

Найдите приложения Dell в Windows 10

אתר את יישומי Dell ב-Windows 10



SupportAssist


Check and update your computer

Προχωρήστε σε έλεγχο και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verifique e atualize o seu computador

Проверка и обновление компьютера

בדוק ועדכן את המחשב שלך



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσετε η ρύθμιση.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Support e manuais do produto

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell לך הגע

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

הגדרת תקינה

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | תיבה תקינה

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | מודל מחשב

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P72S

P72S001


Latitude 12-5280

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



1. Infrared (IR) camera (optional)
2. Infrared emitter (optional)
3. Camera status light (optional)
4. Camera (optional)
5. uSIM card slot (optional)
6. uSD card reader
7. Dual array microphones
8. Power button
9. Nobel Wedge lock slot
10. Network port
11. VGA port
12. USB 3.0 port with PowerShare
13. Headset/Microphone port
14. Touch Fingerprint reader (optional)
15. Battery charge status light
16. Speakers
17. Touchpad
18. Smart card reader (optional)
19. USB 3.0 port
20. HDMI port
21. DisplayPort over USB Type-C
22. Power connector port
23. Service tag label



1. Κάμερα υπεράυθρων (infrared (IR)) (προαιρετικά)
2. Εκπομπός υπεράυθρων (προαιρετικά)
3. Λυχνία κατάστασης κάμερας (προαιρετικά)
4. Κάμερα (προαιρετικά)
5. Υποδοχή κάρτας uSIM (προαιρετικά)
6. Μονάδα ανάγνωσης καρτών uSD
7. Μικρόφωνα διπλής συστοιχίας
8. Κουμπί λειτουργίας
9. Υποδοχή κλειδαριάς Noble με σφήνα
10. Θύρα δικτύου
11. Θύρα VGA
12. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
13. Θύρα κεφαλοσυσκευής/ μικροφώνου
14. Μονάδα αφής για ανάγνωση δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικά)
15. Λυχνία κατάστασης φόρτισης μπαταρίας
16. Ηχεία
17. Επιφάνεια αφής
18. Μονάδα ανάγνωσης έξυπνων καρτών (προαιρετικά)
19. Θύρα USB 3.0
20. Θύρα HDMI
21. DisplayPort μέσω USB Type-C
22. Θύρα συνδέσμου τροφοδοσίας
23. Ετικέτα εξυπηρέτησης

1. Câmara de infravermelhos (opcional)
2. Emissor de infravermelhos (opcional)
3. Luz de status da câmara (opcional)
4. Câmera (opcional)
5. Ranhura do cartão uSIM (opcional)
6. Leitor de cartões uSD
7. Microfones de dupla matriz
8. Botão para ligar/desligar
9. Ranhura do fecho Nobel Wedge
10. Porta de rede
11. Porta VGA
12. Porta USB 3.0 com PowerShare
13. Porta para auscultadores/microfone
14. Leitor biométrico de impressão digital (opcional)
15. Luz de estado da carga da bateria
16. Altifalantes
17. Paineil táctil
18. Leitor de cartão inteligente (opcional)
19. Porta USB 3.0
20. Porta HDMI
21. DisplayPort via USB (tipo C)
22. Porta do conetor de alimentação
23. Rótulo da etiqueta de serviço

1. Инфракрасная (ИК) камера (приобретается дополнительно)
2. Инфракрасный излучатель (приобретается дополнительно)
3. Индикатор состояния камеры (заказывается дополнительно)
4. Камера (заказывается дополнительно)
5. Слот для карты uSIM (заказывается дополнительно)
6. Устройство чтения карт uSD
7. Два направленных микрофона
8. Кнопка питания
9. Слот для замка Nobel Wedge
10. Сетевой порт
11. Порт VGA
12. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
13. Порт для наушников и микрофона
14. Устройство для считывания отпечатков пальцев (заказывается дополнительно)
15. Индикатор состояния зарядки аккумулятора
16. Динамики
17. Сенсорная панель
18. Устройство считывания смарт-карт (дополнительно)
19. Порт USB 3.0
20. Порт HDMI
21. DisplayPort через USB Type-C
22. Порт разъема питания
23. Метка обслуживания

1. מצלמה עם אינפורה-אדום (IR) (אופציונלי)
2. פולט אינפורה-אדום (אופציונלי)
3. נורית מצב המצלמה (אופציונלי)
4. מצלמה (אופציונלי)
5. חריץ לכרטיס uSIM (אופציונלי)
6. קורא כרטיס uSIM
7. מערך מיקרופונים כפול
8. לחצן הפעלה
9. חריץ נעילה של Nobel
10. יציאת רשת
11. יציאת VGA
12. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
13. יציאה לאוזניות/מיקרופון
14. קורא טביעות אצבעות מגע (אופציונלי)
15. נורית מצב טעינת הסוללה
16. רמקולים
17. משטח מגע
18. קורא כרטיסים חכמים (אופציונלי)
19. יציאת USB 3.0
20. יציאת HDMI
21. DisplayPort על גבי חיבור USB Type-C
22. יציאת מחבר חשמל
23. תווית תג שירות



OKDORDA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Canonical Ltd.

© 2016 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2016-11