

Latitude 5280

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Schnellstart-Handbuch

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka




1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania



2 Finish operating system setup

Dokončete nastavení operačního systému

Betriebssystem-Setup abschließen

Skonfiguruj system operacyjny

Dokončite inštaláciu operačného systému

Windows 10

Connect to your network

Připojte se k síti

Mit dem Netzwerk verbinden

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

UWAGA: Jeśli nawiążesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto



Locate Dell apps in Windows 10

Vyhledejte aplikace Dell v systému Windows 10

Dell Apps in Windows 10 ausfindig machen

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows 10

Nájdite aplikácie Dell v systéme Windows 10



SupportAssist


Check and update your computer

Kontrola počítače a prípadná aktualizace

Computer überprüfen und aktualisieren

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Produktsupport und Handbücher
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a příručky produktu

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kontaktaufnahme mit Dell
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonem vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Regulační model | Muster-Modellnummer
Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Muster-Typnummer
Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Computermodell
Model komputera | Model počítača

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P72S

P72S001


Latitude 12-5280

Features

Funkce | Funktionen | Funkcje | Vlastnosti



1. Infrared (IR) camera (optional)
2. Infrared emitter (optional)
3. Camera status light (optional)
4. Camera (optional)
5. uSIM card slot (optional)
6. uSD card reader
7. Dual array microphones
8. Power button
9. Nobel Wedge lock slot
10. Network port
11. VGA port
12. USB 3.0 port with PowerShare
13. Headset/Microphone port
14. Touch Fingerprint reader (optional)
15. Battery charge status light
16. Speakers
17. Touchpad
18. Smart card reader (optional)
19. USB 3.0 port
20. HDMI port
21. DisplayPort over USB Type-C
22. Power connector port
23. Service tag label



1. Infračervená (IR) kamera (volitelná)
2. Infračervený emitor (volitelný)
3. Indikátor stavu kamery (volitelný)
4. kamera (volitelná)
5. Slot uSIM karty (volitelný)
6. Čtečka uSD karet
7. Duální mikrofony
8. Vypínač
9. Slot pro zámek Noble Wedge
10. Síťový port
11. Port VGA
12. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
13. Port pro náhlavní soupravu/mikrofon
14. Čtečka otisků prstů (volitelná)
15. Indikátor stavu nabití baterie
16. Reproktory
17. Dotyková podložka
18. Čtečka čipových karet (volitelná)
19. Port USB 3.0
20. Port HDMI
21. DisplayPort na USB typu C
22. Port konektoru napájení
23. Servisní štítek

1. Infrarotkamera (IR-Kamera) (optional)
2. Infrarotsender (optional)
3. Kamerastatusanzeige (optional)
4. Kamera (optional)
5. uSIM-Kartensteckplatz (optional)
6. uSD-Kartenlesegerät
7. Dual-Array-Mikrofone
8. Betriebsschalter
9. Nobel Wedge Lock Slot
10. Netzwerkanschluss
11. VGA-Anschluss
12. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
13. Headset-/Mikrofonanschluss
14. Fingerabdruckleser mit Touch-Funktion (optional)
15. Akkuladestandsanzeige
16. Lautsprecher
17. Touchpad
18. Smart Card-Leser (optional)
19. USB 3.0-Anschluss
20. HDMI-Anschluss
21. DisplayPort über USB-Typ-C
22. Netzanschluss
23. Service-Tag-Etikett

1. Kamera podczerwieni (opcjonalna)
2. Nadajnik podczerwieni (opcjonalnie)
3. Lampka stanu kamery (opcjonalna)
4. Kamera (opcjonalna)
5. Gniazdo karty uSIM (opcjonalne)
6. Czytnik kart uSD
7. Zestaw mikrofonów cyfrowych
8. Przycisk zasilania
9. Gniazdo blokady klinowej Nobel
10. Złącze sieciowe
11. Złącze VGA
12. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
13. Gniazdo zestawu słuchawkowego/mikrofonu
14. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
15. Lampka stanu ładowania baterii
16. Głośniki
17. Tabliczka dotykowa
18. Czytnik kart inteligentnych (opcjonalny)
19. Port USB 3.0
20. Złącze HDMI
21. Złącze DisplayPort przez USB Type-C
22. Złącze zasilania
23. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Infračervená (IR) kamera (voliteľná)
2. Infračervený vysielateľ (voliteľný)
3. Kontrolka stavu kamery (voliteľná)
4. Kamera (voliteľná)
5. Zásuvka pre kartu uSIM (voliteľná)
6. Čítačka kariet uSD
7. Duálne mikrofónové pole
8. Tlačidlo napájania
9. Otvor pre zámok Noble Wedge
10. Sieťový port
11. Port VGA
12. Port USB 3.0 s podporou PowerShare
13. Port pre náhlavnú súpravu/mikrofón
14. Dotykový snímač odtlačkov prstov (voliteľný)
15. Kontrolka stavu nabitia batérie
16. Reprodukory
17. Dotyková plocha
18. Čítačka kariet Smart (voliteľná)
19. Port USB 3.0
20. Port HDMI
21. DisplayPort cez USB Type-C
22. Port konektora napájania
23. Etiketa servisného štítku



054JTM00