

Latitude 5280

Quick Start Guide

Snelstartgids

Skrócona instrukcja uruchomienia

Ghid de pornire rapidă

Priručnik za hitri zagon




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare

Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop



2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Skonfiguruj system operacyjny

Finalizați configurarea sistemului de operare

Končajte namestitev operacijskega sistema

Windows 10

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Nawiąż połączenie z siecią

Conectați-vă la rețea

Povežite računalnik z omrežjem



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun



Locate Dell apps in Windows 10

Vind Dell-apps in Windows 10 | Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows 10

Găsiți aplicații Dell în Windows 10 | Poiščite lokacije aplikacij Dell v Windows 10



SupportAssist


Check and update your computer

Controleer en update uw computer

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Verificați și actualizați computerul

Preverite in posodobite svoj računalnik



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitev.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Pomoc techniczna i podręczniki
Manuale și asistență pentru produse
Podpora in navodila za izdelak

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontakt z firmą Dell
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo
Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

Regulatory model

Beschreven model | Model
Model pentru reglementare | Regulatorni model

Regulatory type

Beschreven type | Typ
Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

Computer model

Computermodel | Model komputera
Modelul computerului | Model računalnika

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P72S

P72S001

Latitude 12-5280

Features

Kenmerken | Funkcje | Caracteristici | Funkcije



1. Infrared (IR) camera (optional)
2. Infrared emitter (optional)
3. Camera status light (optional)
4. Camera (optional)
5. uSIM card slot (optional)
6. uSD card reader
7. Dual array microphones
8. Power button
9. Nobel Wedge lock slot
10. Network port
11. VGA port
12. USB 3.0 port with PowerShare
13. Headset/Microphone port
14. Touch Fingerprint reader (optional)
15. Battery charge status light

16. Speakers
17. Touchpad
18. Smart card reader (optional)
19. USB 3.0 port
20. HDMI port
21. DisplayPort over USB Type-C
22. Power connector port
23. Service tag label

1. Kamera podczerwieni (opcjonalna)
2. Nadajnik podczerwieni (opcjonalnie)
3. Lampka stanu kamery (opcjonalna)
4. Kamera (opcjonalna)
5. Gniazdo karty uSIM (opcjonalne)
6. Czytnik kart uSD
7. Zestaw mikrofonów cyfrowych
8. Przycisk zasilania
9. Gniazdo blokady klinowej Nobel
10. Złącze sieciowe
11. Złącze VGA
12. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
13. Gniazdo zestawu słuchawkowego/mikrofonu
14. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
15. Lampka stanu ładowania baterii

16. Luidsprekers
17. Toetsenblok
18. Smart card-lezer (optioneel)
19. USB 3.0-poort
20. HDMI-poort
21. DisplayPort over USB Type-C
22. Netadapterpoort
23. Servicetaglabel

1. Cameră cu infraroșii (IR) (opțională)
2. Emițător infraroșu (opțional)
3. Indicator luminos de stare a camerei (opțional)
4. Cameră (opțională)
5. Slot pentru card uSIM (opțional)
6. Cititor de card uSIM
7. Microfoane matriceale duble
8. Buton de alimentare
9. Slot de blocare Nobel Wedge
10. Port de rețea
11. Port VGA
12. Port USB 3.0 cu PowerShare
13. Port pentru seturi de căști/microfon
14. Cititor tactil de amprente (opțional)
15. Indicator luminos pentru starea de încărcare a bateriei
16. Difuzoare
17. Touchpadul
18. Cititor de smart carduri (opțional)
19. Port USB 3.0
20. Port HDMI
21. DisplayPort prin USB de tip C
22. Port pentru conectorul de alimentare
23. Etichetă de service

1. Infrardeča (IR) kamera (izbirno)
2. Infrardeč oddajnik (izbirno)
3. Lučka stanja kamere (izbirno)
4. Kamera (izbirno)
5. Reža za kartico uSIM (izbirno)
6. Čitalnik kartic uSD
7. Mikrofoni Dual Array
8. Gumb za vklop/izklop
9. Reža za ključavnico Nobel Wedge
10. Omrežna vrata
11. Vrata VGA
12. Vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare
13. Vrata za slušalke/mikrofon
14. Bralnik prstnih odtisov na dotik (izbirno)
15. Lučka stanja polnjenja baterije
16. Zvočniki
17. Sledilna ploščica
18. Bralnik pametnih kartic (izbirno)
19. Vrata USB 3.0
20. Vrata HDMI
21. DisplayPort preko USB Type-C
22. Vrata napajalnega priključka
23. Servisna oznaka



05WKFKA00