

Latitude 5280

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

전원어댑터를연결하고전원버튼을누릅니다



2 Finish operating system setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定

オペレーティングシステムのセットアップを終了する

운영체제설치완료

Windows 10

Connect to your network

连接到网络

連接網路

ネットワークに接続する

네트워크에연결



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。

주: 보안무선네트워크에연결하는경우무선네트워크액세스를몬는메시지가표시되면암호를입력합니다.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정으로로그인또는로컬계정생성



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。

按照螢幕上的指示完成設定。

画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。

설치를완료하려면화면의지침을따릅니다.

Locate Dell apps in Windows 10

在 Windows 10 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 10 中找到 Dell 應用程式

Windows 10 で Dell アプリを見つける | Windows 10에서 Dell 앱 찾기



SupportAssist


Check and update your computer

检查和更新您的计算机

檢查和更新您的電腦

コンピュータを確認してアップデートする

컴퓨터검사및업데이트



本產品符合臺灣 RoHS 標準 CNS15663

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱/擋板	—	○	○	○	○	○
機械部件 (風扇、散熱器等)	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
電線/連接器	—	○	○	○	○	○
顯示螢幕	—	○	○	○	○	○
電源設備	—	○	○	○	○	○
儲存裝置 (硬碟、光碟機等)	—	○	○	○	○	○
輸入裝置 (鍵盤、滑鼠等)	—	○	○	○	○	○
喇叭/麥克風	—	○	○	○	○	○
配件	—	○	○	○	○	○

備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품지원및설명서

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | Dell에문의하기

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정및안전

Regulatory model

管制型号 | 安規型号
認可モデル | 규정모델

Regulatory type

管制类型 | 安規類型
認可タイプ | 규정유형

Computer model

计算机型号 | 電腦型号
컴퓨터모델 | 컴퓨터모델

商品名稱：筆記型電腦
型號：Latitude 5280 (P72S)
額定電壓：100 - 240 伏特
額定頻率：50 - 60 赫茲
額定輸入電流：1.7 安培/2.5 安培
製造年份：參考外箱標示或條碼標籤
製造號碼：參考條外箱條碼標籤
生產國別：參考外箱標示
注意事項：參考使用手冊

產品功能：參考使用手冊
緊急處理方法：參考使用手冊
進口商/委製商：荷蘭商戴爾企業股份有限公司台灣分公司
進口商/委製商地址：台北市敦化南路二段 218 號 20 樓
進口商/委製商電話：00801-861-011



OPN2H5A00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Canonical Ltd.

© 2016 Microsoft Corporation.

Printed in China.

2016-11

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

P72S


P72S001

Latitude 12-5280

Latitude 12-5280 系列

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능



1. Infrared (IR) camera (optional)
2. Infrared emitter (optional)
3. Camera status light (optional)
4. Camera (optional)
5. uSIM card slot (optional)
6. uSD card reader
7. Dual array microphones
8. Power button
9. Nobel Wedge lock slot
10. Network port
11. VGA port
12. USB 3.0 port with PowerShare
13. Headset/Microphone port
14. Touch Fingerprint reader (optional)
15. Battery charge status light

16. Speakers
17. Touchpad
18. Smart card reader (optional)
19. USB 3.0 port
20. HDMI port
21. DisplayPort over USB Type-C
22. Power connector port
23. Service tag label

1. 红外线 (IR) 摄像头 (可选)
2. 红外线发射器 (可选)
3. 摄像头状态指示灯 (可选)
4. 摄像头 (可选)
5. uSIM 卡槽 (可选)
6. uSD 卡读取器
7. 双数位阵列式麦克风
8. 电源按钮
9. Nobel Wedge 锁孔
10. 网络端口
11. VGA 端口
12. USB 3.0 端口 (带 PowerShare)
13. 耳机/麦克风端口
14. 触摸式指纹读取器 (可选)
15. 电池充电状态指示灯

16. 扬声器
17. 触摸板
18. 智能卡读取器 (可选)
19. USB 3.0 端口
20. HDMI 端口
21. DisplayPort over USB Type-C
22. 电源连接器端口
23. 服务标签

1. 赤外線 (IR) 카메라 (옵션)
2. 赤外線 에미터 (옵션)
3. 카메라 상태 표시등 (옵션)
4. 카메라 (옵션)
5. uSIM 카드 슬롯 (옵션)
6. uSD 카드 리더
7. 듀얼 어레이 마이크
8. 전원 버튼
9. Nobel Wedge 록스ล็อต
10. 네트워크 포트
11. VGA 포트
12. PowerShare 기능付き USB 3.0 포트
13. 헤드셋/마이크 포트
14. 터치식 지문 인증 리더 (옵션)

15. 배터리 충전 상태 표시등
16. 스피커
17. 터치패드
18. 스마트 카드 리더 (옵션)
19. USB 3.0 포트
20. HDMI 포트
21. DisplayPort over USB Type-C
22. 전원 콘넥터 포트
23. 서비스 태그 라벨

1. 紅外線 (IR) 相機 (選配)
2. 紅外線發射器 (選配)
3. 相機狀態指示燈 (選配)
4. 攝影機 (選配)
5. uSIM 卡插槽 (選配)
6. uSIM 卡讀卡器
7. 雙陣列麥克風
8. 電源按鈕
9. Nobel 楔形安全鎖孔
10. 網路連接埠
11. VGA 連接埠
12. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠
13. 耳機/麥克風連接埠
14. 觸控式指紋讀取器 (選配)
15. 電池充電狀態指示燈

16. 喇叭
17. 觸控墊
18. 智慧卡讀卡機 (選配)
19. USB 3.0 連接埠
20. HDMI 連接埠
21. 透過 USB Type-C 的 DisplayPort
22. 電源接頭連接埠
23. 服務標籤

1. 적외선 (IR) 카메라 (선택사항)
2. 적외선 에미터 (선택사항)
3. 카메라 상태 표시등 (선택사항)
4. 카메라 (선택사항)
5. USIM 카드 슬롯 (선택사항)
6. uSD 카드 판독기
7. 듀얼 어레이 마이크
8. 전원 버튼
9. Nobel Wedge 잠금 슬롯
10. 네트워크 포트
11. VGA 포트
12. USB 3.0 포트 (PowerShare 포함)
13. 헤드셋/마이크 포트
14. 터치 지문 판독기 (선택사항)
15. 배터리 충전 상태 표시등

16. 스피커
17. 터치패드
18. 스마트 카드 판독기 (선택사항)
19. USB 3.0 포트
20. HDMI 포트
21. USB Type-C에서 실행되는 DisplayPort
22. 전원 커넥터 포트
23. 서비스 태그 라벨

제품 사용시, 사용자의 몸을 최소 1.1cm 거리를 유지해주시기 바랍니다